Д. А. Садченков

PEMOHT РАДИОТЕЛЕФОНОВ SENAO И VOYAGER

Москва "СОЛОН - Р" 2000

Д. А. Садченков

Ремонт радиотелефонов SENAO и VOYAGER

Серия "Ремонт", выпуск 30

В книге представлен материал по ремонту радиотелефонов "SENAO" моделей SN-525, SN-525 ULTRA, SN-525 Elite, SN-525 Elite ULTRA, SN-568, SN-688, SN-889 и "Voyager CL-1000XP".

Приведены технические характеристики, описаны тракты прохождения сигналов, вхождение в сервисные режимы (недокументированные возможности), вопросы настройки и регулировки, поиска неисправностей, эксплуатационные установки, элементная база.

Книга будет очень полезна как специалистам по ремонту средств связи, так и разработчикам подобной техники и просто радиолюбителям.

Издательство "СОЛОН - Р"
Телефоны:
(095) 254-44-10, (095) 252-36-96
E-mail: Solon.Pub@relcom.ru

Ответственный за выпуск *С. Иванов* Макет и верстка *С. Тарасов* Обложка *А. Микляев*

Предисловие

Системы и средства связи развиваются бурно. Связь стала неотъемлемой частью нашей жизни и решающим условием успеха в деловой деятельности людей. Новые ее виды, едва только появившись, становятся предметом повседневного спроса. Так было с обыкновенной проводной телефонией, системами транковой связи, системами персонального радиовызова (пейджинговой связью), радиотелефонией, сотовыми системами связи различных стандартов. Повсеместное внедрение передовых способов цифровой обработки сигналов, систем связи с управлением микрокомпьютерами сделали современные средства связи еще более миниатюрными, удобными и обладающими богатым выбором сервисных функций.

В представляемой вниманию читателя книге описываются радиотелефоны торговых марок "SENAO" и "Voyager". За последние годы в нашу страну было ввезено довольно много таких радиотелефонов, и они стали хорошей альтернативой сотовым системам связи, особенно в тех регионах, где эти системы еще не развернуты. Люди пользуются ими на свой страх и риск — ведь из-за различия в распределении частотных ресурсов между странами бывшего СССР и ведущими странами капиталистического мира эти радиотелефоны не сертифицированы (за исключением "SENAO SN-525" и "SENAO SN-868R"). К сожалению, ремонт таких радиотелефонов происходит в основном стихийно и неорганизованно. Большинство специалистов-ремонтников не имеют по-настоящему хорошей ремонтно-технической документации. В последние годы стала появляться литература по ремонту радиотелефонов. Но главный ее недостаток — при наличии принципиальных схем не приводится описание крайне необходимых сервисных режимов и регулировок, без чего невозможно качественно произвести ремонт и послеремонтную проверку параметров.

Эта книга — первый шаг в предоставлении широкому кругу специалистов наиболее полной технической информации по ремонту радиотелефонов. Надеемся, что книга удовлетворит все информационные потребности специалистов по ремонту радиотелефонов "SENAO" и "Voyager".

Радиотелефоны SENAO SN-525, SN-525E, SN-525 ULTRA, SN-525E ULTRA

Предисловие

Радиотелефоны серии SN-525 относятся к разряду многофункциональных, управляемых микропроцессором, радиотелефонов фирмы "SENAO". SN-525 обеспечивают передачу голоса, данных и сигналов управления с использованием частотной модуляции и работают в диапазонах частот 914/959 МГц или 886/931 МГц в зависимости от модели. Дальность связи в городских условиях достигает 500 м. SN-525 обеспечивает много различных функций: многоканальное автосканирование во избежание помех, эффективная система шумоподавления, один миллион кодовых установок для предотвращения нелегального доступа к радиотелефону, возможность конфигурирования системы для использования нескольких базовых блоков и (или) нескольких трубок, система сохранения энергии аккумуляторной батареи, подсветка индикатора и клавиатуры, сигнализация о выходе из зоны связи, индикация разряда батареи и так далее.

Встроенные программные функции обеспечивают простоту проверки параметров радиотелефонов серии SN-525.

Технические данные

SN-525, SN-525E

Параметры	Базовый блок	Трубка
Напряжение питания, В	8±5%	5,2±0,2 B
Сопротивление на входе тлф линии, Ом	600	
Сопротивление громкоговорителя, Ом	8	150
Максимальная девиация частоты, кГц	5	5
Номинальная девиация частоты, кГц	3	3
Мощность передатчика, мВт	100	100
Нестабильность частоты, кГц	±2,5 кГц	±2,5 кГц
Чувствительность приемника, дБм	-113	-113
Подавление помех по соседнему каналу, дБ	60	60
Избирательность, дБ	60	60
Соотношение сигнал/шум, дБ		
Уровень нелинейных искажений в тракте НЧ, дБ	≤5%	≤5%
Потребляемый ток, мА:		
в режиме передачи	350	150
в режиме приема	100	70


SN-525 ULTRA, SN-525E ULTRA

Параметры	Базовый блок	Трубка
Напряжение питания, В	8±5%	5,2±0,2 B
Сопротивление на входе тлф линии, Ом	600	
Сопротивление громкоговорителя, Ом	8	150
Максимальная девиация частоты, кГц	5	5
Номинальная девиация частоты, кГц	3	3
Мощность передатчика, мВт	600	100
Нестабильность частоты, кГц	±2,5 кГц	±2,5 кГц


Параметры	Базовый блок	Трубка
Чувствительность приемника, дБм	-116	-116
Подавление помех по соседнему каналу, дБ	50	50
Избирательность, дБ	50	50
Соотношение сигнал/шум, дБ	≥40	≥40
Уровень нелинейных искажений в тракте НЧ, дБ	≤5%	≤5%
Потребляемый ток, мА:		
в режиме передачи	350	150
в режиме приема	100	70

Расположение органов управления

Базовый блок



Трубка



Тракты прохождения сигналов

Базовый блок (тракт передачи)

Тракт передачи сигналов НЧ

Вход линии \rightarrow L1, L2 \rightarrow D1 \rightarrow R4 \rightarrow RL1 \rightarrow U10/10 \rightarrow U10/4 \rightarrow C27 \rightarrow Q6 \rightarrow U12 \rightarrow R47 \rightarrow C28 \rightarrow R137 \longrightarrow \longrightarrow Mкф X1 \rightarrow J2 CON2 \rightarrow C30 \rightarrow R49 \rightarrow R96 \rightarrow VR3 \rightarrow U20/12 \rightarrow U20/15 \rightarrow C105 \rightarrow \rightarrow U20/16 \rightarrow U20/18 \rightarrow C102 \rightarrow U20/19 \rightarrow U20/9 \rightarrow C109 \rightarrow R97 \rightarrow U20/8 \rightarrow U20/6 \rightarrow \rightarrow C111 \rightarrow R134 \rightarrow U5/4 \rightarrow U5/17 \rightarrow C49 \rightarrow Q11 \rightarrow C48 \rightarrow U15/2 +18дБм \rightarrow U15/3 \rightarrow \rightarrow Q12 \rightarrow C41 \rightarrow Q8 (6~8Дб) \rightarrow C36 \rightarrow U16/3 (+31~32 дБм) \rightarrow ANT JK1

Тракт передачи данных

 $\begin{array}{c} \text{U1/45} \rightarrow \text{R87} \rightarrow \text{U20/23} \rightarrow \text{U20/6} \rightarrow \text{C111} \rightarrow \text{R134} \rightarrow \text{U5/4} \rightarrow \text{U5/17} \rightarrow \text{C49} \rightarrow \text{Q11} \rightarrow \\ \rightarrow \text{C48} \rightarrow \text{U15/2} \rightarrow \text{U15/3} \rightarrow \text{Q12} \rightarrow \text{C41} \rightarrow \text{Q8} \rightarrow \text{C36} \rightarrow \text{U16} \rightarrow \text{ANT1 JK1} \\ \end{array}$

Тракт прохождения сигналов в режиме удержания (Hold)

U1/35 \rightarrow HOLD \rightarrow U8/2 \rightarrow Q3 \rightarrow R12 \rightarrow R14 \rightarrow U9/1 (музык. ИМС) \rightarrow U9/3 \rightarrow R11 (mute) \rightarrow U10/12 (откл. речевого сигнала) \rightarrow C16 \rightarrow R15 \rightarrow U10/11 \rightarrow U10/4 \rightarrow C27 \rightarrow Q6 \rightarrow U12 \rightarrow R47 \rightarrow C28 \rightarrow VR3 \rightarrow U20 \rightarrow SPK (громкоговоритель)

Базовый блок (тракт приема)

Тракт приема сигналов НЧ

ANT JK1 \rightarrow U14 \rightarrow C47 \rightarrow Q9 \rightarrow C46 \rightarrow U5/15 \rightarrow U5/14 \rightarrow C81 \rightarrow VR1 \rightarrow C115 \rightarrow \rightarrow R132 \rightarrow U20/3 \rightarrow U20/1 \rightarrow U20/44 \rightarrow U20/41 \rightarrow U20/40 \rightarrow U20/39 \rightarrow TP2 \rightarrow C124 \rightarrow \rightarrow R123 \rightarrow C131 \rightarrow Q5 \rightarrow U11/2 \rightarrow U11/6 \rightarrow R28 \rightarrow C16 \rightarrow U10/7,6 \rightarrow U10/1 \rightarrow R21 \rightarrow Q14 \rightarrow R135 \rightarrow U1/22 (line mute) \rightarrow R4 \rightarrow d1 \rightarrow L1,L2 \rightarrow Line output Jack1 T&R (выход линии)

Тракт приема данных

ANT1 \rightarrow U14 \rightarrow C47 \rightarrow Q9 \rightarrow C46 \rightarrow U5/15 \rightarrow U5/14 \rightarrow C81 \rightarrow VR1 \rightarrow VR1 \rightarrow C113 \rightarrow R133 \rightarrow U20/5 \rightarrow U20/32 \rightarrow R93 \rightarrow U1/47

Трубка (тракт передачи)

Тракт передачи сигналов НЧ (речевого сигнала)

H2 X1 MIC \rightarrow H2 J4 \rightarrow H2 J3 \rightarrow VR4 \rightarrow C19 \rightarrow R21 \rightarrow U6/12 \rightarrow U6/15 \rightarrow U6/16 \rightarrow \rightarrow U6/18 \rightarrow U6/19 \rightarrow U6/9 \rightarrow C16 \rightarrow R20 \rightarrow U6/8 \rightarrow U6/6 H2 C44 \rightarrow H2 R18 \rightarrow \rightarrow H2 JP1/15 \rightarrow H1 JP1/15 \rightarrow H1 U4/4 \rightarrow H1 U4/17 +10 дБм \rightarrow C13 \rightarrow Q4 \rightarrow C14 \rightarrow \rightarrow Y2/1 +16 дБм \rightarrow Y2/1 \rightarrow L7 \rightarrow Q6 \rightarrow L12 \rightarrow C28 \rightarrow Y3/2 +23 дБм \rightarrow H1 Y3/1 \rightarrow \rightarrow H1 L4 \rightarrow H1 +18~+20 дБм (для SN-525UL)

Тракт передачи данных

 $\begin{array}{c} \text{U3/12} \rightarrow \text{R37} \rightarrow \text{U6/23} \rightarrow \text{U6/6} \rightarrow \text{C44} \rightarrow \text{R18} \rightarrow \text{H2 JP1/15} \rightarrow \text{H1 JP1/15} \rightarrow \text{H1 U4/17} \rightarrow \\ \rightarrow \text{C13} \rightarrow \text{Q4} \rightarrow \text{C14} \rightarrow \text{Y2/2} \rightarrow \text{Y1/1} \rightarrow \text{L7} \rightarrow \text{Q6} \rightarrow \text{L12} \rightarrow \text{C28} \rightarrow \text{Y3/2} \rightarrow \text{H1 Y3/1} \rightarrow \\ \rightarrow \text{H1 L4} \rightarrow \text{H1 ANT1} \end{array}$

Трубка (тракт приема)

Тракт приема сигналов НЧ (речевого сигнала)

H1 ANT1 \rightarrow H1 L3 \rightarrow H1 Y1 \rightarrow 4дБ \rightarrow C9 \rightarrow Q3 LNA \rightarrow C8 \rightarrow U4/15 -110 \sim -112дБм \rightarrow U4/14 \rightarrow H1 C48 \rightarrow H1 VR \rightarrow H1 JP1/16 \rightarrow H2 JP1/16 \rightarrow H2 TP1 \rightarrow H2 C12 \rightarrow R74 \rightarrow \rightarrow U6/3 \rightarrow U6/1 \rightarrow C45 \rightarrow R49 \rightarrow U6/44 \rightarrow U6/41 \rightarrow C41 \rightarrow U6/40 \rightarrow U6/39 \rightarrow H2 U6/37-38 \rightarrow H2 P1-P2 \rightarrow H2 LS1 SPEAKER

Тракт приема данных

H1 ANT1 \rightarrow H1 L3 \rightarrow H1 Y1 \rightarrow C9 \rightarrow Q3 LNA \rightarrow C8 \rightarrow U4/15 \rightarrow U4/14 \rightarrow C48 \rightarrow VR \rightarrow \rightarrow H1 JP1/16 \rightarrow H2 JP1/16 \rightarrow C13 \rightarrow R73 \rightarrow U6/5 \rightarrow U6/32 \rightarrow R44 \rightarrow U3/14

<u>Примечание.</u> Когда транзистор Q1 открыт, трубка работает в режиме быстрого заряда (время — около 20 мин.).

Эксплуатация радиотелефона

LCD дисплей трубки



Операции в процессе эксплуатации

Набор номера (три способа)

- набрать номер и нажать кнопку ТАLK;
- нажать кнопку **TALK**, набрать номер;
- ввести цифру для выхода на городские линии (при использовании в составе миниАТС) или для выхода на междугороднюю связь, нажать кнопку **Pvol** для задания паузы, набрать номер и нажать кнопку **TALK** (каждое нажатие на кнопку **Pvol** увеличивает время паузы на 6 с).

Повтор последнего набранного номера

- после первой неудавшейся попытки нажать кнопку TALK для набора последнего номера;
- если телефон находился в режиме ожидания, нажать кнопку **LN/MUTE** для отображения последнего номера и после этого нажать **TALK** для набора номера.

Вызов другого абонента

- нажать кнопку END для окончания разговора, затем нажать кнопку TALK и набрать нужный номер;
- стереть с табло путем нескольких нажатий на кнопку **CLR** (каждое нажатие стирает одну цифру) старый номер телефона, нажать кнопку **TALK** и ввести новый номер телефона.

Запись номеров телефона в память

Набрать номер, нажать кнопку **FUNC**, нажать кнопку **MEMO**, ввести адрес — нажать одну из цифр (значение от 0 до 9).

Набор номера из памяти

- MEMO → N (номер ячейки) → TALK;
- TALK \rightarrow MEMO \rightarrow N (номер ячейки).

Окончание разговора

Нажать кнопку **END** или установить трубку в зарядное устройство.

Ответ на вызов

Нажать любую из кнопок кроме **END** или, если трубка находится на зарядном устройстве, просто взять ее.

Режим интеркома

Вызов с трубки

Нажать кнопку **INT**.

Вызов с базового блока

Нажать кнопку **INT**.

Передача вызова с трубки на трубку

FUNC \rightarrow INT \rightarrow 3 (3 — номер вызываемой трубки).

Установка функций

Установка функций на трубке

При установке функций надо помнить, что при нажатии кнопки CLR происходит выход из режима установки без сохранения введенных данных, а при нажатии кнопки МЕМО введенные данные сохраняются.

Установка индивидуального номера каждой трубки

FUNC \rightarrow 00 \rightarrow N(номер трубки) \rightarrow MEMO (N = 0...9)

Установка громкости звонка

FUNC \rightarrow 02 \rightarrow N \rightarrow MEMO (N = 0...2), где N:

		7
0 — звонок отключен	1 — громкость высокая	2 — громкость низкая

Установка тона звонка

FUNC \rightarrow 03 \rightarrow N (выбор тона) \rightarrow MEMO (N = 1...9)

Установка музыкального сигнала будильника

FUNC \rightarrow 04 \rightarrow N (выбор мелодии) \rightarrow MEMO (N = 1...9)

Установка режима подсветки

FUNC \rightarrow 05 \rightarrow N \rightarrow MEMO (N = 0...3), где N:

0	 подсветка отключена	2	_	подсветка включается на 20 с
1	 подсветка включается на 10 с	3		подсветка включена постоянно

Установка функций на базовом блоке

Установка громкости звонка устанавливается путем нескольких нажатий на кнопку VOLUME (всего 5 уровней установки). Программирование других установок производится с трубки в режиме Intercom, соответственно, начиная программирование, нажмите кнопку INT на трубке (должна быть установлена связь с базовым блоком) и производите установки:

Установка времени паузы

 $02 \rightarrow N \rightarrow FUN \rightarrow MEMO \rightarrow P \rightarrow END (N = 0...3)$, где N:

0	— пауза 2 с	2		пауза 4 с
1	— пауза 3 с	3	_	пауза 6 с

Установка вида и режима набора номера

03 \rightarrow N \rightarrow FUN \rightarrow MEMO \rightarrow P \rightarrow END (N = 0...7), rge N:

03 — скорость набора номера в импульсном режиме:						
0 — 20 имп/с 40/6	0 — 20 имп/с 40/60; 1 — 20 имп/с 33/67; 2 — 10 имп/с 40/60; 3 — 10 имп/с 33/67 (по умолчанию).					
47 — временная пауза между цифрами в режиме DTMF:						
4 — 140 MC	5 — 200 MC	6 — 70 MC:	7 — 100 мс (по умолчанию).			

Установка длительности паузы между импульсами набора номера

 $04 \rightarrow N \rightarrow FUN \rightarrow MEMO \rightarrow P \rightarrow END (N = 0...9)$, где N:

							-	
0	— пауза	отключена	4		400 мс	8		800 мс
1	— 100 N	IC	5	_	500 мс	9		900 мс
2	200 N	IC .	6		600 мс (по умолчанию)			
3	— 300 N	1C	7		700 мс			

Установка громкости в режиме Intercom

 $05 \rightarrow N \rightarrow FUN \rightarrow MEMO \rightarrow P \rightarrow END (N = 0...9)$

При увеличении значения N громкость увеличивается (10 уровней регулировки).

Выбор тональности звонка

 $06 \rightarrow N \rightarrow FUN \rightarrow MEMO \rightarrow P \rightarrow END (N = 0...9)$

При увеличении значения N частота тональности уменьшается (10 уровней регулировки).

Таблицы распределения частот

SN-525, SN-525E, SN-525 ULTRA, SN-525E ULTRA

№ кан.	Тр-ПРМ/ББ-ПРД	Тр-ПРД/ББ-ПРМ	№ кан.	Тр-ПРМ/ББ-ПРД	Тр-ПРД/ББ-ПРМ
1	958.7125	913. 7125	33	959.5125	914. 5125
2	958.7375	913. 7375	34	959.5375	914. 5375
3	958.7625	913. 7625	35	959.5625	914. 5625
4	958.7875	913. 7875	36	959.5875	914. 5875
5	958.8125	913, 8125	37	959.6125	914. 6125
6	958.8375	913, 8375	38	959.6375	914. 6375
7	958.8625	913. 8625	39	959.6625	914, 6625
8	958.8875	913. 8875	40	959.6875	914. 6875
9	958.9125	913. 8875	41	959.7125	914. 7125

30

31

32

методике.

959.4375

959.4625

959 4875

№ кан.	Тр-ПРМ/ББ-ПРД	Тр-ПРД/ББ-ПРМ	№ кан.	Тр-ПРМ/ББ-ПРД	Тр-ПРД/ББ-ПРМ
10	958.9375	913. 9375	42	959.7375	914. 7375
11	958.9625	913. 9375	43	959.7625	914. 7625
12	958.9875	913. 9875	44	959.7875	914. 7875
13	959.0125	914. 0125	45	959.8125	914. 8125
14	959.0375	914. 0375	46	959.8375	914. 8375
15	959.0625	914. 0625	47	959.8625	914, 8625
16	959.0875	914. 0875	48	960.8875	914. 8875
17	959. 1125	914. 1125	49	960.9125	914 9125
18	959.1375	914. 1375	50	960.9375	914. 9375
19	959.1625	914. 1625	51	960.9625	914, 9625
20	959.1875	914. 1875	52	960.9875	914. 9875
21	959.2125	914. 2125	53	960.0125	915. 0125
22	959.2375	914. 2375	54	960.0375	915. 0375
23	959.2625	914. 2625	55	960.0625	915. 0625
24	959.2875	914. 2875	56	960.0875	915. 0875
25	959.3125	914. 3125	57	960.1125	915, 1125
26	959.3375	914. 3375	58	960.1375	915. 1375
27	959.3625	914. 3625	59	960.1625	915. 1625
28	959.3875	914. 3875	60	960.1875	915. 1875
29	959.4125	914. 3875	61	960.2125	915. 2125
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 	~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	

ных групп, каждая из которых начинается, соответственно, с канала 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 33, 34, 35, 36 и имеет восемь каналов. При необходимости расчета частоты канала к номеру первого канала группы необходимо последовательно прибавлять число 4 для получения номера очередного канала группы, а значение частоты найти в таблице выше. Радиотелефоны серии SN-525 при работе используют одну из четырех десятиканальных групп,

Радиотелефоны серий SN-525UL, SN-525E UL при работе используют одну из двенадцати каналь-

62

63

64

960.2375

960.2625

960,2875

915, 2375

915, 2625

915, 2875

Тестовые режимы SN-525

номера каналов которых начинаются с 13, 14, 15, 16. Расчет частоты производят по приведенной выше

914, 4375

914, 4625

914, 4875

Базовый блок

Для входа в сервисный режим базового блока необходимо при нажатой кнопке INT-COM включить питание и далее нажатием нужных кнопок нужное количество раз и в нужном сочетании выбрать

необходимый режим:

Кнопка INT Кнопка Volume Кнопка Save (встроенная) 1 нажатие — проверка мощности ПРД. Нажатием изменяется номер отклонения частоты ПРД кан**а**ла 2 нажатие — проверка и регулировка уровня Нажатием изменяется модулируюдевиации сигналов MSK 1,2/2,4 кГц щая частота 1,2 или 2,4кГц 3 нажатие — проверка и регулировка уровня Нажатием включается и отключаетмодуляции с микрофонного входа ся компандер 4 нажатие — проверка и регулировка уровня Нажатием включается и отключаетмодуляции и нелинейных искажений с линии ся компандер 5 нажатие — проверка чувствительности Нажатием включается и отключает-Нажать для сохранения Приемного устройства, регулировка системы ся компандер установок системы RSSI индикации RSSI

Кнопка INT	Кнопка Volume	Кнопка Save (встроенная)
6 <i>нажатие</i> — регулировка подавителя шумов	Нажатием включается и отключает- ся компандер	
7 нажатие — режим разговора	Несколькими нажатиями регулируется выходной уровень сигнала НЧ в линию	Нажать для запоминания установки
8 нажатие — режим Интеркома	Несколькими нажатиями регулиру- ется выходной уровень сигнала НЧ на выходе громкоговорителя	Нажать для запоминания установки
9 <i>нажатие</i> — Интерком, режим удержания линии		
10 нажатие — регулировка выходного уровня сигналов DTMF	Нажатием включаются или отключаются сигналы DTMF	
11 нажатие — проверка набора номера в режиме DTMF		
12 нажатие — проверка набора номера в импульсном режиме		

Кнопка "Save" — SW3 на плате B2.

Нажать кнопку "5" — проверка чувствительности приемно-

го устройства, индикации силы принимаемых сигналов

(RSSI) и регулировка выходного уровня сигнала НЧ

Трубка

вставить аккумуляторную батарею). Нажать кнопку "1" — проверка мощности передатчика и Дополнительным нажатием кнопки "1" изменяется

Для входа в сервисный режим трубки необходимо удерживая кнопку P/Vol включить питание (или

подстройка его частоты	номер канала
Нажать кнопку "2" — проверка уровня модуляции передат-	Нажатием кнопки "*" можно изменить модулирую-
чика сигналами кода MSK 1,2/2,4 кГц	щую частоту 1,2 или 2,4 кГц
Нажать кнопку "3" — проверка девиации частоты передатчика	Нажатием кнопки "#" включается и отключается компандер, нажатием кнопки "LN/MUTE" включается и отключается микрофон

Нажать кнопку "6" — режим разговора, выход из тестового режима

системы RSSI

Нажатием кнопки "МЕМО" запоминается установка

Примечание. Радиотелефон "SENAO SN-525" может быть запрограммирован для использования как в много трубочном, так и в многобазовом режимах.

Для программирования используется специальное стендовое устройство фирмы "Senao", которое соединяется

с последовательным (RS-232) портом компьютера, и к которому подключаются соответственно базовый блок, трубка и источник питания постоянного тока напряжением 8 В. При этом обеспечивается программирование

соответствующего режима работы, канальной группы, запись ID кодов базового блока и трубки. Поскольку инструкция прилагается к данному оборудованию, в данной книге она не приводится.

Электрические характеристики радиотелефонов серии SN-525

Характеристики передающего устройства

Базовый блок

Девиация сигнала кода

НЧ тракте

Номер	Nº			SN-525UL	SN-525E UL	SN-525
тестового режима	n/n	Параметр	Параметр Условия проверки Номинал			
1	1	Вых. мощность	50 Ом	≥ 27 дБм	≥ 27 дБм	711 дБм
1	. 2	Погрешность частоты		±2,5 кГц	±2,5 кГц	±2,5 кГц
4	3	Уровень нелинейных искажений	1 кГц, дев. 3 кГц	<5%	<5%	<5%
4	4	Входной уровень сигнала НЧ	Лин. вход 280 мВ	ТР6: 320±80 мВ	ТР6: 320±80 мВ	TP6: 320±80 мВ
3	5	Чувствительность по НЧ входу	Мкф вх. 20 мВ Лин вх. 280 мВ	3±0,5 кГц 3±0,3 кГц	3±0,5 кГц 3±0,3 кГц	3±0,5 кГц 3±0,3 кГц
4	6	Соотношение С/Ш в НЧ тракте	1 кГц, дев. 3 кГц	≥25 дБ	≥25 дБ	≥20 дБ
2	7	Повизина сигизна кола	ФНЧ 15 кГц	2±0.5 vCu	2+0.5 / [1]	2+0.5 (

2,4 кГц

2±0,5 кГц

2±0,5 кГц

2±0,5 кГц

Трубка

Номер	Nº			SN-525UL	SN-525E UL	SN-525
тестового режима	n/n	Параметр	Условия проверки	Номинал		
1	1	Вых. мощность	50 Ом	≥ 18 дБм	≥ 18 дБм	711 дБм
1	2	Погрешность частоты		±2,5 кГц	±2,5 кГц	±2,5 кГц
3	3	Уровень нелинейных искажений	1 кГц, дев. 3 кГц	<5%	<5%	<5%
3	4	Входной уровень сигнала НЧ	Лин. вход 280 мВ	ТР4: 320±80 мВ	ТР4: 320±80 мВ	ТР4: 320±80 мВ
3	5	Чувствительность по НЧ входу	Мкф вх. 20 мВ	3±0,3 кГц	3±0,3 кГц	3±0,3 кГц
3	6	Соотношение С/Ш в НЧ тракте	1 кГц, дев. 3 кГц	≥25 дБ	≥25 дБ	≥20 дБ
2	7	Девиация сигнала кода	ФНЧ 15 кГц 2,4 кГц	2±0,5 кГц	2±0,5 кГц	2±0,5 кГц

Характеристики приемного устройства

Базові	Базовый блок					
Номер	Nº			SN-525UL	SN-525E UL	SN-525
тестового режима	n/n	Параметр	Условия проверки	Номинал		
5	1	Чувствительность	1 кГц	дев. 3 кГц	<-115 дБм	<-115 дБм
6	2	Порог шумоподавителя	Вкл Откл	≥-115 дБм <-121 дБ м	≥-115 дБм <-121 дБм	≥-109 дБм <-115 дБм
5	3	Уровень нелинейных искажений	1 кГц, дев. 3 кГц	<5%	<5%	<5%
5	4	Входной уровень сигнала НЧ	2,4 кГц, дев. 2 кГц	ТР4: 320±80 мВ	ТР4: 320±80 мВ	ТР4: 320±20 мВ
6	5	Выходной уровень сигнала НЧ	1 кГц, дев. 3 кГц	Лин: 300±30 мВ Гр: 500±80 мВ	Лин: 300±30 мВ Гр: 500±80 мВ	Лин: 300±30 мВ Гр: 500±80 мВ
	6	Соотношение С/Ш в	1 vEu 200 3 vEu	>40 aE	>40 aE	>40 aE

1 кГц, дев. 3 кГц

≥40 дБ

≥40 дБ

≥40 дБ

Трубка

Nº

12

13

10

6

Номер	Nº			SN-525UL	SN-525E UL	SN-525
тестового режима	n/n	Параметр	Условия проверки	Номинал		
5	1	Чувствительность	1 кГц	дев. 3 кГц	<-114 дБм	<-114 дБм
5	2	Уровень нелинейных искажений	1 кГц, дев. 3 кГц	<5%	<5%	<5%
5	3	Входной уровень сигнала НЧ	2,4 кГц, дев. 2 кГц	TP2: 320±80 мВ	TP2: 320±80 мВ	TP2: 320±30 мВ
5	4	Выходной уровень сигнала НЧ	1 кГц, дев. 3 кГц	Гр: 230±20 мВ	Гр: 230±20 мВ	Гр: 540±40 мВ
5	5	Соотношение С/Ш в НЧ тракте	1 кГц, дев. 3 кГц	≥40 дБ	≥40 дБ	≥30 дБ

Токопотребление

Условия

SN-525UL

SN-525E UL

SN-525

VR5

V3

Линия Свечение светодио-

да INT-COM

n/n	Параметр	проверки		Номинал	
1	Ток, потребляемый Базовым блоком	Передача	<800мА	<800мА	<250mA
2	Ток, потребляемый трубкой	Передача Ожидание	<400мА <70мА	<400мА <70мА	<200мА <70мА
3	Включение индикации разряда аккумулятора		4,8±0,2 B	4,8±0,2 B	4,8±0,2 B

Программирование

Трубка: CLR + включить питание.

Базовый блок: VOL + включить питание.

Выходной уровень сигналов DTMF

Установка порога шумоподавителя

Настройка и регулировка радиотелефонов серии SN-525

Базовый блок

	Базовый олок				
Nº	№ реж. теста	Параметр	Номинал	Точка контроля	Орган регулировки
1	1	Мощность перед. устройства	≥500 мВт	Ант/Rн=50 Ом	_
2	1	Частота перед. устройства	959.2125 МГц±500 Гц	Ант/Rн=50 Ом	V2
3	2	Девиация кода MSK	2±0,4 кГц	Ант/Rн≈50 Ом	-
4	4	Девиация сигнала с линии	3±0,3 кГц	Ант/Rн≃50 Ом	VR3
5	4	Проверка нелинейных искажений	<5%	Ант/Rн=50 Ом	_
6	3	Девиация сигнала с микрофона	3±0,4 кГц	Ант/Rн=50 Ом	
7	5	Чувствительность приемного устройства	SINAD ≥12 дБ	Линия	_
8	5	Нелинейные искажения на выходе приемного устройства	<5%	Линия	T1
9	5	Уровень кода на приеме	320±80 мВ	TP4	VR1
10	7	Уровень сигнала на выходе линии	300±30 мВ	Линия	Кнопка "VOLUME"
11	8	Уровень сигнала на громкоговорителе	500±80 мВ	Громкоговоритель	Кнопка "VOLUME"

500±20 мВ

Nº	№ реж. теста	Параметр	Номинал	Точка контроля	Орган регулировки
14	5	Установка индикации уровня принимаемого сигнала RSSI	Ступенчатое увеличе- ние сигнала на входе ПРМ от -113 дБм		_

Примечания.

№ реж.

теста

N₂

После выполнения операций 10, 11, 14 необходимо нажать кнопку "Save".

Параметр

Параметры приведены для SN-525UL, SN-525E UL. Для модели SN-525 параметры устанавливаются в соответствии с таблицей электрических характеристик.

Трубка

Номинал

Орган

регулировки

Точка

контроля

1	1	Мощность перед. устройства	>80 мВт	Ант/Rн=50 Ом	
2	1	Частота перед. устройства	914 2125 МГц ±500 Гц	Ант/Rн=50 Ом	V2
3	2	Девиация кода MSK	2±0,4 кГц	Ант/Rн=50 Ом	
4	3	Проверка нелинейных искажений	<5%	Ант/Rн=50 Ом	
5	3	Девиация сигнала с микрофона	3±0,2 кГц	Ант/Rн=50 Ом	VR4
6	5	Чувствительность приемного устройства	SINAD ≥12 дБ	Громкоговоритель	
7	5	Нелинейные искажения на выходе приемного устройства	<5%	Громкоговоритель	T1
8	5	Уровень сигнала на выходного сигнала НЧ	230±10 мВ	Громкоговоритель	VR4
9	5	Установка индикации уровня принимаемого сигнала RSSI	Ступенчатое увеличение сигнала на входе ПРМ от -115дБм	_	

Примечание. Параметры приведены для SN-525UL, SN-525E UL. Для модели SN-525 параметры устанавливаются в соответствии с таблицей электрических характеристик.

Характерные неисправности

Наименее надежные узлы и детали

К наименее надежным узлам и деталям относятся:

- на плате H1: транзисторы Q5, Q6, Q12, РЧ блок (RF module), кварцевые резонаторы Y1, Y2, Y3, микросхемы U14, U15, U16;
- на плате Н2: разъем JP1, микросхема U6, зуммер.


Таблица неисправностей

	Возможные причины			
Признаки неис⊓равностей	Трубка	Базовый блок		
Акустическая обратная связь	Неисправен микрофон Микрофон не установлен до упора в посадочное гнездо			
Недостаточная громкость	1. Громкоговоритель 2. Микрофон	 Микрофон R50 Разрыв провода от C30 к R2 U6 B1 - R3 D4 R3 		
Нет подсветки клавиатуры	1. H2 - D2-D7 - R54			
Высокий уровень гармоник	Н1: 1. Плохая пайка ⁻ Y1, Y2, Y3, фильтр, РЧ блок, С11, С12, С13, С14, С21, С26, С27, С28,С35, С37 2. Неисправен тразистор Q6 в РЧ модуле 3. Заменить конденсатор: С11 - 4P, С13 - 5P, С21 - 10P, С26 - 4P, С27 - 1,5P, С28 - 100P			
Не работает ЖКИ или его	1. Перегрев соединительного кабеля			
отдельные сегменты	2. Неисправен ЖКИ 3. Неисправна м/с U3			
Плохой звонок	1. Зуммер	1. С8 подключен в обратной полярности Громкоговоритель		
Плохо функционируют кнопки клавиатуры	1. Плохое состояние (износ) или загрязнение контактных площадок			
Нет соединения	 Н2: Закорочены при пайке выводы СРU, U3, JP1, Y1, SPEAK, C68, U6, U2 Плохо пропаяны: R64, R33, R44, U3, JP1, H1, L3, Y1, Y2, FL2, JP1 Неисправен кварцевый резонатор 3,579545 МГц Плохой контакт в соединении H1-H2 SPK Перепрограммирование Неисправны: R66, U3, Y1, Y2, L3, JP1, U4, U6 	Pазрыв F1-C79 Hеисправны: U1, B1, Y1, FL1, B1, U3, B2, U5, B1 Xолодная пайка: FL2, R39, кабель B2, R10, U1, U20, C68 3акорочены при пайке: кабель B2-SW1, SW2 Уход частоты передающнего устройства Cброс ID кода		
Работает автопоиск	H2: закорочена дорожка рядом с диодом D2	1. С8 включен в обратной полярности		
Повторяется музыкальный сигнал	1. Помехи 2. Заменить R81 на 22 Ом			


16 SENAO SN-525, SN-525E, SN-525 ULTRA, SN-525E ULTRA			
	Возможные	е причины	
Признаки неисправностей	Трубка	Базовый блок	
Не работает функция Интеркома	1. Перекодировать 2. Н2: неисправна м/с U4; плохо пропаяны JP1, U3	В2: 1. В2, SW1 2. Слишком много смазки на контактной площадке 3. Замыкание кабеля В2 РСВ 4. Плохая пайка R31 5. Обрыв соединительного кабеля	
Не работает функция набора номера		1 B1, U1, CPU 2. B1, U2	
Шумы в линии	1. Не отрегулированы частота передающего устройства и порог шумоподавителя	1. R48	
Плохое качество музыкального сигнала в режиме удержания (HOLD)		1. U49	
Недостаточный уровень девиации с микрофонного входа	1. Подстроить VR4		
Недостаточная выходная мощность передающего устройства	H1: 1. Плохая пайка С11, С12, С13, С21, С26, С27, С28, С8, Q6, Q7, Q5, Y1, Y2, Y3, С20, С32, С35, R15, R16, С15, U1 2. Заменить конденсатор: С12 - 2P, С15 - 10P, С13 - 45P, С21 - 10P, R33 - 33 Ом 3. Неисправны: U1, U11, РЧ блок	В1: 1. Неисправны [.] Q11, Q12, U16, C54, C55, L17, R59, C57, C56, VR5, VR1 2 Холодная пайка антенного разъема, U15, U16 3. Заменить C42, C43, C38	
Нет мощности на выходе передающего устройства	Н1: 1. Плохая пайка С14, С13, С15, С21, С26, С27, С28, С31, С38, С39, С40, Q4, Q6, Q7, Q5, R21, R31, R6, R15, С11, С15, С20, JP1, Q5, R19, R29, Y2, Y3, U3, U4, U1, Q7, Q8, R30, PЧ блок 2. Заменить конденсатор С27 на 1,5Р 3. Неисправны: РЧ блок, R31, SW1, источник питания 4. Некачественная пайка конденсаторов в ВЧ цепях Н2: 1. Холодная пайка Y1, Y2, U3, JP1	1. D1, U16, C42	
Частота передающего устройства слишком высока	Неисправен РЧ блок Плохая пайка РЧ блока Закорочены на землю РЧ блок и С38; Y3 Необходима полическо		
Потребляемый ток ниже нормы Потребляемый ток выше	4. Необходима регулировка H1: 1. Неисправны R7, R8 2. Плохая пайка R7, U1 3. Замыкания при пайке в РЧ блоке, в разъеме JP1 H1: R4		
нормы	111.134		

SENA	O SN-525, SN-525E, SN-525 ULTRA, SN	N-525E ULTKA	17	
	Возможные	э причины		
Признаки неисправностей	Трубка	Базовый блок		
Уровень шумов слишком	H1:			
высок	1. Неисправен VR3			
	2. Плохая пайка РЧ блока и разъема ЈР1			
	3. Замкнуть С43 на землю для			
	отключения функции управления			
	уровнем подавления шумов			
Низкая чувствительность при-	H1:			
емного устройства	1. Плохая пайка Q3, R44, PЧ блока, Y1,			
	C8, R23			
	2. Замыкание на землю при пайке			
	деталей РЧ блока и R13, Q3, C9			
	3. Неисправны С47, С8, С35			
	4. Перегрев при пайке Q3			
Низкочастотные искажения	H1:			
звукового сигнала	1. Подстроить Т1			
	2. Плохая пайка РЧ блока, VR2, C44,			
	C8, C9, Q3			
	3. Неисправны С48, РЧ блок, VR2			
	4. Замыкания при пайке в РЧ блоке			
Слишком долгое время	H1:			
соединения	1. Неисправен ЈР1			
Нет подсветки	H2:			
	1. Разрыв цепи D6-D14, R35-Q3, Q3-R2			
	2. Неисправны D1, D2, D11, D18, D9,			
	D3, D4, D6, D14, D13, D19, D15, Q3,			
	R61, R59, R54, R58, U4			
	3. Плохая пайка D16, D18, D1, D11, D13,			
	D18, Q3, Q5, R1, R54, D5, D6, D15			
	4. Замыкания при пайке R58, U3, PCB			
Зуммер (плохой звонок)	H2:			
	1. Разрыв цепи U3-P25			
	2. Неисправны: зуммер, R79, R81, U3,			
	R22			
	3. Плохая пайка зуммера, JP1, L3, R81,			
	U3, Q1, R76			
	4. Замыкание при пайке U3-Q1			
	5. Изменить значение R81 на 22			
	или 47 Ом			
Зуммер звонит непрерывно	H2:			
	1. Замыкание при пайке U3			
	2. Изменить значение R81 на 22 Ома			
ЖКИ не отображает всех сим-	H2:			
волов	1. Неисправны: ЖКИ, Ј1, обрыв кабеля			
	или его ненадежное соединение			
	2. Плохая пайка J1, U3			
	3. Замыкание при пайке J1			
	4. Недостаточно хорошо пропаяны			
	ЖКИ и Ј1			
	5. Замыкание при пайке J1, U3(H1),			
J	U4(H1)			
	6. Потеря кодировки			


Признаки неисправностей	Возможные	причины
признаки пейсправностей	Трубка	Базовый блок
Плохое свечение ЖКИ	H2:	
	1. Разрыв цепи U3-R64	
	2. Неисправны: JP1, ЖКИ, U3, R10, U4,	
	замыкание соединительной пленки	
	3. Плохая пайка U3, U4, Q1(H1)	
	4. Замыкание при пайке U3	
	5. Замыкание при пайке JP1, U3, U4(H1)	
	6. Потеря кодировки	
	7. Плохая пайка соединительного	
	кабеля	
не работает клавиатура	H2:	
ic paceraci wiaswarypa	1. Плохая пайка U3	
	2. Замыкание при пайке U 3, R57, C9,	
	C14	
	3. Неисправны или загрязнены контактные площадки клавиатуры	
	или неисправна м/с U3	
не включается режим теста	нли неисправна м/с 03 Н1:	B1:
те выпочается режим теста	1. Замыкания при пайке U3	1. Неисправны U1, R13
	1. Замыкания при наике оз	2. R13
leт сигнала с микрофона	1. Неисправен микрофон	2. ((10
тет сигнала с микрофона	2. Замыкание при пайке MIC, SPK	
	3. Отрегулировать уровень	
	нелинейных искажений	
	4. Холодная пайка Н1, РЧ блока	
	4. Холодная паика III, Р. Ч. Олока Н2:	
	Неисправны R21, R18, U6, VR4 или	
	холодная пайка L2, U3, U6, VR4	
Зепинина поризники колорого	Изменить значение R18 до 50 кОм	
Зеличина девиации кодового сигнала слишком высока	изменить значение к то до эо ком	
чет выходной мощности	H1:	
тет выходной мощности передающего устройства	П. 1. Неисправны: блок РЧ, Q4, R31	
передающего устроиства	2. Плохая пайка Q5, Y1, Y2, Y3,	
	РЧ блока, JP1	
	3. Заменить конденсатор: С8-4Р,	
	C12-1,5P, C15-3P, C20-100P, C26-4P,	
	C12-1,5P, C15-3P, C20-100P, C20-4P, C27-1,5P, C13-45P	
SUVORUSE MOUNTAINE BONGES	1. Заменить конденсатор: C11-34P,	
Выходная мощность передаю-	С12-1,5Р, С26-4Р, С27-1,5Р,	
цего устройства	The state of the s	
недостаточна	C21-10P, C13-45P	
	2. Изменить номинал R32 на 10 Ом	
	3. Плохая пайка Y1, Y2, Y3, C26, C27,	
	С13, С14, С28, фильтра	
	4. Неисправен фильтр	
	5. Перегрев деталей при пайке	
	6. Слишком много припоя	




Структурная схема базы SN-525




Структурная схема трубки SN-525





Принципиальная схема базы SN-525 ULTRA






Принципиальная схема трубки SN-525 ULTRA — плата H2







Принципиальная схема трубки SN-525 ULTRA — плата H1 (продолжение)





Расположение выводов процессора







Принципиальная схема базы SN-525







Принципиальная схема трубки SN-525 — плата H2









Принципиальная схема трубки SN-525E — плата H1




Принципиальная схема трубки SN-525E — плата H2 (продолжение)






3B OUT	①	2	+B
NC	3	4	AF IN
CL	⑤	6	DI
LDT	7	6	CE
TX+B1	6	1	GND
TX+B2	1	12	RSSI
C/S OUT	①	(4)	AF OUT


NΩ		1/0	Course we surprise
	Наименование		Описание сигналов
1	3,0B OUT	0	вых. стабилизаторв ЗВ
2	+B	L	напряжение питания
3	NC		нет соединения
4	AF IN		модуляционный сигнал
5	CL	1	вход системы ФАПЧ (синхр.)
6	DI	1	вход системы ФАПЧ (данные)
7	LDT	0	вых, сигнал блокировки ПРД
8	CE		вход системы ФАПЧ
9	TX+B1	_	вход ГУН передатчика
10	GND	-	земля (общий)
11	TX+B2	1	вход буферного усил. ПРД
12	RSSI	0	вых, детектора уровня сигн. ПРМ
13	C/S OUT	0	выход несущей
14	AF OUT	0	выход демодулятора



3B OUT	00	+B
NC	3 4	AF IN
CL	⑤ ⑤	DI
LDT	76	CE
TX+B1	6 0	GND
TX+B2	10 12	RSSI
C/S OUT	ന്ദ്ര സ്ത	AF OUT

Ni₂	Наименование	1/0	Описание сигналов
1	3,0B OUT	0	вых. ствбилизатора 3В
2	+B	1	напряжение питания
3	NC	<u> </u>	нет соединения
4	AF IN	_	модуляционный сигнал
5	CL	1	вход системы ФАПЧ (синхр.)
6	DI	1	вход системы ФАПЧ (данные)
7	LDT	0	вых, сигнал блокировки ПРД
8	CE	1	вход системы ФАПЧ
9	TX+B1	1	вход ГУН передатчика
10	GND	ŀ	земля (общий)
11	TX+B2	-	вход буферного усил. ПРД
12	RSSI	o	вых. детектора уровня сигн. ПРМ
13	C/S OUT	0	выход несущей
14	AF OUT	a	выход демодулятора





SN-525-C11 H2 MOUNT

WAFER 2PIN 1,5mm(V)	MIC
HEAD 22PIN 0,Smm(SMD)	
PCP SN-525H2-2 20	PCB
BUZZER 12 \$ 5,5mm	BUZ
LED SMD GREEN	D1,2,3,4,5,6,7,11,12,13
VR100k B 3 \$ SMD	
VR5k B3 9 SMD	VR3
X TAL3 579545MFu SMD	VR4
	Y2
X TAL4 0000MFu SMD	Y1
R 1/16W 1x J 0603	R1,36,37,36,39,40,42
R 1/16W 10k J 0603	R71,11
R 1/16W 100k J 0603	R19,47,48,49,82
R 1/16W 12k J 0603	R73
R 1/16W 150 J 0603	R76
R 1/16W 1sk J 0603	R13,14
R 1/16W 20k J 0603	R74
R 1/16W 22 J 0603	Rs1
R 1/16W 220 J 0603	R23,52,53,54,55,56,57,58
R 1/16W 2,2x J 0s03	R12,15,35
R 1/16W 22k J 0603	R7s,18
R 1/16W 27 J 0603	R79
R 1/16W 33k J 0603	R46
R 1/16W 330k J 0603	R51
R 1/16W 470 J 0603	R60
R 1/16W 47k J 0603	R2,3,4,6,7,8,10,16,63
R 1/16W 62k J 0603	R17
R_1/16W 68k J 0603	R21
R 1/16W 75k J 0603	R20
L 1MxF M1210	L2,3
DIODE DAN202K(SMD)	D21
IC TC35453F	U6
IC XC61AN3502MR(SMD)	U5
IC XLS93LC46JR(SMD)	U4
IC95001H(SMD)	U3
TR 2SA1182-Y(SMD)	Q2,3
TR 2SC2712GR(SMD)	Q1,45
T/C 1mk/16B M3216	C26
T/C 4,7MK/16B M3526	C22
T/C 10MK/16B M6032	C40
T/C 47MK/10B M7343	C43
L/C 120/50B J 0603 CH	C10.11
L/C 220/50B J 0603 CH	C9,15
L/C 33/50B J 0603 CH	C21
L/C 330/50B J 0603 CH	Cs
L/C 102H/50B Z 0603 F	C39
L/C 103H/50B Z 0603 F	C7
L/C 104H/16B Z 0603 F	C1,2,12,13,16,17,23,24
L/C 104H/25B K 0805 X7R	C19

SN-525-C11 B1 MT

SN-525-C11 B1 SMT	B1 SMT
WAFER 6PIN 2,54mm(H)	
WAFER 2PIN 2,5mm(H)	MIC
JACK TELEPHONE	J3
JACK DC JACK	J1
CHOKE 1MF	RL1
RF MODULE RY3GB029	L1,2
FILTERS BC-101K-B	U5
SEMI-VR 6 \$10k	F1,2
SEMI-VR 6 9 100k	VR1
X TAL 8,0000MFu LP-3,5	VR2,3,5
X TAL 3,579545MFu LP-3,5	Y1
ZNR 10 \$270B	Y3
R 1/4W 12 J U CARBON	Z1
R 1/4W 39 J U CARBON	R4
L 1MKF M 3 P	R36
L 0,6SMKF M 36	L22
BRIDGE DIODE AM104	1 21,23
IC TEA1062	D1
IC TA31096S	U10
IC HT3\$14B	U16
IC 95002B	U9
IC UM950s9	U1
PHOTO COUP TLP631	U2
PHOTO COUP LTV \$17	U11,12
ZENER 22B/0,5W RD22EB3	∪6,s
ZENER 12B 1W	D4
E/C 100mk/16B M	D5
E/C 220mk/16B M	C13,32
E/C 47mk/16B M	C7
M/C 474H/250B K	C31,75,7617,1
C/C 103H/1kB Z F	C6
IC 7805	C\$2,\$3
CABLE RG17s	U17
s5mm4x2x4mm	L

SN-525-C11 H1 MOUNT

COCKET CHIDDIL COOK A CO	J.5
SOCKET SMDDU 22PIN 0,sm	
PCB SN-525H1A-1 00	PCB
VR 10x B 3 SMD	VR2
R 1/16W 1k J 0603	R2s,29,30,31
R 1/16W 10k J 0603	Rs
R 1/16W 100k J 0603	R9,25,27
R 1/16W 150k J 0603	R1
R 1/16W 2,2x J 0603	R7
R 1/16W 39k J 0603	R26
R 1/16W 47k J 0603	R34
DIODE 1N4001	D1
IC TK11240(SMD)	U1
IC XC62AP4002PR	U2
TR2SA1213(SMD)	Q1
TR2SC2712GR(SMD)	Q2
T/C 22mk/10B M 6032	C1
T/C 10mk/16B M 6032	C4,5
L/C 102n/50B K 0603 X7R(B	C2,3,34,35,36,37,38,39
L/C 103H/50B K 0603 X7R(B	C6
L/C 104H/16B Z 0603 F	C33,4s
CABLF RG176N 40mm	
RF MODULE RY3GH029	U4

SN-525-C11 B2 MOUNT

HOUSING 6PIN 100mm	
PCB SN-525B2-2 10	PCB
LED 3 RED	Ds,9,10
R 1/6W 1M J TB CARBON	R139
R 1/6W 270 J TB CARBON	R53,54,55
R 1/6W 47k J TB CARBON	R128,129,136

SN-525-C11 B1 SMT

PCB SN-525B1A-2 40	PCB
R 1/16W 10 J 0603	R4s,51
R 1/16W 100 J 0603	R32
R 1/16W 1k J 0603	R10,12,13,14,27,45,46,66
R 1/16W 1k J 0603	92,93,94,104
R 1/16W 10K J 0603	R9,2s,31,35,38,39,100
R 1/16W 100k J 0603	R41,98,99,101,103,115,11
R 1/16W 12k J 0603	R26,33,123
R 1/16W 130k J 0603	R16
R 1/16W 1,5k J 0603	R25,34
R 1/16W 1sk J 0603	R96
R 1/16W 200 J 0603	R23
R 1/16W 220 J 0603	R6,29,24
R 1/16W 2,2k J 0603	R107
R 1/16W 22k J 0603	Rs,102,111,135,137,134
R 1/16W 2,2M J 0603	R15
R 1/16W 270k J 0603	R17,19
R 1/16W 33K J 0603	R7
R 1/16W 3,6K J 0603	R43
R 1/16W 39K J 0603	R37
R 1/16W 4,3K J 0603	R22
R 1/16W 470 J 0603	R50
R 1/16W 4,7k J 0603	R2 42 106,114
R 1/16W 47x J 0603	R1 10s,110,116,117,11s
R 1/16W 47K J 0603	131,47,3
R 1/16W 51k J 0603	R49
R 1/16W 560 J 0603	R21
R 1/16W 5,6k J 0603	R133
R 1/16W 56K J 0603	R112,113
R 1/16W 620 J 0603	R1s
R 1/16W 6,8k J 0603	R30.44
R 1/16W 6sk J 0603	R20,97
R 1/16W 75k J 0603	R105
DIODE RLS414s(SMD)	D2,3,6,7
IC TC35453F	U20
IC NJM3s6M	U13
IC XLS93LC46JR(SMD)	U3
TR 2SA1162-Y(SMD)	Q3
TR2SC2712GR(SMD)	Q4,5,6,7,13,14,2
T/C 1mk/16B M3216	C15,18,26,27,28,30,103
T/C 4,7mk/16B M352s	C14
L/C 100/50B J 0603 CH	CSS,S9,94,95,99,107
L/C 150/50B J 0603 CH	C25.123
L/C 22/50B J 0603 CH	C67
L/C 220/50B J 0603 CH	C19,110,112,114,126,20
L/C 1024/50B K 0603 X7R(B	C11,21,24,64,65,74,78,60
L/C 1C3H/50B K 0603 X7R(B	C117,129,60
L/C 473h/16B K 0603 X7R(B	C33,120
L/C 223H/50B Z 0603 F	C77,119
L/C 472H/50B Z 0603 F	C22
L/C 104H/25B K 0s05 X7R(B	C7,10,12,18,23,37,81,100
L/C 104H/25B K 0805 X7R(B	116,122,125,132

SN-525-C11 C1 MOUNT

LED HOLDER 316	LED
JACK DC JACK	J1
PCB SN-525C1-2 00	PCB
LED 3 PRED	LED1,2,3
R 1W 10 J U CARBON	R2
R 1/4W 1k J F CARBON	R1,4,7
R 1/4W 2,2k J F CARBON	R3,6
R 1/4W 75 J F CARBON	R5
DIODE 1N4001	D1,2
DIODE 1N4148	D3
TR 2SA104sGR	Q1,2
E/C 100MK/16B M	C2
C/C 102H/50B K X7R(B)	C1.3

Радиотелефон SENAO SN-568

Предисловие

Радиотелефоны серии SN-568 разработаны и производятся фирмой Senao Int. Co Ltd (Тайвань). Они представляют собой систему связи многоканального, управляемого процессором, доступа ОВЧ диапазона. Она может быть сконфигурирована для использования в различных вариантах, например: многобазовом, многотрубочном, однобазовом, однотрубочном и использоваться для обеспечения связи как индивидуальными, так и групповыми пользователями.

Система работает в диапазоне частот 252/382 МГц, и он зависит от версии модели. Мощность передатчика около 25 Вт для базовой станции, 4 Вт для трубки. Чувствительность приемника как для базы, так и для трубки лучше -120 дБм. Дальность связи в городских условиях составляет 30-40 км и зависит от условий связи.

Высокие технологии и высококачественный дизайн обеспечивают простоту установки, эксплуатации и тестирования радиотелефонов серии SN-568.

Аппарат имеет большое количество встроенных специальных функций: защита выходных каскадов передатчика при перегрузке, часы и будильник, индикация силы принимаемого сигнала, многоканальное сканирование во избежание помех, трехсторонняя голосовая конференц-связь, более 60 тысяч устанавливаемых парных кодов для защиты от нелегального доступа, система шумоподавления, устройство для быстрой подзарядки аккумуляторов, режим энергосбережения для трубки, подсветка ЖКИ и клавиатуры, сигнализация на трубке об отсутствии сигнала на приеме, индикация разряда батареи и т.д.

Тракты сигналов

Базовый блок ВЧ тракт (плата В1)

ВЧ тракт приема

JG4 (ANT) \rightarrow C40L5C39 C82L6C41 VC1L7C81 (дуплексный фильтр) \rightarrow

- ightarrow C63 (Z тр-р) ightarrow C80L8 (заградительный фильтр) ightarrow D5 (защита) ightarrow
- ightarrow C67 (Z тр-р) ightarrow L11 (согласование) ightarrow Q6 (2SC3356) РЧ усилитель (17 дБ) ightarrow
- \rightarrow D1 (термокомпенсация Q6) \rightarrow L12 (согласование) \rightarrow
- ightarrow C66 (развязка по пост. току) ightarrow IC1 т.15 (РЧ модуль) ightarrow PG3 т.4 (детектор) ightarrow
- → плата B2 (J2 т.4)

IC5: AN7806 — стабилизатор 6 В для питания IC6 и Q6 (B+)

IC6: TRX-BJ-1029 — РЧ модуль, включающий систему ФАПЧ (PLL), смеситель, ЧМ модулятор, ЧМ демодулятор, шумоподавитель и т. д.

C80L8: заградительный фильтр на частоту 144 МГц для защиты от сигналов любительских радиостанций.

VRC: регулировка порога шумоподавления.

IFT: регулировка уровня искажений.

РЧ тракт передачи

от IC6 т.17 \rightarrow 10-12дБ \rightarrow J3 (ВЧ кабель) \rightarrow J2 (ВЧ кабель) \rightarrow

 \rightarrow R5R6R7C85 (защита IC6) \rightarrow 10 мВт \rightarrow модуль УМ IC7 т.1 IC7 т.5 \rightarrow 7 Вт 50 Ом \rightarrow

 \rightarrow Q1 (оконечный УМ) \rightarrow

 \rightarrow C7 (развязка по пост. току) \rightarrow 50 Ом₁ \rightarrow C2L2L1C1L3L4C42 (дупл. фильтр) \rightarrow PG4

 \rightarrow D2 (PЧ дет.)₁ \rightarrow PG2 т.3 \rightarrow плата B2 (J1т 3)

 \rightarrow IC1 т.3 (компаратор) \rightarrow APУ

 \rightarrow D1(VSWR) \rightarrow VR1R2(защ.) \rightarrow D7(защ.) IC1 т.6

AGC: IC2 (компаратор) \rightarrow R25R26C51 (ФНЧ) \rightarrow Q2 Q3 (усилитель тока) \rightarrow \rightarrow IC7 т.2 (модуль УМ)

(AGC — automatic gain control — автоматическая регулировка усиления)

VC1L6: регулировка уровня гармоник. VRA~VC2~VC5: регулировка выходной мощности и потребляемого тока.

VRB: регулировка девиации.

VCA: регулировка частоты передатчика.

VR1: регулировка чувствительности цепи защиты по КСВ (VSWR).

IC3: AN7810 — стабилизатор 10 В. IC4: AN7806 — стабилизатор 6 В.

IC7: M57721L — модуль УМ: Рвх = 10 мВт; Рвых = 5~7 Вт.

Z1~Z12: помехоподавляющий фильтр.

Q4~Q5: 2SA1182Y, 2SC2712Y — переключатель ВКЛ/ОТКЛ модуля УМ через т.3.

Q1: MRF650 — транзистор оконечного каскада УМ.

Базовый блок

НЧ тракт (плата В2)

НЧ тракт приема

IC1~IC2: NJM2904 — компараторы.

Абонентский блок ↔ базовый блок

Абонентский блок → громкоговорящая связь на базе:

U1 τ .30 (AK2351) \rightarrow R143C110 \rightarrow R60 \rightarrow R120 \rightarrow U12 τ .3- τ .5 (M386) \rightarrow C67 \rightarrow

→ громкоговоритель

- Абонентский блок → трубка на базе:
- U1 T.32 (AK2351) \rightarrow C10R85 \rightarrow VR8C92 \rightarrow U13 T.5 \rightarrow U13 T.16 T.17 \rightarrow J3 T.1-T.2 \rightarrow
- 3. Абонентский блок → линия:

→ телефонный капсюль

- J2 т.4 \rightarrow R193C17 \rightarrow VR4R32 \rightarrow U1 т.35-т.37 (ФНЧ, ФВЧ, наклон АЧХ) \rightarrow
- ightarrow C12R204 ightarrow U1 т.39-т.40 (экспандер) ightarrow R29C9 ightarrow U1 т.33-т.32 (усилитель) ightarrow
- \rightarrow C10R85 \rightarrow VR8C92 \rightarrow U13 τ .5- τ .2 \rightarrow R144C69 \rightarrow Q17 \rightarrow U17 \rightarrow R178C71 \rightarrow
- → U4 т.7 (разговорная цепь) → линия

НЧ тракт передачи

База → абонентский блок

- 1. Громкоговорящая связь на базе → абонентский блок:
- плата B3 (микрофон) \rightarrow J8 т.3 \rightarrow плата B2 J3 т.3 \rightarrow C87R202 \rightarrow U11 т.2-т.1 (вых.) \rightarrow
- BEOGRAPHO COS BUEDAN IN A CONTROL AND

ightarrow R78C104R80 ightarrow C26 ightarrow R15R14 ightarrow U1 т.1-т.9 (усилитель, ФВЧ, компрессор,

- ограничитель, помехозащитный фильтр, усилитель) ightarrow C1 ightarrow VR11 ightarrow
- \rightarrow J2 т.14 (модуляция) \rightarrow плата H1 (PG3 т.14)
- 2. Трубка на базе → абонентский блок:
- плата B3 (микрофон трубки) \rightarrow J8 т.4 \rightarrow плата B2 (J3 т.4) \rightarrow R205 \rightarrow
- \rightarrow U13 т.8-т.6 (усилитель) \rightarrow C93R200R87 \rightarrow C26 \rightarrow R15R14 \rightarrow
- → U1 т.1-т.9 (усилитель, ФВЧ, компрессор-ограничитель, помехозащитный
- фильтр, усилитель) \rightarrow C1 \rightarrow VR11 \rightarrow J2 т.14 (модуляция) \rightarrow плата H1 (PG3 т.14)
- Линия → абонентский блок:
- Линия \rightarrow U4 т.1-т.4 (разговорная цепь) \rightarrow C37 \rightarrow Q15 \rightarrow U18 т.2-т.6 \rightarrow R183 \rightarrow
- \rightarrow R130C97 \rightarrow U13 T.22-T.21 \rightarrow C98VR10R88 \rightarrow C26 \rightarrow R15R14 \rightarrow
- → U1 т.1-т.9 (усилитель, ФВЧ, компрессор, ограничитель, помехоподавляющий
- фильтр, усилитель) \rightarrow C1 \rightarrow VR11 \rightarrow J2 т.14 (модуляция) \rightarrow плата H1 (PG3 т.14)

Другие НЧ тракты

- **1.** Линия \rightarrow громкоговорящая связь на базе:
- Линия \rightarrow U4 т.1 (разговорная цепь) \rightarrow C37 \rightarrow Q15 \rightarrow U18 т.2-т.6 \rightarrow R183 \rightarrow
- \rightarrow C112R148 \rightarrow U10 τ .16- τ .14 \rightarrow C43R59R120 \rightarrow U12 τ .3- τ .5 (M386) \rightarrow C67 \rightarrow
- → громкоговоритель
- **2.** Линия \rightarrow трубка на базе:
- Линия \rightarrow U4 т.1-т.4 (разговорная цепь) \rightarrow C37 \rightarrow Q15 \rightarrow U18 т.2-т.6 \rightarrow R183 \rightarrow
- \rightarrow R130C97 \rightarrow U13 т.22-т.16 \rightarrow J3 т.1-т.2 \rightarrow телефонный капсюль
- 3. Набор номера:
- U9 т.16 ightarrow R145C30R92 ightarrow Q17 ightarrow U17 ightarrow R178C71 ightarrow U4 т.7 ightarrow линия

Музыка при удержании → линия:

ЦПУ т.38 \rightarrow U14 т.2 \rightarrow Q4 \rightarrow U15 \rightarrow U4 \rightarrow линия

- 4. Сигнал CTCSS:
- J2 T.4 \rightarrow C124R166-R164 \rightarrow U16 T.2-T.7 \rightarrow U2 T.49
- U1: AK2351 многофункциональная ИМС, включающая УНЧ, ФНЧ, ФВЧ, экспандер, компрессор, ограничитель, помехозащитный фильтр, модулятор сигналов МЅК и т.д.
 - U2: Т87С840 ЦПУ (центральный процессор).
 - U4: TEA1062 ИМС разговорной цепи.
 - U5-U14: TLP512L оптоэлектронные пары.
 - U6: M51951B стабилизатор для питания U1 (АК2351) и U2 (ЦПУ).
 - U7: 93C46 EEPROM.
 - U8: 7805 стабилизатор напряжения 5 В.
 - U9: UM95089 микросхема тонального набора номера (DTMF).
 - U10: MC33218 УНЧ.
 - U11-U16: NJM2904М операционный усилитель.

```
U12: NJM386 — УНЧ.
```

U13: TA31066N — коммутатор.

U15: RTS99T — музыкальная ИМС.

U17-U18: TLP631 — оптоэлектронные пары.

К1: реле, управляемое ЦПУ, диод D1 служит для его защиты.

VR4: регулировка выходного сигнала демодулятора.

VR5: регулировка громкости в направлении линия-трубка базы (режим связи линия — трубка базы).

VR8: регулировка выходного уровня в НЧ тракте приема (режим связи трубка — линия).

VR10: регулировка входного уровня в НЧ тракте передачи (режим связи линия — трубка).

VR11: регулировка уровня девиации.

Абонентский блок ВЧ тракт (плата Р2)

ВЧ тракт приема

ANT \rightarrow L4,L1,L3,L2,C42,C1,C2,C63(дуплекс. фильтр) \rightarrow C80,L8 \rightarrow D5 \rightarrow C67 \rightarrow

 \rightarrow L11 \rightarrow R35,36,37(смещение) Q6(УВЧ) D4(термокомпенсация) \rightarrow C66 \rightarrow

 \rightarrow IC6 т.3 (вых.детектора) \rightarrow P1 J2 выв.4

IC5: подача питания на IC6.

L12,C65,C64: П-образный фильтр.

DUPLEX IFT: регулировка чувствительности.

VRB: регулировка уровня модуляции.

IFT: регулировка уровня нелинейных искажений.

VRA, VC2, VC5: регулировка мощности предатчика.

ВЧ тракт передачи:

От IC6 модуля BЧ
$$\rightarrow$$
 10 мВт \rightarrow IC7 выв. 1 (вх.) \rightarrow 10 мВт \rightarrow IC7 выв. 5 (вых.) \rightarrow цепь АРУ IC7 выв. 2 (0~13 В) \rightarrow цепь защ. по КСВ IC7 выв.3(0 В - выкл.; 5 В - вкл.)

 \rightarrow Q1 (УМ) \rightarrow L&, C3, C81, L6, C82, C41, L5, C40, C39 (дупл. фильтр) \rightarrow ANT

Q4, Q5: управление переключением прием/передача.

Z1~Z10: помехоподавляющий фильтр.

L4: регулировка уровня гармоник передатчика.

VRA, VC2, VC5: регулировка мощности передатчика.

VCA: подстройка частоты передатчика.

VRC: подстройка чувствительности приемника.

IFT: регулировка нелинейных искажений приемника.

Абонентский блок НЧ тракт (плата Р1)

Тракт приема сигналов НЧ

J2 выв. 4 (дет.) \rightarrow C56 \rightarrow VR2 \rightarrow U1 выв. 35 (вх.) выв. 32 (вых.) \rightarrow C39 \rightarrow

ightarrow R44, R53 ightarrow C69 ightarrow U9 выв. 20 (вх.) выв. 16, 17 (вых.) ightarrow громкоговоритель ightarrow VR7 ightarrow U9 выв. 5 (вх.) выв. 1 (вых.) ightarrow S1 ightarrow R45 ightarrow D2, U6 ightarrow S2 ightarrow L5 ightarrow Т2 ightarrow линия.

Тракт передачи сигналов НЧ

1. От МКФ к базовому боку:

MIC (J3 выв. 4) \rightarrow C75 \rightarrow R113 \rightarrow U9 выв. 8 (вх.) выв. 6 (вых.) \rightarrow R105, C15, R57, R58 \rightarrow

 \rightarrow U1 выв.1 (вх.) выв.9 (вых.) \rightarrow R123, C1, VR8 \rightarrow J2 выв. 4 \rightarrow P2: IC6

2. От абонентского блока к базовому блоку:

Телефон \rightarrow L5, C54 \rightarrow S2 (реле) \rightarrow D2, U6 \rightarrow R45, 46 \rightarrow S1 (реле) \rightarrow R50 \rightarrow C68 \rightarrow R91 \rightarrow

 \rightarrow U9 выв. 22 (вх.) выв.21 (вых.) \rightarrow C70 \rightarrow R93 \rightarrow VR4 \rightarrow R48 \rightarrow C15 \rightarrow R57 \rightarrow R58 \rightarrow

 \rightarrow U1 выв.1 (вх.) выв.9 (вых.) \rightarrow R123 \rightarrow C1 \rightarrow VR8 \rightarrow J2 выв. 4 \rightarrow P2: IC6

3. Сигналы CTCSS к базовому блоку:

U2 выв. 38 \rightarrow R65C87 (ФНЧ) \rightarrow C76 \rightarrow R96, 97, C77 (ФНЧ) \rightarrow U12, R98, R99, C78(прямо-

угольные импульсы) \rightarrow U12, C82, C81, R100, R102 (синусоида) \rightarrow C83 \rightarrow VR4 (регулировка

U3: M51951B — стабилизатор питания микросхем U2 и U1.

U9: ТА31066N — микросхема усиления сигналов НЧ и контроля.

Eas STOY AS STOY

U2: TMP87C840 — центральный процессор

CTCSS) \rightarrow R104 \rightarrow U1 выв. 7 (вх.) выв. 9 (вых.) \rightarrow R123 \rightarrow C1 \rightarrow VR8 \rightarrow J2 выв. 1 4

фильтр помех, модулятор MSK и т.д.

U4: 93C46 — EEPROM (РПЗУ).

открывается и блокирует цепь микрофона.

1/----

U1: AK2351E(F) — аудиопроцессор; включает в себя УНЧ, ФНЧ, ФВЧ, компандер, ограничитель,

A 6 6---

Q2: транзистор отключения ("MUTE") микрофона. Управляется с выв. 47 ЦПУ. При подаче лог. 1

Порядок программирования абонентского блока с базовым

Eas Spar

- 1. На абонентском блоке при нажатой кнопке Pvol включить питание (вход в режим сервиса) 2. На базовом блоке при нажатой кнопке Pvol включить питание (вход в режим сервиса).
- 3. Одновременно на абонентском блоке и на базовом блоке нажать кнопки "CLR".
- 4. Переход в режим ожидания (STAND BY) означает, что программирование прошло успешно.

Таблица распределения частот SN-568

Na	нал	Das. Office	AO.OJIOK		inaji	Das. UTION	AU.UJIUK
0	00	379.1750	252.8250	128	80	380.7750	254.4250
1	01	379.1875	252.8375	129	81	380.7875	254.4375
2	02	270 2000	252 9500	120	92	200 0000	254.4500

1	01	379.1875	252.8375	129	81	380.7875	254.4375
2	02	379.2000	252.8500	130	82	380.8000	254.4500
3	03	379.2125	252.8625	131	83	380.8125	254.4625

			1			1	
2	02	379.2000	252.8500	130	82	380.8000	254.4500
3	03	379.2125	252.8625	131	83	380.8125	254.4625
4	04	379,2250	252.8750	132	84	380.8250	254.4750

379,2250 252.8750 132 84 380.8250

254.4750

1/----

133 85 254,4875

5 05 379.2375 252.8875 380.83375 6 06 379.2500 252.9000 134 86 380,8500

254.5000 7 07 252.9125 254.5125 379.2625 135 87 380.8625

252.9250 8 80 379.2750 136 88 380.8750 254.5250 9 09 379.2875 252.9375 137 89 380.8875

254.5375 10 0A 379.3000 252.9500 138 8A 380.9000 254.5500

252.9625 0B 379.3125 8B 380,9125 254.5625 11 139 12 0C 379.3250 252.9750 140 8C 380.9250 254.5750

13 0D 379.3375 8D 380.9375 254.5875 252.9875 141 14 0E 379 3500 8E 380.9500 254.6000 253,0000 142

15

16

17

18

19

20

21

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Канал

0F

10

11

12

13

14

15

24

25

26

27

28

29

2A

2B

2C

2D

2E

2F

30

31

32

33

34

35

36

37

39

39

3A

3B

3C

3D

3E

Баз. блок

379.3625

379.3750

379.3875

379.4000

379.4125

379.4250

379.4375

379.6250

379.6375

379.6500

379.6625

379.6750

379.6875

379,7000

379.7125

379.7250

379.7375

379.7500

379.7625

379.7750

379.7875

379.8000

379.8125

379.8250

379.8375

379.8500

379.8625

379,8750

379.8875

379.9000

379.9125

379.9250

379.9375

379.9500

143

144

145

146

147

148

149

Канал

8F

90

91

92

93

94

95

A4

Α5

Α6

Α7

8A

Α9

AA

AB

AC

AD

ΑE

AF

B₀

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

BA

BB

BC

BD

BE

Баз. блок

380.9625

380.9750

380.9875

381,0000

381.0125

381.0250

381.0375

381.2250

381.2375

381.2500

381.2625

381,2750

381.2875

381,3000

381.3125

381.3250

381.3375

381.3500

381.3625

381.3750

381.3875

381.4000

381.4125

381.4250

381,4375

381.4500

381.4625

381.4750

381.4875

381.5000

381.5125

381,5250

381.5375

381.5500

Аб.блок

254.6125

254.6250

254.6375

254.6500

254.6625

254.6750

254.6875

254.8750

254.8875

254.9000

254.9125

254.9250

254.9375

254.9500

254.9625

254.9750

254.9875

255,0000

255.0125

255.0250

255.0375

255.0500

255.0625

255.0750

255.0875

255,1000

255.1125

255.1250

255.1375

255.1500

255.1625

255,1750

255,1875

255.2000

Аб.блок

253.0125

253.0250

253.0375

253.0500

253.0625

253.0750

253.0875

253.2750

253.2875

253.3000

253.3125

253,3250

253.3375

253.3500

253.3625

253.3750

253.3875

253,4000

253.4125

253.4250

253.4375

253.4500

253.4625

253.4750

253.4875

253.5000

253,5125

253.5250

253.5375

253.5500

253,5625

253,5750

253.5875

253.6000

\							
22	16	379.4500	253.1000	150	96	381.0500	254.7000
23	17	379.4625	253.1125	151	97	381.0625	254.7125
24	18	379.4750	253.1250	152	98	381.0750	254.7250
25	19	379.4875	253,1375	153	99	381.0875	254.7375
26	1A	379.5000	235.1500	154	9A	381.1000	254.7500
27	1B	379.5125	253.1625	155	9B	381,1125	254.7625
28	1C	379.5250	253.1750	156	9C	381,1250	254.7750
29	1D	379.5375	253.1875	157	9D	381.1375	254.7875
30	1E	379.5500	253.2000	158	9E	381.1500	254.8000
31	1F	379.5625	253.2125	159	9F	381.1625	254.8125
32	20	379.5750	253.2250	160	A0	381.1750	254.8250
33	21	379.5875	253.2375	161	A1	381.1875	254.8375
34	22	379.6000	253.2500	162	A2	381.2000	254.8500
35	23	379.6125	253.2625	163	A3	381.2125	254.8625
			1	1	1		

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

Канал

BF

C0

C1

D₀

D1

D2

D3

D4

D₅

D₆

D7

D8

D9

DA

DB

DC

DD

DE

DF

E0

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

EΑ

ΕB

EC

ED

EE

Аб.блок

253.6125

253.8250

253.8375

253.8500

253.8625

253.8750

253.8875

253.9000

253.9125

253.9250

253.9375

253.9500

253.9625

253.9750

253.9875

254.0000

254.0125

254.0250

254.0375

254.0500

254.0625

254.0750

254.0875

254.1000

254.1125

254.1250

254.1375

254.1500

254.1625

254.1750

254.1875

254.2000

Аб.блок

255.2125

255.2250

255.2375

255.4250

255,4375

255.4500

255.5625

255.4750

255.4875

255,5000

255.5125

255.5250

255.5375

255.5500

255.5625

255.5750

255.5875

255.6000

255.6125

255,6250

255.6375

255,6500

255.6625

255.6750

255.6875

255.7000

255.7125

255.7250

255.7375

255.7500

255.7625

255.7750

255.7875

255.8000

Баз. блок

381.5625

381.5750

381.5875

381.7750

381.7875

381.8000

381.8125

381.8250

381.8375

381.8500

381.8625

381.8750

381.8875

381.9000

381.9125

381.9250

381.9375

381.9500

381.9625

381.9750

381.9875

382.0000

382.0125

382.0250

382.0375

382.0500

382.0625

382.0750

382.0875

382,1000

382.1125

382.1250

382.1375

382.1500

66	42	380.0000	253.6500	194	C2	381.6000	255.2500
67	43	380.0125	253.6625	195	C3	381.6125	255.2625
68	44	380.0250	253.6750	196	C4	381.6250	255.2750
69	45	380.0375	253.6875	197	C5	381.6375	255.2875
70	46	380.0500	253,7000	198	C6	381.6500	255.3000
71	47	380.0625	253.7125	199	C7	381.6625	255.3125
72	48	380.0750	253.7250	200	C8	381.6750	255.3250
73	49	380.0875	253.7375	201	C9	381.6875	255.3375
74	4A	380.1000	253.7500	202	CA	381.7000	255,350
75	4B	380.1125	253.7625	203	CB	381.7125	255.3625
76	4C	380.1250	253.7750	204	CC	381.7250	255.3750
77	4D	380.1375	253.7875	205	CD	381.7375	255.3875
78	4E	380.1500	253.8000	206	CE	381.7500	255.4000
79	4F	380.1625	253.8125	207	CF	381.7625	255.4125

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

64	40	379.9750	253.6250	192
65	41	379.9875	253.6375	193
66	42	380.0000	253.6500	194
67	43	380.0125	253.6625	195
68	44	380.0250	253.6750	196
69	45	380.0375	253,6875	197

Баз. блок

379.9625

380.1750

380.1875

380.2000

380.2125

380.2250

380.2375

380.2500

380.2625

380.2750

380.2875

380.3000

380.3125

380.3250

380.3375

380,3500

380.3625

380.3750

380.3875

380.4000

380.4125

380.4250

380.4375

380.4500

380.4625

380.4750

380.4875

380.5000

380.5125

380.5250

380.5375

380.5500

Канал

63

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

3F

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

5A

5B

5C

5D

5E

5F

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

6A

6B

6C

6D

6E

Ка	нал	Баз. блок	Аб.блок	Ka	нал	Баз. блок	Аб.блок
111	6F	380.5625	254.2125	239	EF	382.1625	255.8125
112	70	380.5750	254.2250	240	F0	382.1750	255.8250
113	71	380.5875	254.2375	241	F1	382.1875	255.8375
114	72	380.6000	254.2500	242	F2	382.2000	255.8500
115	73	380.6125	254.2625	243	F3	382.2125	255.8625
116	74	380.6250	254.2750	244	F4	382.2250	255.8750
117	75	380.6375	254.2875	245	F5	382.2375	255.8875
118	76	380.6500	254.3000	246	F6	382.2500	255.9000
119	77	380.6625	254.3125	247	F7	382.2625	255.9125
120	78	380.6750	254.3250	248	F8	382.2750	255.9250
121	79	380.6875	254.3375	249	F9	382.2875	255.9375
122	7A	380.7000	254.3500	250	FA	382.3000	255.9500
123	7B	380.7125	254.3625	251	FB	382.3125	255.9625
124	7C	380.7250	254.3750	252	FC	382.3250	255.9750
125	7D	380.7375	254.3875	253	FD	382.3375	255.9875
126	7E	380.7500	254.4000	254	FE	382.3500	256.0000
127	7F	380.7625	254.4125	255	FF	382.3625	256.0125

Электрические характеристики

Основные параметры

Нормальные условия тестирования

Источники питания:

(1) bb	сеть переменного тока 110/220 В или
	источник питания постоянного тока 15,5 В
۸۲	MOTOURNY ROCTORINGTO TOYO 12 9 B

АБ.....источник постоянного тока 13,8 В

Сопротивления в цепях НЧ:

ББвх. тлф линии: 600 Ом вых. громкоговорителя: 8 Ом

АБ.....вых. громкоговорителя: 200 Ом

Параметры тракта РЧ:

(1) Прд......А. Макс. девиация: 5 кГц

В. Норм. девиация: 1,75 кГц С. Разнос частот: 12,5 кГц

Прм:

В. Станд. девиация...... 1,75 кГц

Условия эксплуатации:

(1) ББтемпература 0~60°С

относительная влажность 20~75%

АБ.....температура -20~50°С

относительная, влажность 0~75%

Параметры, подлежащие регулировке

А: Абонентский блок — передатчик

Nº	Параметры	Условия проверки	Номинал
1	Мощность ПРД	Нагр. 50 Ом, 25°С	При питании от аккум. батареи: 12,5±2,5 Вт При питании от источника пост. тока: 20±0,5 Вт
2	Погрешность частоты ПРД	Δf 25°C	±300 Гц

Условия проверки

1 кГц; дев.1,75 кГц;

ПФ 0,3~3,4кГц

Nº

Параметры

3 Нелинейные искажения

Номинал

< 3 %

		ТФ 0,3~3,4кг ц		
4	Чувствительность входа НЧ	Мкф вх. 9,5мВ; Лин.вх. 400мВ; 1 кГц; ФНЧ 15 кГц	ц; Дев. 1,75±0,3 кГц	
5	Соотн. сигн./шум в тракте НЧ	1 кГц; дев. 1,75 кГц	> 20 дБ	
6	Частотная характеристика	Дев. 1,75 кГц 1 кГц; 3 кГц 300 Гц	0 дБ 7±3 дБ -10±3 дБ	
7	Девиация кода MSK	2,4 кГц ФНЧ 15 кГц		3±0,2 кГц
8	Пилот-сигнал	72,3 Гц ФНЧ 300 Гц		0,7±0,1 кГц
9	Подавление гармоник			> 60 дБ
В.	Трубка — приемник			
Nº	Параметры	Условия проверк	И	Номинал
1	Чувствительность	1 кГц; дев. 1,75 кГ		< -121 дБ/м
2	Шумоподавление	> -120 дБ/м < -124 д		Вкл Откл
3	Ослабление по соседнему каналу	Ген1: 1 кГц; дев.1,5 SINAD 12 дБ±3 дБ Ген2: 400 Гц; дев.1,5	5	≥50 дБ
4	Интермодуляция			
5	Двухсигнальная избирательность	Ген1: 1кГц; дев.1,5 кГц 12 дБ±3 дБ Ген2: 400Гц; дев.1,5		≥50 дБ
6	Нелинейные искажения	1 кГц; дев. 1,5 кГц	į	≤3%
7	Соотношение сигнал/шум	1 кГц; дев. 1,5 кГц	1	≥30дБ
8	Частотная х-ка НЧ тракта	1 кГц, дев. 3 кГц; ФНЧ 15 кГц 3 кГц, дев. 3 кГц Громкоговоритель: Линия: 1 кГц, дев. 1 кГц; ФНЧ 15 кГц 300 Гц, дев. 1 кГц Громкоговоритель:		-29 Дб±4 Дб -20 Дб±4 Дб 25 Дб±4 Дб 17 Дб±4 Дб
9	Вых. уровни НЧ сигнала	Линия: 1 кГц; дев. 1,75 кГц Громкоговоритель: Линия:		Выс.(Hi): 400±80 мВ Низ.(Lo): 200±40 мВ Выс.(Hi): 90±40 мВ Низ.(Lo): 45±20 мВ
10	Уровень сигнала данных	3 кГц; дев. 2,4 кГц Контроль: ТР3		300±15 мВ
11	Напряжение сигнала звонка			60±10 B
<u>C.</u>	Базовый блок — передат	чик		
Nº	Параметры	Условия пров	ерки	Номинал
1	Мощн. ПРД	Нагр. 50 Ом 2	25°C	40±3 Вт
2	Погрешность частоты ПРЛ	Af 25°C		-0. +400 Fu

11	Напряжение сигнала звонка		60±10 B
<u>C. I</u>	5азовый блок — передатчи	<u>ık</u>	
Nº	Параметры	Условия проверки	Номинал
1	Мощн. ПРД	Нагр. 50 Ом 25°С	40±3 Вт
2	Погрешность частоты ПРД	Δf 25°C	-0, +400 Гц
3	Нелинейные искажения	1 кГц; дев. 1,5 кГц	≤3
4	Чувствительность со входа НЧ	Мкф вход 5 мВ ФНЧ 15 кГц Линейный вход 120 мВ	1,75±0,2 кГц 1,75±0,2 кГц
5	Соотношение сигнал/шум в тракте НЧ	1 кГц; дев. 1,5 кГц	≥20 дБ

Nº	Параметры	Условия проверки	Номинал
6	Частотная х-ка НЧ тракта	1 кГц, дев.1,75 кГц ФНЧ 15 кГц	9,5±3 Дб
		3 кГц	-10,5±3 кГц
7	Девиация кода MSK	2,4 кГц (ФНЧ 15 кГц)	3±0,2 кГц
8	Подавление гармоник		≥60 дБ

D. Базовый блок — приемник

Nº	Параметры	Условия проверки	Номинал
1	Чувствительность	1 кГц; дев. 1,75 кГц 14 дБ SINAD	≤-123 дБм
2	Шумоподавление	С/Ш ≥-122 дБм С/Ш ≥-126 дБм	Вкл Откл
3	Ослабление по соседнему каналу	Ген1: 1 кГц; дев. 1,75 кГц SINAD 12 дБ±3 дБ Ген2: 400Гц; дев.1,75 кГц	≥50 дБ
4	Интермодуляция	≥50 дБ	
5	Двухсигнальная избирательность	Ген1: 1 кГц; дев.1,75 кГц SINAD 12 дБ±3 дБ Ген2: 400 Гц; дев.1,75 кГц	≥50 дБ
6	Нелинейные искажения	1 кГц; дев. 1,75 кГц	≤3%
7	Отношение сигнал/шум	1 кГц; дев. 1,75 кГц	≥30 дБ
		1 кГц; дев. 1,75 кГц ФНЧ 15 кГц	
8	Вых уровни НЧ	Линия: Громкоговоритель (8 Ом) Телефон: Вых. ПРМ:	160±30 мВ 1,2±0,3 В 600±120 мВ 160±50 мВ
9	Уровень сигнала данных	2,4 кГц; дев 3 кГц Контроль U1-т.34	300±10 мВ

Е. Токопотребление

Nº	Параметры	Условия проверки	Номинал
1	Базовый блок		≤8 A
2	Абонентский блок	В режиме передачи Ожидание (standby)	≤4,2 A ≤110 mA
3	Напряжение индикации разряда абонентского блока		9,9±0,1 B
4	Ток заряда батареи (емкость 2,3А*ч)	Быстрый заряд Медленный заряд	750±50 мА 60±10 мА

Отображение на LCD

Совмещение и установки кодов SN-568

Чтение / запись РПЗУ (EEPROM)

Ключевые кнопки

А.1. Чтение содержимого L-адреса				
А.1.1. Включить режим тестирования	Pvol + вкл. пит.	Трубка	Базовый блок	
А.1.2. Включить режим чтения кода	INT	Α		
А.1.3. Прочесть содержимое L-адреса	SEND	Rec(0-9)	Rec	
А.1.4. Прочесть содержимое L-адреса	Pvol	Содержимое L-адреса	Содержимое L-адр	eca
А.2. Изменить содержимое L-адреса				
А.2.1. Прочесть содержимое РПЗУ	Выполнить действия			
в L-адресе	согласно п. А.1.			
А.2.2. Стереть необходимые цифры	INT	Каждое нажатие кн. IN		рру
А.2.3. Ввести необходимые данные	01234567890*#P MR CLR FUNC		8789ABC E F	
А.2.4. Включить режим сохранения	SEND			
А.2.5. Сохранить необходимые данные в L-адресе	Pvol			
А.3. При нажатии вместо кнопки PVOL со содержимое K-адреса	огласно п.п. А.1.4. и А.2.5	5. кнопки #, можно прочи	тать и сохранить	
А.4. При нажатии вместо кнопки PVOL со содержимое М-адреса	огласно п.п. А.1.4. и А.2.5	5. кнопки МЕМ, можно пр	очитать и сохранить	0
Внимание! Чтение и модифика специального программного обеспече				-
	на абонентском бл кольких абонентск	оке при использов их блоков	ании	
несн	кольких абонентск			
несн Производимы	кольких абонентск ые операции		ании LCD-дисплей	
несн	кольких абонентск ые операции			
Производимы А. Установка первой кодовой группы 1. Нажать "Р" и включить для входа в сер	кольких абонентскі ые операции овисный режим	их блоков	LCD-дисплей	
Производимы А. Установка первой кодовой группы	кольких абонентск ые операции рвисный режим D → Р", проверьте лерву	их блоков	LCD-дисплей H568 V1.00	
Производимы А. Установка первой кодовой группы 1. Нажать "Р" и включить для входа в сер 2. Нажать последовательно "INT → SENI группу (FF). Значение цифр может быт	кольких абонентск ые операции рвисный режим D → P", проверьте лерву ть 0~F	их блоков	LCD-дисплей H568 V1.00	
Производимы А. Установка первой кодовой группы 1. Нажать "Р" и включить для входа в сер 2. Нажать последовательно "INT → SEN	кольких абонентск ые операции рвисный режим D → P", проверьте лерву ть 0~F	их блоков	LCD-дисплей H568 V1.00	
Производимы А. Установка первой кодовой группы 1. Нажать "Р" и включить для входа в сер 2. Нажать последовательно "INT → SENI группу (FF). Значение цифр может быт 3. Нажать дважды "INT" и стереть послед	кольких абонентско ые операции овисный режим D → Р", проверьте перву ть 0~F цние две цифры и ввести ского блока №1	их блоков	Н568 V1.00 ****** *******FF	
Производимы А. Установка первой кодовой группы 1. Нажать "Р" и включить для входа в сер 2. Нажать последовательно "INT → SENI группу (FF). Значение цифр может быт 3. Нажать дважды "INT" и стереть послед для установки номера трубки абонент	кольких абонентско ые операции ровисный режим D → Р", проверьте лерву ть 0~F цние две цифры и ввести ского блока №1	их блоков	Н568 V1.00 ****** *******FF	
Производимы А. Установка первой кодовой группы 1. Нажать "Р" и включить для входа в сер 2. Нажать последовательно "INT → SENI группу (FF). Значение цифр может быт 3. Нажать дважды "INT" и стереть послед для установки номера трубки абонентя 4. Нажать "SEND" и "Р" для сохранения у	кольких абонентско ые операции рвисный режим D → Р", проверьте перву ть 0~F дние две цифры и ввест ского блока №1	их блоков	Н568 V1.00 ****** *******FF	
Производимы А. Установка первой кодовой группы 1. Нажать "Р" и включить для входа в сер 2. Нажать последовательно "INT → SENI группу (FF). Значение цифр может быт 3. Нажать дважды "INT" и стереть послед для установки номера трубки абонентя 4. Нажать "SEND" и "Р" для сохранения у В. Установка второй кодовой группы	кольких абонентской операции разовисный режим О → Р", проверьте лервуть 0~F дние две цифры и ввестноского блока №1 установок онерации разовисный режим.	их блоков	Н568 V1.00 ****** *******FF	
Производимы А. Установка первой кодовой группы 1. Нажать "Р" и включить для входа в сер 2. Нажать последовательно "INT → SENI группу (FF). Значение цифр может быт 3. Нажать дважды "INT" и стереть послед для установки номера трубки абонентя 4. Нажать "SEND" и "Р" для сохранения у В. Установка второй кодовой группы 1. Нажать "Р" и включить для входа в сер	кольких абонентской кольких абонентской решим обысный режим обысный режим обыс обыс обыс обыс обыс обыс обыс обыс	их блоков	LCD-дисплей H568 V1.00 ****** ********** *********** FFFFFF	

Настройка и регулировка

Установка выходной мощности передатчика

Перед началом установок войдите в режим сервиса: при нажатой кнопке "Р" включить питание.

Установка мощности на базовом блоке

- 1. Нажать кнопку "1" и проверить, чтобы уровень гармоник ПРД был не более 60 дБ.
- **2.** Нажать кнопку "#" для увеличения мощности или кнопку "0" для ее уменьшения, добейтесь мощности 40 Вт, нажмите кнопку "МЕМ" для сохранения ее значения, проверьте еще раз уровень гармоник.
 - 3. Выключить базовый блок.

Установка мощности на абонентском блоке

- 1. Нажать кнопку "1" и проверить, чтобы уровень гармоник ПРД был не более 60 дБ.
- **2.** Нажать кнопку "#" для увеличения мощности или кнопку "0" для ее уменьшения, добейтесь мощности 20 Вт, нажмите кнопку "МЕМ" для сохранения ее значения, проверьте еще раз уровень гармоник.
 - 3. Выключить блок.

Установка кодов CTCSS

При вводе цифр используется цифровое поле клавиатуры, при вводе буквенных значений используйте таблицу:

Значение	Α	В	С	D	Ε	F
Кнопка	#	*	Р	MEM	CLR	FUN

ID	Базовый блок (CTSS)	Абон.	Блок (CTSS)
1234	7890	78	Частота
XXX0	7A72	3B	66,2
XXX1	6F69	36	72,3
XXX2	6860	32	78,0
XXX3	625A	2F	83,0
XXX4	7A72	3B	66,2
XXX5	6F69	36	72,3
XXX6	6860	32	78,0
XXX7	625A	2F	83,0
XXX8	7A72	3B	66,2
XXX9	6F69	36	72,3
XXXA	6860	32	78,0
XXXB	625A	2F	83,0
XXXC	7A72	3B	66,2
XXXD	6F69	36	72,3
XXXE	6860	32	78,0
XXXF	625A	2F	83,0

Проверка режимов "Intercom" и "Hold"

C: xxx Pxxx% Hx

- **1.** Если Нх на дисплее показывает в течение 30 с отсчет, это означает, что код установлен неправильно.
- **2.** Если Нх на дисплее представлено буквами ОК, значит установлен режим привязки к базовому блоку только одного абонентского блока.
- **3.** Если Нх на дисплее представлено значением Нх (x=1...9), значит установлен режим привязки к базовому блоку нескольких абонентских блоков (до 10), а значение х определяет номер абонентского блока.

Программирование абонентского блока по радио

Код передается с базового блока на абонентский.

На базовом блоке:

Pvol + включить питание.

Нажать CLR и удерживать 3 с.

На абонентском блоке:

Pvol + ON.

Нажать CLR и удерживать 3 с.

Звучание сигнала Би-Бо на базовом блоке и трубке означает, что программирование завершилось успешно.

Примечание 1. При программировании блоки необходимо располагать как можно ближе друг к другу.

Примечание 2. При программировании выполнение операций должно прерываться более, чем на 60 с.

Режим тестирования SN-568

В режиме тестирования SN-568 обеспечивается включение соответствующих узлов базового блока или трубки для проверки и настройки их параметров.

Включение тестового режима обеспечивается при включении питания при нажатой кнопке Pvol. После этой операции путем нажатия кнопок согласно таблиц ниже производится включение требуемого режима тестирования.

Абонентский блок

Режим	Параметры, подлежащие проверке и регулировке
1	Мощность передатчика и частота
2	Мод. упр. сигн. (1,2/ 2,4 кГц)
3	Мод-я с мкф входа
4	Параметры приемника
7	Проверка ЖКИ (LCD)
9	Индикатор мощности ВКЛ/ВЫКЛ
*	Сигнал MSK (1,2 / 2,4 кГц)
CLR	CTSS ВКЛ/ВЫКЛ

Базовый блок

Режим	Параметры, подлежащие регулировке
1	Мощность передатчика, частота
2	Мод. сигн. 1,2 / 2,4 кГц
3	Мод. с мкф трубки
4	Мод. с мкф ГГС
5	Мод. с линии
6	3-х стор. конференц-связь
7	Тест ЖКИ (LCD)
9	Индикатор мощности ВКЛ/ВЫКЛ
*	Сигнал MSK (1,2 / 2,4 кГц)
Pvol	Отключение громкоговорителя ВКЛ/ВЫКЛ
CLR	Передатчик выключен — проверка подавителя шумов

Примечание. При регулировке мощности: 0 — уменьшение; # — увеличение; МЕМ — сохранение.

Настройка и регулировка

Плата В1

- **1. Настроить ПРД:** повернуть VR1 против часовой стрелки до упора, включить режим теста 1 для установки канала между 128 и 188.
- **А.** Регулировка мощности: установить уровень АРУ до достижения значения мощности ПРД 40 Вт, подстройкой VC2 и VC5 добиться, чтобы потребляемый ток не превыщал 8 А, установить уровень АРУ на максимум, чтобы значение выходной мощности было около 50-56 Вт. При изменении регулировки АРУ от минимума до максимума не должно быть колебаний выходной мощности. Если они имеют место, произвести повторную настройку.
- **В.** Подстройка частоты: подстройкой VCA добиться отклонения частоты от номинального значения не более чем на +100~+300 Гц.
- **С.** Регулировка девиации: Подать входной сигнал частотой 1 кГц с уровнем 100 мВ и с помощью VRB установить девиацию 1,5 кГц.

2. Настроить приемник:

- **А.** Регулировка чувствительности: установить режим теста при включенном передатчике и подстройкой VC1, L5, L4 добиться чувствительности лучше -123 дБм при SINAD 12 дБ. Затем, снижая выходную мощность ПРД ступенями от 55 до 10 Вт, контролировать чувствительность. Она не должна изменяться. Если изменяется, повторить настройку.
- В. Регулировка уровня нелинейных искажений: нажать CLR и выключить передатчик, подать на вход приемника от генератора ВЧ сигнал с уровнем -70 дБм и подстройкой IFT добиться искажений менее 1%.
- **С.** Регулировка порога шумоподавителя: подстройкой VRC добиться включения шумоподавителя при уровне входного сигнала -123 дБм и его отключения при -126 дБм.
- 3. Регулировка порога срабатывания защиты усилителя мощности ПРД (по КСВ): установить выходную мощность ПРД более 40 Вт, затем поворотом VR1 против часовой стрелки добиться значения тока менее 1 А, подключить отрезок кабеля длиной 100 см к антенному гнезду и подстройкой VR1 по часовой стрелке добиться срабатывания защиты. Подключить нагрузку 50 Ом, при этом выходная мощность ПРД и чувствительность ПРМ не должны измениться. При выполнении этой операции запрещается изменять положение других органов настройки, кроме VR1.

Плата В2

1. Тракт передачи:

А. Регулировка амплитуды передаваемого кода: нажать последовательно кнопки "1", "2", "*", подстройкой VR11 установить амплитуду сигнала 2,4 кГц.

В. Регулировка амплитуды звукового сигнала: Нажать кнопку "5", подстроить при помощи VR10, точка контроля U1/2.

2. Тракт приема:

- **А.** Регулировка чувствительности тракта приема кодового сигнала: нажать кнопку "5", подстроить при помощи VR4, точка контроля U1/34.
 - В. Регулировка амплитуды звукового сигнала: нажать кнопку "5", подстроить при помощи VR8.

Плата Р2

- **1. Настроить ПРД:** повернуть VR1 против часовой стрелки до упора, включить режим теста 1 для установки канала между 108 и 118.
- **А.** Регулировка мощности: установить уровень АРУ до достижения значения мощности ПРД 20 Вт, подстройкой VC2 и VC5 добиться, чтобы потребляемый ток не превышал 4,2 А, установить уровень АРУ так, чтобы значение выходной мощности было около 23 Вт. При изменении регулировки АРУ от минимума до максимума не должно быть колебаний выходной мощности. Если они имеют место, произвести повторную настройку.
- В. Подстройка частоты: подстройкой VCA добиться отклонения частоты от номинального значения не более чем на +300 Гц.
- **С.** Регулировка девиации: подать входной сигнал частотой 1 кГц с уровнем 100 мВ и с помощью VRB установить девиацию 1, 5 кГц.

2. Настроить приемник:

- **А.** Регулировка чувствительности: Установить режим теста при включенном передатчике и подстройкой, L4 добиться чувствительности лучше -121 дБм при SINAD>12 дБ. Затем, снижая выходную мощность ПРД ступенями от максимума до минимума, контролировать чувствительность. Она не должна изменяться. Если изменяется, повторить настройку.
- **В.** Регулировка уровня нелинейных искажений: нажать CLR и выключить передатчик, подать на вход приемника от генератора ВЧ сигнал с уровнем -70 дБм и подстройкой IFT добиться минимальных искажений.
- **С.** Регулировка порога шумоподавителя: подстройкой VRC добиться включения шумоподавителя при уровне входного сигнала -122 дБм и его отключения при -126 дБм.
- 3. Регулировка порога срабатывания защиты усилителя мощности ПРД (по КСВ): установить выходную мощность ПРД более 40 Вт, отключить антенну, затем поворотом VR1 против часовой стрелки добиться значения тока менее 1А, подключить отрезок кабеля длиной 100 см к антенному гнезду и подстройкой VR1 по часовой стрелке добиться срабатывания защиты. Подключить нагрузку 50 Ом, при этом выходная мощность ПРД и чувствительность ПРМ не должны измениться. При выполнении этой операции запрещается изменять положение других органов настройки, кроме VR1.

4. Тракт передачи:

- **А.** Регулировка амплитуды кода MSK: нажать последовательно кнопки "1", "2", "*", подстройкой VR8 установить амплитуду сигнала 2,4 кГц.
 - В. CTCSS: нажать "1", "CLR", затем с помощью VR10 установить требуемый уровень.
- **С.** Регулировка амплитуды звукового сигнала: нажать кнопку "5", подстроить при помощи VR4, точка контроля TP1.

5. Тракт приема:

- **А.** Регулировка чувствительности тракта приема кодового сигнала: нажать кнопку "5", подстроить при помощи VR2, точка контроля U1/34.
- **В.** Регулировка амплитуды звукового сигнала: нажать кнопку "5", подстроить при помощи VR7 до получение правильного речевого сигнала.

Предостережения при производстве ремонта

При ремонте SN-568 руководствуйтесь следующими рекомендациями:

Убедитесь, что потребляемый ток не превышает допустимого.

Внимание! Если потребляемый ток выше нормы:

• РЧ модуль усилителя мощности (М57721, М67723) может быть неисправен;

неисправна, просто замените ее.

Признак неисправности

Нет звука при включении

- катушки дуплексного фильтра могут быть неисправны или не настроены;
- катушки дуплексного фильтра могут оыть неисправны или не настроены,

Неисправные детали или узлы

• конденсаторы дуплексного фильтра могут быть неисправны.

Количество припоя на выводах радиокомпонентов может влиять на величину потребляемого тока и являться причиной отсутствия связи с трубкой.

Радиокомпоненты поверхностного монтажа, применяемого при изготовлении SN-568, паяются при использовании горячего воздуха определенной температуры. Не пытайтесь перепаивать эти детали с помощью обычного паяльника. Если Вы обнаружите место "холодной" пайки, используйте 15 Вт паяльник, применяемый для выпаивания деталей поверхностного монтажа. Для питания паяльника используйте специальный силовой трансформатор мощностью 150 Вт. Если Вы неуверены в правильности выявленных неисправностей и слабо знаете теорию цепей, не делайте без необходимости пропай в точках монтажа — это может привести к непредсказуемым последствиям. Если Вы уверены, что деталь

Характерные неисправности

Базовый блок

Причины неисправности

B2: R2, громкоговоритель

или его гро м ко ст ь низка	Проверить цепь: B2 \rightarrow U2/22 \rightarrow R2, C44 \rightarrow Q12, Q11, Q10, Q9 \rightarrow R190 \rightarrow R60 \rightarrow				
	→ U12/3 → U12/5 → C67, C133 → громкоговоритель				
Не включается или	B2: J3, U7, U2, J1, Y1, U8				
не работает дисплей		B1: IC3, C59, Z8, Z11, PG1			
	Проверить цепь: PG1RZ11, Z8 (U	ип=15,2 B) → IC3(вых10 B) → PG2/1 для B2			
	J1/1(10 B) → U8($Bx-10 B$) → U2, L2	2(выв. 64 VDD) $ ightarrow$ Y1(8 МГц) $ ightarrow$ J3 все выводы $ ightarrow$			
	→ вых5 B				
Слишком медленное включение		Проверить цепи включения питания			
Нет мощности на выходе		B1: IC7, Q1, IC6			
ПРД		B2: J1/2, J2/12, J2/1, D2			
	Проверить тракт: если плата В2 работает:				
	1. Включить режим теста 1 \rightarrow IC7/2(12 B) \rightarrow IC7/3(5-6 B) \rightarrow IC7/4(15,2 B)				
	2. Проверить PG3/12 TXSW → IC5 выв.O/P(6B) → PG3 выв.6 (6 B), выв.1 (10 B)				
	3. Проверить IC6/17(Рвых=10~15 мВт) \rightarrow J3 \rightarrow J2 \rightarrow R5 \rightarrow IC7/1(Рвч=10 мВт) \rightarrow				
	\rightarrow IC7/5(Рвых=5~7 Вт) \rightarrow Q1(Рвых=60 Вт), L9(15,2 В) \rightarrow С7				
	Кроме того, проверить цепь B2: B2 J1/2(5 В АРУ) \rightarrow J2/12(ПРД: Lo \rightarrow OFF \rightarrow Hi)				
Мощность ПРД		B2: J2/1 (АРУ)			
недостаточна		B1: PG4, q1, ic7			
	Проверить тракт: $IC7/2(Uapy=1215 B) \rightarrow IC7/5(P=5~7 BT) \rightarrow Q1(P=60 BT) \rightarrow настрой-$				
	ка контуров → PG4				
Уровень м ощности ПРД		B1: C52, C53			
нестабилен		Возможно старение С1, С2, С42, Q1			
	Проверить тракт: платы В1 и емкости на предмет утечки, особенно С52, С53				
Не устанавливается	В2: J2/2 (цепь АРУ)				
мощность ПРД	Проверить тракт: B2 \rightarrow U2/51 \rightarrow F	R171, 172 → J1/2 (5 B);			
		:5 B) → IC2/7 (Uвыx=7 B) → IC2/3 →			
	→ IC2/1(Uвых=5 B) → Q2 → Q3(управляемый Uapy) → IC7/2 (0~15,2 B)				

Признак неисправности	Неисправные детали или узлы	Причины неисправности			
При соединении на ЖКИ	помоправные детали или узлы	B1: C84, R3, D2, R4, R44, R32, PG2			
отображается высокий		B2: U2/56			
уровень мощности ПРД	Проверить тракт: В1 С84 → R3 →	D2 → R47 → R32 → PG2/3 → U2/56			
Частота ниже или выше		B1: PG3, IC6			
номинальной		B2: J2			
	Проверить тракт: подстроить VCA короткое замыкание	→ PG3/7, 8, 9, 10 — проверить на разрыв или			
Нет девиации (сигналы MSK)		B1: PG3/14 B2: U2/45, R20, C2, R11, C1, VR11, J2/14			
	Проверить тракт: B2: U2/45 → R20 → B1 PG3/14 → B1 IC6	$0 \rightarrow U1/14 \rightarrow U1/9 \rightarrow C1 \rightarrow VR11 \rightarrow J2/14 \rightarrow$			
Низкая чувствительность		B1: D5, Q6, R37, R35, R36, L11, C66, VC1			
ПРМ	Проверить тракт: В1: подстроить \ R36, R35, D4) → PG3/4	VC1 → C63 → D5 → C67 → L11 → IC6 → Q6(R37,			
Высокий уровень шумов		B1: IC6, PG3/2			
		B2: R123, J2/2, U2/27			
	Проверить тракт: В1: подрегулиро	овать VRB → PG3/2 → B2: J2/2 → U2/27			
Нет соединения		B1: IC6, IC7, Q1, PG3, PG2 B2: U1, J2, U2, U1			
	Проверить тракт: 1. B2: U2/45 \rightarrow R20 \rightarrow U1/14 \rightarrow U1/9 \rightarrow C1 \rightarrow VR11 \rightarrow J2/14 \rightarrow B1 PG3/14 \rightarrow B1 IC6 2. B1 \rightarrow C63 \rightarrow C67 \rightarrow L11 \rightarrow Q6 \rightarrow IC6 PG3/4 \rightarrow B2 \rightarrow J2/4 \rightarrow R193 \rightarrow C17 \rightarrow VR4 \rightarrow \rightarrow U1/35 \rightarrow U1/19 \rightarrow U2/47				
Не обеспечивается		B1: PG3/14			
посылка кода		B2: U2/45, R20, C2, R11, C1, VR11, J2/14			
	Проверить тракт: B2: U2/45 → R20 → U1/14 → U1/9 → C1 → VR11 → J2/14 → → B1 PG3/14 → B1 IC6				
Не работает функция набора номера		B2: U2, U9, Y3, C27, U17, U4 Линейная цепь			
	Проверить тракт: U2 \rightarrow U9/11 \rightarrow U9/14,2 \rightarrow U9/5 \rightarrow U9/16 \rightarrow R145 \rightarrow C30 \rightarrow R92 \rightarrow \rightarrow Q17 \rightarrow U17 \rightarrow Q16 \rightarrow U4 \rightarrow линия				
Не работает устройство защиты по КСВ (VSWR)		B1: C84, R47, D1, R1, VR1, R2, D7, IC1, PG2 B2: J1, U2			
, ,	Проверить тракт: C84 \rightarrow R4 \rightarrow D1 \rightarrow VR1 \rightarrow D7 \rightarrow IC1/7 \rightarrow J2/5 \rightarrow B2:J1/5 \rightarrow U2/57				
Не работа е т устройство		B2: C124, U16			
CTCSS	Проверить тракт: J2/4 → C124 → R116, C123(ФНЧ) → U16/1 (синусоидальный сигнал) → U16/7(прямоугольные импульсы)				
Не работает автоматиче-		B1: PZ1, U2, R206, JP1			
ское включение и выклю- чение вентилятора	Проверить тракт: РZ1(терморезис	стор) → U2/59 → U2/18 → R206 → JP1/2			
Не проходит звонок на ба-		B2: L3, L4, D5, D6, U5, R57, U2			
зовом блоке	Проверить тракт: разъем → D5 →	D6 → U5. При напряжении на линии более 48 В			
	происходит замыкание выводов 3	3, 4 ИМС U5 и подача сигнала на выв. 17 процессо-			
	ра. На практике это приводит к "зависанию" линии, для предотвращения этого де-				
	фекта необходима адаптация р/тлф к отечественным телефонным линиям, где Uлин=60 В				
Не проходит звонок на		B2: U1, U2, J2			
абонентский блок	Проверить тракт: сигнал звонка от процессора \rightarrow сигнал TALK от U1 \rightarrow U1/9 \rightarrow \rightarrow J2/14 \rightarrow B1 \rightarrow IC6				
Не проходит звонок на		B2: U1, U2, J2			
трубку	Проверить тракт: сигнал звонка о → J2/14 → B1 → IC6	т процессора → сигнал TALK от U1 → U1/9 →			


Причины неисправности

Признак неисправности Неисправные детали или узлы


	пенсправные детали или узлы	<u> </u>			
Не проходит сигнал ли-		B2: J3, U13, U18, U4, D3			
ния-трубка	Проверить тракт: разъем \rightarrow D4(RVE) \rightarrow K1 \rightarrow U4/1 \rightarrow U4/4 \rightarrow Q15 \rightarrow U18 \rightarrow U13/22 \rightarrow				
	\rightarrow U13/16,17 \rightarrow J3 \rightarrow SPK (громкоговоритель)				
Не проходит сигнал ли-		B2: J3, U13, U18, U4, D3			
ния-громкоговорящая	Проверить тракт: разъем → D4(R)	$VE) \rightarrow K1 \rightarrow U4/1 \rightarrow U4/4 \rightarrow Q15 \rightarrow U18 \rightarrow U10/16 \rightarrow$			
СВЯЗЬ	→ U10/14 → U12/3 → U12/5 → C67				
Не проходит сигнал ли-		B2: U13, U18, U4, D3			
ния-абонент с кий блок	Проверить тракт: разъем → D4(R\	$VE) \rightarrow K1 \rightarrow U4/1 \rightarrow U4/4 \rightarrow Q15 \rightarrow U18 \rightarrow U13/22 \rightarrow$			
		$U1/1 \rightarrow U1/9 \rightarrow C1 \rightarrow VR11 \rightarrow J2/14 \rightarrow IC6$			
L-manus					
	Абонентский	блок			
Признак неисправности	Неисправные детали или узлы	Причины неисправности			
Не включается		P1: JP1, Q5, Q8, U2, U4, Q10			
	Проверить тракт: P1: JP1 → Q5 →				
Нет звука при включении	17роверита гракт, 1 1. от 1 - 7 сео 7	P1: U2, Q1, Q4, J3			
пет звука при выпочении	Проверить тракт: U2/21 → R51 →				
Нет мощности на выходе	The behalf than 1.02/21 -> NOT ->	P1: J2, J1, U2, U5, R109			
ПРД		P2: IC6, PG3, PG2, IC7, Q1, C7			
l'''	Проверить тракт:	11 2. 100, 1 00, 1 02, 107, 01, 07			
	P1: U2/51 → J1/2 (Uapy=5 B)				
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	/1 (10 MBT) \rightarrow IC7/5 (4~5 BT) \rightarrow Q1(26 BT) \rightarrow C7 \rightarrow			
	Р2: IC6/17 \rightarrow J3 \rightarrow J2 \rightarrow R5 \rightarrow IC7/1 (10 мВт) \rightarrow IC7/5 (4~5 Вт) \rightarrow Q1(26 Вт) \rightarrow C7 \rightarrow \rightarrow дуплексер \rightarrow ANT				
Выходная мощность	Д	P2: C52, Q1			
нестабильна	Проверить тракт: P1: 112/51 -> 11/	Land the second			
	Проверить тракт: P1: U2/51 \rightarrow J1/2(Uapy=5 B) \rightarrow IC2/5 \rightarrow IC2/1 \rightarrow Q2 \rightarrow Q3 \rightarrow \rightarrow IC7/2(0~13 B)				
Вых. мощность либо рез-		P1: U2, J1, R109			
ко возрастает, либо резко		P2. PG2, IC2, Q2, Q3, IC7			
снижается, либо не уста-	Проверить тракт: P1: U2/51 \rightarrow J1/2(Uapy=5 B) \rightarrow IC2/5 \rightarrow IC2/1 \rightarrow Q2 \rightarrow Q3 \rightarrow				
навливается	→ IC7/2(0~13 B)	(= 1, F) = 1			
Мощность недостаточна		P1: J1			
		P2: IC7, Q1, C17, 36, 19, 20			
	Проверить тракт: P1: U2/51 → J1/2(Uapy=5 B) → P2: IC6/17 → J3 → J2 → R5 →				
	\rightarrow IC7/1(10 мВт) \rightarrow IC7/5(4~5 Вт) \rightarrow Q1(26 Вт) \rightarrow C7 \rightarrow дуплексер \rightarrow RANT				
Не передается код		P1: U2, U1, VR8, J2, IC6			
	Проверить тракт: P1: U2/45 → R5	\rightarrow U1/14 \rightarrow U1/9 \rightarrow C1 \rightarrow VR8 \rightarrow J2/14 \rightarrow P2 IC6			
Не происходит		P1: U2, U1, VR8, J2, IC6			
соединение	Проверить тракт: Р2: дуплексер -	\rightarrow Q6 \rightarrow IC6 \rightarrow PG3/4 \rightarrow J2 \rightarrow P1: J2/4 \rightarrow C56 \rightarrow			
	\rightarrow R112 \rightarrow VR2 \rightarrow U1/35 \rightarrow U1/19 \rightarrow R8 \rightarrow U1/47				
Не проходит сигнал с мик-		P1: J3, U9, U1, J2			
рофона в режиме	Проверить тракт: Р1 Ј2/3 → С75 -	→ R113 → U9/8 → U9/6 → C49 → R105 → C15 →			
Интерком	→ U1/1 → U1/19 → VR8 → J2/14 -				
Не проходит сигнал на		P1: J2, U1, U9			
громкоговоритель	Проверить тракт: Р2: дуплексер -				
в режиме Интерком	Проверить тракт: P2: дуплексер \to Q6 \to IC6 \to PG3/4 \to J2 \to P1: J2/4 \to C56 \to \to R112 \to VR2 \to U1/35 \to U1/32 \to C39 \to R44 \to C69 \to U9/20 \to U9/16,17 \to громко-				
1	говоритель	· · ·			
Ненормальная индикация		P1: Q5, C73, R40, R39, U11			
емкости батареи	Проверить тракт: P2: Q5 → R40 —				
Нет сигнала с линии или	1	P1: U1, VR7, U9, S1, U6, S2			
его громкость низка	Пловелить тракт: Р2: пуппексел	\rightarrow Q6 \rightarrow IC6 \rightarrow PG3/4 \rightarrow J2 \rightarrow P1: J2/4 \rightarrow C56 \rightarrow			
1					
	\rightarrow R112 \rightarrow VR2 \rightarrow U1/35 \rightarrow U1/32	\rightarrow VR7 \rightarrow U9/5 \rightarrow U9/1 \rightarrow S1 \rightarrow S2			

Устранение неисправностей РЧ тракта


Не работает передающее устройство



Неисправности приемного устройства



Нет соединения / не программируется



№ конт.

Наимен.

Назначение микросхем

Наименование ИМС	Кол-во выводов	Назначение
T87C840	64	цпу
TMP87C840	64	цпу
AK2351	44	Аудиопроцессор
TRX-BJ-1029	17	РЧ модуль
TRX-CJ-1030	15	РЧ модуль
M57721L	5	Модуль УМ
M67723	5	Модуль УМ
TA31066	24	Аудиоконтроллер
MC33218	24	Аудиоконтроллер
TEA1062	16	Разговорная цепь
UM-95089	16	RAM
93C46	8	ЕЕРRОМ (РПЗУ)
LM386	8	Усилитель НЧ
NJM2904	8	Операционный усилитель
TLP631	6	Оптоэлектронная пара
TLP512L	4	Оптоэлектронная пара

Назначение выводов аудиопроцессора АК23Б1Е-1

Назначение

1/0

(1 - вх., О - вых.)

- (1)	NC	<u> </u>	Не подключен
- (2)	NC		Не подключен
1 (3)	TXIN	ł	Вход передачи голосового сигнала (инвертирующий вход УС1-АМР1)
2 (4)	TXINO	0	Выход УС1-АМР1
3 (5)	COMPO	0	Выход компрессора. Может быть подключена нагрузка с R=50 кОм
4 (6)	COMPI	l	Вход детектора компрессора. Соединяется с СОМРО черех внешний конденсатор. Входное сопротивление 150 кОм
5 (7)	PEIN	I	Вход цепи подъема АЧХ. С этим выводом соединена микросхема шифратора. Соединяется с COMPI, если шифратор не используется
6 (8)	LIMLV	ı	Регулировка уровня ограничителя. Уровень ограничителя регулируется при изменении прикладываемого к этому выводу напряжения постоянного тока
7 (9)	SPOUT	0	Выход фильтра помех
8 (10)	MODIN		Сигнальный вход модулятора (инвертирующий вход УС2 - AMP2). Вид сглаживающего фильтра определяется внешним конденсатором и ре- зисторами
9 (11)	MOD	0	Выход сигнала, подаваемого на модулятор. Сопротивление нагрузки 10 кОм
10 (12)	TAVDD		Подача + Uпит к передающей части
11 (13)	TXAFSW	l	Выбор передаваемого сигнала. "Н": сигнал MSK "L": голосовой сигнал
- (14)	NC		Не подключен
- (15)	NC		Не подключен
- (16)	NC		Не подключен
- (17)	NC		Не подключен
- (18)	NC		Не подключен
12 (19)	DVCC		Подключение - Uип для питания цифровой цепи

		1/0	
№ конт.	Наимен.	(I - вх., О - вых.)	Назначение
13 (20)	TDE	1	Точка контроля передаваемого сигнала MSK. "H": MSK откл. "L": MSL включен
14 (21)	TDATA	ı	Вход передачи сигнала MSK. Сигнал считывается по фронту импуль- са синхронизации TLCK
			Выход синхронизации т.с.к Выход синхронизации для передаваемого сигнала MSK (выход с от-
15 (22)	TCLK	0	крытым стоком). Синхросигнал 2,4 кГц присутствует на выходе, когда на выводе TDE низкий уровень (LOW)
16 (23)	XIN	1	Подключение кварцевого резонатора
17 (24)	XOUT	0	При соединении резонатора на 3,58 МГц и резистора на 1 МОм между этими выводами запускается внутренний генератор синхроимпульсов. Для работы внешнего источника синхроимпульсов соединить выводы XIN и DVSS, а источник внешних синхроимпульсов — на вывод XOUT
18 (25)	RCLK	0	Выход восстановленных синхроимпульсов (выход с открытым стоком). Выход импульсов синхронизации 2,4 кГц, восстановленных из принимаемого сигнала MSK
19 (26)	RDATA	0	Выходной приемный сигнал MSK MODEM (выход с открытым стоком). Сигнал данных присутствует на выходе по спаду импульса синхронизации RCLK
20 (27)	BS2	I	Контроль уровня заряда батареи
21 (28)	BS1-	I	BS1 BS2 1 1: Режим 0 1 0: Режим 1 0 1: Режим 2 0 0: Режим 3
22 (29)	RXAFSW	1	Управление принимаемым речевым сигналом 1: Прм сигнал отключен (MUTE) 2: Прм сигнал включен (ON)
- (30)	NC		Не подключен
- (31)	NC	_	Не подключен
- (32)	NC		Не подключен
- (33)	NC		Не подключен
- (34)	NC		Не подключен
23 (35)	GCONT	ı	Управление экспандером 1: 0 дБ 0: 6 дБ
24 (36)	PCONT	1	Управление шунтированием схемы изменения АЧХ 1: Нормальный режим 2: Режим шунтирования
25 (-)	VDD	_	Подача + Ипит на цифровую и приемную аналоговую части
- (37)	DVDD	<u> </u>	Подача + Ипит на цифровую часть
- (38)	RAVDD	_	Подача + Ипит на приемную часть
26 (39)	TC	1	Управление шунтированием компрессора 1: Нормальный режимR 2: Режим шунтирования
27 (40)	FCL	 	Функция цикличного детектирования 1: не использовать 0: использовать Если данная функция не используется, на выводах RLCK, RDATA постоянно присутствует выходной сигнал. В случае использования функции, на выводах RLCK, RDATA присутствует уровень лог. 1. Выходной сигнал появляется после детектирования пачки синхроимпульсов.

№ конт.

Наимен.

Назначение

Управление частотой среза фильтра. Служит для выбора частоты сре-

1/0

(І - вх., О - вых.)

28 (41)	FCONT	1	за фильтра помех. 1: Fcреза = 3,4 кГц (совместима с АК2351E) 0: Fcреза = 3,0 кГц (совместима с АК2351E)
29 (42)	FRPT	l	Выбор параметров для цепи цикличного детектирования. 1: 1001001100110110 (трубка) 0: 1100010011010110 (базовый блок)
30 (43)	BUFOP	0	Буферный усилитель на выходе ПРМ
31 (44)	BUFON	0	Подсоедините приемник к этим выводам
32 (45)	RXAP	0	Выход речевого сигнала с выхода ПРМ. Rнагр >10 кОм
33 (46)	RXAF	0	Вход принятого речевого сигнала (инвертируемый выход АМР4). Сглаживающий фильтр образован подключением внешних емкостей и сопротивлений
- (47)	NC		Не подключен
- (48)	NC		Не подключен
- (49)	NC		Не подключен
- (50)	NC	_	Не подключен
- (51)	NC	_	Не подключен
34 (52)	RXINO	0	Выход АМР3
35 (53)	RXIN	I	Вход принятого демодулированного сигнала (инвертирующий вход АМРЗ). Входной фильтр образован подключением внешних емкостей и сопротивлений
36 (54)	RAVSS		Подключение - Иип к аналоговой части приемного устройства
37 (55)	RXOUT	0	Выход фильтра НЧ речевого сигнала. Rнагр > 50 кОм
38 (56)	RAGND	0	Земляная точка подключения аналоговой части приемного устройства. Соединять с земляным выводом через внешний конденсатор
39 (57)	EXPIN	I	Вход экспандера. Rвх >150 кОм
40 (58)	EXPOUT	0	Выход экспандера.
41 (59)	BIAS	ı	Подключение резистора смещения. Резистор (47 кОм) подключается между этим выводом и выводом VSS
42 (60)	TAVSS		Подключение - Иип к узлу передающего устройства
43 (61)	TAGND	0	Земляная точка подключения узла передающего устройства. Соединять с земляным выводом через внешний конденсатор
44 (62)	AGNDIN	ı	Земляная точка входного вывода. Соединять с земляным выводом через внешний конденсатор
- (63)	NC	_	Не подключен
- (64)	NC	_	Не подключен
			Микросхема M57721L -I усилитель мощности) 350~400 МГц; 1~5 Вт


Предельно допустимые параметры

Условия Значение Ед. изм. Параметр Обозначение Напряжение питания Vcc 16 Напряжение смещения Vbb 5,5 Потр. ток lcc 4,A 20 mW Ріп Zвх=Zвых=50 Ом Вх.мощность

Параметр	Обозначение	Условия	Значение	Ед. изм.
Вых.мощность	Po	Zвх=Zвых=50 Ом	10	W
Рабочая температура	Tc		-30~ +110	°C
Температура хранения	Tstg		-40~ +110	°C

Электрические характеристики (при t° = 25°C)

Обозначение	Параметр	Условия	Пределы			En 14011
Ооозпачение			Мин.	Типовой	Макс.	Ед. изм.
Po	Вых. мощность	Vcc=12,5 V Vbb=5 V	7	8		w
	2-я гармоника	f=350~400 MHz			-30	dB
-	3-я гармоника	Рвх=10 mW			-35	dB
	КСВвх	Zвх=Zвых=50 Ом		1,5	2,5	_
	КСВвых			1,5		-
_	Перегрузка по КСВ		20:1			



— РЧ вход


- вывод цепи питания оконечного каскада
- (2) вывод цепи питания 1-го каскада
- (5) РЧ выход
- вывод питания цепи смвщения
- (6) земля

Микросхемы усилителя мощности

Микросхема М67723Н (РЧ усилитель мощности)

Предельно допустимые параметры

Параметр	Обозначение	t°, °C	Условия	Значение	Ед. изм.
Напражоние питания	Vcc	25	Vbb = 5 V	16	V
Напряжение питания	Vbb	25	Vcc ≤12,5 V	5,5	V
Потр. ток	Icc	25		4	Α
Вх.мощность	Pin	25	Vcc ≤12,5 V, Vbb=5 V	40	mW
Вых.мощность	Po	25	Те же	10	W
Рабочая температура	Tc		Те же	-30 ~ +110	°C
Температура хранения	Tstg	_		-40 ~ +110	°C



РЧ вход

- вывод цепи питания оконечного каскада
- вывод цепи питания 1-го каскада
- (5) РЧ выход
- (3) вывод питания цепи смещения
- (6) земля

C1.40.42.29

C50

C51

C80

C81

C82

C9

D3

D5

IC1,2

IC4.5

IC3

IC6

IC7

L11

C103

C116,117

C12,134

C2,34,11

C24,25

C27,28

C29

C13

D1.2

D4.6.7

C6.84

C60,71

C63.66.67

C5,10,24,31,33,53,55,61,70

C62.65.68.73-76.78.45.72

C1,7,10,14~17,22,26,37,38,45,49,50,55,

61,69,71,74,83,87,92,93,96~98,104,

110~114,120,124,125,27,128,132

C18,20,100,101,126,130,131

Плата В1 (базовый блок)

C11,25	104/50B	L8
C14,27,59	220,0/25B	Q1
C16,23,41	22p/500B	Q2,5
C2,8	6p/500B	Q3
C21,22	100p/50B	Q4
C39	18p/500B	Q6
C4,12,13,15,26,28,30,32,34,35,37,38,43,44,46,,47,49,54,56,58	102p/50B	R1,4,21
C48,52,64,69	1,0/16B	R10

10.0/25B

223/50B

104p/25B

0.5p/50B

103/50B

10p/50B

27p/50B

3p/500B

1SS154

RLS4148

DAN202K

HSM88AS

NJM2904D

TRX-BJ-1029

M57721L-E28

7810

78L06

22nH

105 / 16

680p / 50B

103 / 1 kB

333 / 50B

332 / 50B

103 / 50B

220p / 50B

8p / 50B

30p / 50B

472 / 50B

7p/50B

3p/50B

102p/50B

R12,32

R16

R23

R25

R26

R29

R3

R31

R34

R5

R8

VC₂

VC4 VR1

Плата В2 (базовый блок)

R187

R196

R199

R208

R2,66,71,72

R22,40,156

197,201

R31

R32

R19-21,25,26,45,65,68,73,82,89,105, 110,

111,136,150,152,179,184,194,195, 205

R3.6.8.35~37.56.59.75.94.95.104.108. 121,123,158,161,162,168,169,188,189,

R6.7

R33,38

R40,41,42

R9,15,22 VC1

R14,20,27,28

R2.11.13.17.19.24.30.35-37.39

L12

10.5p/500B

47nH MRF650 2SC2712GR

2SB595-Y 2SA1182-Y 2SC3356R24

4K7

3K3 39K 100

33nH

1K 10K 56K 2K2

10 22K 5.. 10p VC3,7,7 . 10p VC5,7,7 .9p 47K

820

1K

18K

5K6 100K

47K

110K

13K

0 1M R33,43

R42

R44 R47,93

R48

R49

223 / 50B

4,7 / 16B

560p / 50B

474 / 250B

33p / 50B

473 / 50B

C3

C35

C39

C4

C43,44,68,122

C33,65

270K

620

33

68K

390


4K3


0 10, 11,00, 122		4737300	1140		410		
C46		330p / 50B	R50		180		
C5,121		222 / 50B	R51		120		
C52,66,129			R52		130K		
C53,54,102		22,0 / 20B	R53		12		
C62			R54,97		10		
C73		150p / 50B	R55		82K		
C76,77,78,80		100p / 50B	R57,173		220		
C8,36,42,72,79,81,82,85,86,94,105~109, 118,119,123		102 / 50B	R58		150		
C9,30,47,48,56,6	3,75,84,91	104 / 50B	R60,83~86,92,106,129,172,192		22K		
C99		3,3 / 6,3B	R64		51K		
D1,2,5,8,9,10		RLS4148	R66,77,200		120K		
D3		1N4742A	R69		5K1		
D 4		AM104	R7,14,15,76,78-80,107,115,117, 130-132,134,135,137,138,140,141,153, 154,166,170,174,178,183,185,191,198, 202,206		10K		
D6		RD22EB3	R70,88,118,148,171,207		15K,		
K1		1A SPST	R81,177,182		1,5K		
L1		0,68мкГн	U1		AK2351		
L2		1мкГн	U10		MC33218DW		
L3,4		1мГн	U11,16		NJM2904M		
Q4		2SA1162-Y	U12		NJM386M		
Q7~17		2SC2712GR	U13		TA31066		
R10,11,28,29		56K	U15		HT3814B		
R101		3K6	U17,18		TLP631		
R102,120,142,143		4K7	U2		T87C840(94001)		
R103,146,157,159,160,165		33K	U4		TEA1062		
R109		680	U5,14		TLP521-1		
R112		2M2	U6		M51951BML		
R128		330	U7		XLS93LC46JR		
R13		330K	U8		7805		
R133		470	U9		UM95089		
R139,145,190		2K2	VR10		100K		
R144		8K2	VR11		20K		
R163		820K	VR4,8		50K		
R175,186		6K8	Y1		8,0000МГц		
R176,181		12K	Y2		3,579545МГц		
R180		100	Y3		3,58 МГц		
Плата В3 (базовый блок)							
	C1~5,10	103 / 50B	R20,22,25,26,27,28	10K			
	C11~14,16,17,22	102 / 50B	R21	91K			
	C15,18~21	100p / 50B	R3	100			
	C6,7	10,0 / 16B	R31	0			
							

C8,9	1,0 / 16B	R33	1K
D5~10,21	RLS4148	R4,5,6,7,9,10,18	3K3
Q1	2SA1162-Y	U2	KS0068
R1,2,13,14 15,23,24	150	U4	74HC166D
R11	22K	U5	74HC164D
R12,17,19	2K2		


Плата В5 (базовый блок)

C1	102 / 50B	Q2	2SC945Q
C4	100,0 / 16B	R1	22K
D1	1N5408	R2	2K2
FAN	LUG	R3	10K
Q1	2SB564L	R4	10







Структурная схема абонентского блока




Принципиальная схема зарядного устройства абонентского блока





Структурная схема базы







Принципиальная схема базы












Принципиальная схема базы (клавиатура, индикация)




Лист 1





Принципиальная схема абонентского блока






Принципиальная схема абонентского блока (продолжение)







Принципиальная схема базы (РЧ-тракт)



Принципиальная схема абонентского блока (РЧ-тракт)



Принципиальная схема блока питания



Расположение выводов аудиопроцессора

Радиотелефон SENAO SN-768

Введение

Радиотелефоны серии "SN-768" разработаны и производятся фирмой "SENAO Int. Co. Ltd". Это одноканальная система связи УКВ диапазона, предназначенная для широкого использования. Рабочий диапазон частот — около 74/116 МГц, мощность передающего устройства составляет для базового блока около 9 Вт, для трубки — около 3 Вт, чувствительность приемных устройств лучше -120 дБм, что обеспечивает надежную связь в условиях города на дальности до 10 км. Большое количество заложенных возможностей: выбор тонального или импульсного набора номера, двусторнний вызов и связь в режиме интеркома, память на 10 телефонных номеров, возможность повтора последнего набранного номера, 512 установок кода безопасности для предотвращения несанкционированного доступа, возможность быстрой подзарядки аккумуляторных батарей, подсветка клавиатуры, три установки вызывной частоты делают пользование радиотелефоном простым и удобным.

Тракты прохождения сигналов

Базовый блок

Тракт передачи

 $X3 \to Q19 \to Q18\ T13 \to C131 \to Q17 \to T12 \to Q16 \to T11$ (регулировка мощности) \to L11, C124, L10, C122, C123, L9, L8, C121, L7, C120, L6, C119 \to ANT

Тракт приема

ANT \rightarrow C1, C2, L1, C3, C4, L2, C5, C6, C7 \rightarrow Q1 (УВЧ) \rightarrow Q2 (смеситель) \rightarrow T5 (регулировка уровня ПЧ 21,4 МГц) \rightarrow FL1, FL2 (фильтры ПЧ 21,4 МГц) \rightarrow Q3 (УПЧ) \rightarrow C19 \rightarrow IC1

IC1: выв.1, 2 — 2-й гетеродин, 2-й смеситель; выв. 3 — вход, выв. 4 — выход фильтра ПЧ 455 кГц; выв. 6, 7, 8, 9 — усилитель; выв. 10 — вых. ПЧ.

Тракт сигнала НЧ

```
Соединение (сигнал 4,5 кГц):
```

IC1 выв. $10 \rightarrow R55 \rightarrow VR5$ (регулировка уровня пилот-сигнала) \rightarrow IC9 \rightarrow

 \rightarrow C65, R53 \rightarrow IC3 выв. 3 - вх.; выв. 4 - вых. (компаратор) \rightarrow IC9 выв. 5 - вх.;

выв. 6 - вых. (усилитель) \to R48, C56 \to IC2 выв. 4 - вх. (декодер) \to IC2 выв. 5 - вых. (Hi) \to

ightarrow R78 ightarrow IC9 выв.13 - вх.-Ні; выв.12 - вых.-Lо ightarrow K79 ightarrow

ightarrow IC9 выв. 1 - вх.-Ні; выв. 2 - вых.-Lo ightarrow D12 ightarrow Q12 ightarrow тракт передачи

Интерком (сигнал 3,5 кГц):

IC1 выв. 1 0 -вых. \rightarrow R56 \rightarrow C70 \rightarrow C71 \rightarrow IC4 выв. 3 - вх.; выв. 8 - вых. (V=Low)

 \rightarrow R61, D5 \rightarrow D26 \rightarrow IC10 выв. 11 - вх.-Lo; выв. 10 - вых.-Hi \rightarrow

 \rightarrow D23 \rightarrow IC9 выв. 9 (Hi), выв. 8 (Lo) \rightarrow Q15 \rightarrow R97

ightarrow ightarrow C104 ightarrow IC6 выв. 3 - вх.; выв. 5 - вых. ightarrow громкоговоритель

 \rightarrow IC9 выв. 11 (Lo); выв. 10 (Hi) \rightarrow светодиод

```
Линия (передача):
```

Входной трансформатор \rightarrow VR3 (регулировка громкости) \rightarrow R91 \rightarrow C98 \rightarrow

ightarrow Q14 ightarrow C138 ightarrow R113 ightarrow вход модулятора передатчика

Линия (прием):

IC1 выв. 10 - вых. \rightarrow R23 \rightarrow R22, C33 \rightarrow Q4 \rightarrow Q5, Q6 \rightarrow R29 \rightarrow R30 \rightarrow

 \rightarrow трансформатор \rightarrow линия

Вызов -CALL (старые модели $F=1\kappa\Gamma \mu,850\Gamma \mu,700\Gamma \mu;$ новые модели $F=1;1,2;1,4\kappa\Gamma \mu$):

Нажать кнопку "CALL" \rightarrow IC10 выв. 1 - вх., выв. 2 - вых. \rightarrow C140 \rightarrow R116 \rightarrow

ightarrow VR7 (регулировка уровня) ightarrow D27 ightarrow вход модулятора передатчика

Тракт приема сигналов НЧ

IC1 выв. 10 - вых. ightarrow R23 ightarrow R22 ightarrow Q4 ightarrow R24 ightarrow L3, C36 ightarrow VR2 (регулировка

громкости) \rightarrow C38 \rightarrow Q5 \rightarrow Q6 \rightarrow R29 \rightarrow

 \rightarrow R30 \rightarrow трансформатор \rightarrow линия

 \rightarrow

ightarrow R62 ightarrow L5, C101 ightarrow R97 ightarrow C104 ightarrow R64 ightarrow IC6 выв. 3 - вх., выв. 5 - вых. ightarrow

 \rightarrow C84 \rightarrow громкоговоритель

Трубка

Тракт передачи

 $X3 \rightarrow Q16 \rightarrow C89 \rightarrow Q15 \rightarrow T12 \rightarrow C86 \rightarrow Q14 \rightarrow T11 \rightarrow C80 \rightarrow Q13 \rightarrow C80 \rightarrow$

ightarrow T11 (регулировка мощности) ightarrow Q12 ightarrow Т9 (регулировка мощности) ightarrow

→ C71, L6, C70, C67, C68, C69, L5, C66, L4, C69 → ANT

Тракт приема

ANT \rightarrow L1, L2, L3, C2, C3, C4, T1, C5 \rightarrow T3 \rightarrow Q1 \rightarrow T4 \rightarrow C12 \rightarrow T5 \rightarrow Q2 \rightarrow

 \rightarrow T6 \rightarrow FL1 (10,7 МГц) \rightarrow R7 \rightarrow Q3 \rightarrow FL2 \rightarrow IC1 выв. 16 - вых.

IC1: выв. 1, 2 — гетеродин; выв. 3, 5 — 2-й смеситель (455 кГц); выв. 6, 7, 8 — усилитель; выв. 9 — выход.

Тракт сигналов НЧ

Передача тонального сигнала включения:

IC7 выв. 2 - вых. (плата H3) \rightarrow D21 \rightarrow плата H3 контакт 2 \rightarrow

 \rightarrow плата H2 контакт 2 \rightarrow D11 \rightarrow IC2 выв. 5 - вх., выв. 6 - вых. \rightarrow

ightarrow R56 ightarrow C64 ightarrow C99 ightarrow Q17 ightarrow VR7 ightarrow R74 ightarrow T13 ightarrow X3 ightarrow тракт передачи

Вызов:

Кнопка $P \to W1$ выв. $9 \to H1$: N1 выв. $9 \to D12 \to IC2$ выв. 1 - вх., выв. 2 - вых.

(генератор) \rightarrow C64 \rightarrow \rightarrow 59 \rightarrow C99 \rightarrow Q17 \rightarrow C95 \rightarrow VR7 (регулировка) \rightarrow

 \rightarrow R74 \rightarrow T13 \rightarrow X3 \rightarrow модулятор

Передача сигнала с микрофона:

Микрофон \rightarrow пл. H2 конт. 9 \rightarrow пл. H3 конт. 9 \rightarrow R80 \rightarrow C99 \rightarrow Q17 \rightarrow VR7 \rightarrow

 \rightarrow R74 \rightarrow T13 \rightarrow X3 \rightarrow модулятор

Набор номера:

А) Тональный:

IC5 выв. 12 - вых. \rightarrow R58 \rightarrow C63 \rightarrow C99 \rightarrow Q17 \rightarrow VR7 \rightarrow R74 \rightarrow T13 \rightarrow X3 \rightarrow модулятор

Б) Импульсный:

IC5 выв. 14 - вых. \rightarrow IC2 выв. 3 - вх., выв. 4 - вых.(компаратор) \rightarrow R53 \rightarrow D11 \rightarrow

ightarrow IC2 выв. 5 - вх., выв. 6 - вых. ightarrow R56 ightarrow C64 ightarrow R59 ightarrow C99 ightarrow Q17 ightarrow VR7 ightarrow

ightarrow R74 ightarrow T13 ightarrow X3 ightarrow тракт передачи

Прием сигнала НЧ:

IC1 выв. 9 - вых. \rightarrow R15 \rightarrow пл. H2 конт. 8 \rightarrow R85 \rightarrow C102 \rightarrow R87 \rightarrow ightarrow IC6 выв. 3 - вх.; выв. 5 - вых. ightarrow С108 ightarrow R85 ightarrow громкоговоритель

Прием звонка: IC1 выв. 9 - вых. \rightarrow R14 \rightarrow VR1(регулировка уровня) \rightarrow C23 \rightarrow IC1 выв. 10 - вх.;

выв. 11 - вых. \rightarrow C21 \rightarrow D1, D2 \rightarrow IC1 выв. 12 - вх.; выв. 14 - вых. \rightarrow D4 \rightarrow

 \rightarrow IC2 выв. 13 - вх.; выв. 12 - вых. (генератор) \rightarrow R19 \rightarrow C27 \rightarrow IC2 выв. 11 - вх.;

выв. 10 - вых. (генератор) \rightarrow R21 \rightarrow Q4 \rightarrow пл. H3 конт. 11 \rightarrow Q18 \rightarrow

→ громкоговоритель

219

220

221

222

223

111,66

111,68

111,70

111,72

111,74

Распределение частот

Нумерация каналов и номиналы частот соответствуют значениям, приведенным в технической

документации фирмы-производителя. Номиналы частот (МГц) Номиналы частот (МГц)

	HOMPHANDI RECOUNTING		acioi (mi u)		
№ кан.	ПРМ баз. блок / ПРД трубка	ПРД баз. блок / ПРМ трубка	№ кан.	ПРМ баз. блок / ПРД трубка	ПРД баз. блок / ПРМ трубка
201	111,30	75,00	268	116,34	73,08
201	111,32	75,78	269*	116,36	73,94
203	111,34	75,02	270	116,38	73,42
204	111,36	75,80	271	116,40	73,96
205	111,38	75,04	272	116,42	73,44
206	111,40	75,82	273	116,44	73,98
207	111,42	75,06	274	116,46	73,46
208	111,44	75,08	275	116,48	73,48
209	111,46	75,86	276	116,50	73,16
210	111,48	75,10	277	116,52	73,50
211	111,50	75,88	278	116,54	73,18
212	111,52	75,56	279	116,56	73,52
213	111,54	75,12	280	116,58	73,20
214	111,56	75,14	281	116,60	73,54
215	111,58	75,16	282	116,62	73,22
216	111,60	75,18	283	116,64	73,56
217	111,62	75,62	284	116,66	73,24
218	111,64	75,20	285	116,68	73,58

286

287

288

289

290

116,70

116,72

116,74

116,76

116,78

73,26

73,60

73,28

73,62

73,30

75,64

75,22

75,24

75,68

75,26

	Номиналы частот (МГц)			Номиналы частот (МГц)		
№ кан.	ПРМ баз. блок / ПРД трубка	ПРД баз. блок / ПРМ трубка	№ кан.	ПРМ баз. блок / ПРД трубка	ПРД баз. блок / ПРМ трубка	
224	111,76	75,70	291	116,80	73,64	
225	111,78	75,72	292	116,82	73,32	
226	111,80	75,28	293	116,84	73,66	
227	111,82	75,74	294	116,86	73,34	
228	111,84	75,30	295	116,88	73,68	
229	111,86	75,76	296	116,90	73,70	
230	111,88	75,32	297	116,92	73,72	
231	111,90	75,34	298	116,94	73,38	
232	111,92	75,36	299	116,96	73,73	
233	111,94	75,40	300	116,98	73,40	
234	111,96	75,38	301	117,00	74,42	
235	111,98	75,84	302	117,02	74,68	
236	112,00	75,42	303	117,04	74,44	
237	112,02	75,66	304	117,06	74,70	
238	112,04	75,44	305	117,08	74,46	
239	112,06	75,46	306	117,10	74,80	
240	112,08	75,90	307	117,12	74,48	
241	112,10	75,48	308	117,14	74,82	
242	112,12	75,92	309	117,16	74,50	
243	112,14	75,50	310	117,18	74,84	
244	112,16	75,52	311	117,20	74,52	
245	112,18	75,54	312	117,22	74,86	
246	112,20	75,60	313	117,24	74,54	
247	112,22	75,58	314	117,26	74,88	
251	116,00	73,10	315	117,28	74,56	
252	116,02	73,76	316	117,30	74,90	
253	116,04	73,12	317	117,32	74,58	
254	116,06	73,78	318	117,34	74,92	
255	116,08	73,80	319	117,36	74;60	
256	116,10	73,14	320	117,38	74,94	
257	116,12	73,82	321	117,40	74,62	
258	116,14	73,00	322	117,42	74,96	
259	116,16	73,84	323	117,44	74,64	
260	116,18	73,02	324	117,46	74,00	
261	116,20	73,86	325	117,48	74,66	
262	116,22	73,04	326	117,50	74,02	
263	116,24	73,88	327	117,52	74,98	
264	116,26	73,06	328	117,54	74,04	
265	116,28	73,90	329	117,56	74,06	
266	116,30	73,36	330	117,58	74,18	
267	116,32	73,92		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

<u>Примечание.</u> Номиналы частот кварцевых резонаторов (в МГц) при необходимости можно рассчитать по формулам:

для передатчиков:

базового блока — fкв = fкан / 4

трубки — $f \kappa e = f \kappa a \mu / 6;$

для 1-го гетеродина приемников:

базового блока — $f_{KB} = (f_{KAH} + 21, 4) / 2$ трубки — $f_{KB} = f_{KAH} - 10, 7$.

Электрические параметры

Параметры передающего устройства трубки

Nº	Параметр	Условия проверки	Номинал
1	Выходная мощность		≥2,5 Вт
2	Подавление побочных излучений		≥45 дБ
3	Погрешность частоты		≤1 кГц
4	Уровень девиации с мкф входа	1 кГц; 4,6 мВ подать на мкф вход	2±0,5 кГц
5	Вызывная частота		3,5±0,5 кГц
6	Девиация вызывной частоты		5±1 кГц
7	Частота пилот-тона		4,5±0,5 кГц
8	Девиация пилот-тона		5±1 кГц
9	Девиация частоты при наборе номера	Набирать цифру "8"	4±1 кГ⊔

Параметры приемного устройства трубки

L	Nº	Параметр	Условия проверки	Номинал
	1	Чувствительность	1 кГц; дев. 2 кГц при SINAD 12 дБ	-104 дБм
	2	Выходной уровень сигнала <u>.</u> НЧ	РЧ -50 дБм; 1 кГц; дев. 2 кГц; нагрузка — громкоговоритель 8 Ом	50±10 мВ
	3	Выходной уровень вызывного сигнала	РЧ -50 дБм; код.с игн. 850 Гц; дев. 4 кГц; нагрузка — громкоговоритель 8 Ом	800±200 мВ
	4	Центральная частота вызывного сигнала: CODE 1 CODE 2 CODE 3	РЧ -50 дБм; Мод. выкл.	700±20 Гц 800±20 Гц 1000±20 Гц

Параметры передатчика базового блока

Nº	Параметр	Условия проверки	Номинал
1	Выходная мощность		≥9 Вт
2	Подавление побочных излучений		≥50 дБ
3	Погрешность частоты		≤ ±1 кГц
4	Уровень девиации А. С мкф входа Б. С линии	1 кГц; 4,6 мВ подать на вход	±0,5 кГц 2±0,5 кГц
5	Центральная частота вызывного сигнала: CODE 1 CODE 2 CODE 3	РЧ -50 дБм; Мод. выкл.	700±20 Гц 800±20 Гц 1000±20 Гц

Параметры приемного устройства базового блока

Nº	Параметр	Условия проверки	Номинал
1	Чувствительность	1 кГц; дев. 2 кГц при SINAD 12 дБ	- 120 дБм
2	Уровень шумов		312 дБ SINAD
3	Выходной уровень сигнала НЧ	РЧ -50 дБм; 1 кГц; дев. 2 кГц; А. Нагрузка — гр-ль 8 Ом (громкость Ні): Б. На входе тлф линии Rharp. = 600 Ом: В. Выходной уровень НЧ сигнала:	680±100 мВ 680±100 мВ 3±1 дБ
4	Выходной уровень вызывного сигнала	РЧ -50 дБм; код.сигн. 3,5 кГц; дев. 2 кГц; нагрузка — громкоговорительль 8 Ом (громкость Ні)	1000±200 мВ

Nº	Параметр	Условия проверки	Номинал
5	Центральн а я частота вызывного сигнала на приеме	Контр. точка ТР5 Вых. сигнал РЧ -50 дБм Модуляция выкл.	3,5±0,5 кГц
6	Центральная частота пилот-сигнала на приеме	Контр. точка ТРЗ Вых. сигнал РЧ -50 дБм. Модуляция выкл.	4,5±0,5 кГц
7	Уровень пилот-сигнала на приеме	Контр. точка ТР4 Вых. сигнал РЧ -50 дБм Fмод=4,5 кГц Дев. 5 кГц	100±20 мВ

Таблицы настройки и регулировки

Базовый блок

Nº	Параметр	номинал, допуск	гочка контроля	Орган регулировки
1	Чувствительность ПРМ		IC1 выв. 18	T1, T2, T3, T4
2	21,4 МГц	21,4 МГц	IC1 выв. 18	T5
3	Демодулированный сигнал на выходе ПРМ	1 кГц	IC1 выв.10	Т6
4	Подстройка гетеродина		IC1 выв. 18	T8, T9
5	Настройка полосового фильтра пилот-тона ПРМ			T10
6	Мощность ПРД	≥9 Вт	Нажать "CALL"	T11, T12, T13
7	Подстройка частоты ПРД	±500 Гц	Нажать "CALL"	T14
8	Регулировка подавителя шумов			VR1
9	Уровень сигнала ПРМ-Линия			VR2
10	Уровень сигнала с линии			VR3
11	Частота ген. 4,5 кГц	4,5±0,5 кГц	R51	VR4
12	Уровень 4,5 кГц	Максимум	R51	VR5
13	Частота ген. 3,5 кГц	3,5±0,5 кГц	R58	VR6
14	Уровень 3,5 кГц	Максимум	R58	VR7
15	Вызывная частота (CODE1)	700 Гц	Нажать "CALL"	VR8
16	Вызывная частота (CODE2)	850 Гц	Нажать "CALL"	VR9

Трубка

Вызывная частота (CODE3)

1 кГц

Нажать "CALL"

VR10

Nº	Параметр	Номинал, допуск	Точка контроля	Орган регулировки
1	Чувствительность ПРМ		IC1 выв. 14	T1, T2, T3, T4, T5
2	10,7 МГц	10,7 МГц	1С1 выв. 14	T6
3	Подстройка частоты ПРМ		IC1 выв. 14	T8
4	Мощность ПРД	≥3 Вт	ANT	T9, T10, T11, T12
5	Подстройка частоты ПРД	±500 Гц	ANT	T13
6	Регулировка уровня вызывного сигнала (звонка)		R14	VR1
7	Регулировка уровня вызывной частоты на приеме	Максимум	R13	VR2, VR3, VR4
8	Подстройка частоты пилот-тона ПРД	4,5±0,5 кГц	Замкнуть ТР4 и ТР2	VR5
9	Подстройка вызывной частоты ПРД	3,5±0,5 кГц	Замкнуть ТР4 и ТР3	VR6
10	Уровень модуляции ПРД	Максимум		VR7

Характерные неисправности

Вид неисправности	Признаки	Posteoviu to poutuit :
вид неисправности	признаки	Возможные причины Трубка: IC7(ED-9), C112(153J), IC2(74HC14D), X3(PT),
		VR5
	Не включается	Баз.блок: Х1(20,945), С61(333J), ІС7(ЕД-9),
		R138(470k), T6, X2(BR), VR4
Неисправности при	При включении нет звука или	Пл. Н2: ІС6(LM386), D16, громкоговоритель
включении	низкая громкость	
	Шумы при включении	Пл. H1: X1(10,245), X2(PR)
	Нет выключения или неста-	Пл.В1: VR4 Пл. Н1: С46(4,7 мкФ / 10 В)
	бильное выключение	Пл. В1: VR4, IC10(40106)
		Пл. H1: Q12(1971), Q13(C2053), Q14, Q15, IC6(386),
	Нет мощности на выходе или	IC4(7812), T9~T13, Q8
Неисправности	она мала	Пл. B1: PG4, Q16, Q17
передатчика	Нестабильная мощность	Пл. В1: Q16(2539), Q17(2053)
	Частота ниже номинальной	Кварцевый резонатор
	более, чем на 1 кГц	
	l	Пл. H1: X2(PR), IC1(3357P), X1(10,245)
	Нет приема	Пл. B1:T6(0011), IC1(MC3359P), IC1(MC3359), X2(BR), X1(20,945)
Неисправности прием-	Не работает клавиатура	Пл. Н1: IC5(91260A), Х4(408кГц), клавиатура
ного устройства	Не передается код	Пл. H1: IC7(ED-9), IC2(40106), VR5
		Пл. Н1: нет частоты 3,5 кГц; клавиатура
	Не работает интерком	Пл. В1 ⁻ IC9(4069), IC10(40106), отклонение частоты
		3,5 кГц от номинала
		Пл. H1: D2(1183), громкоговоритель, не работает
	Не проходит звонок на трубку	приемное устройство, Т7 Пл. В1: D6, D7, R31, IC5(PC817), D2(1183)
Неисправности теле-		Пл. Н1: громкоговоритель, IC6(LM386), не работает
фонного тракта		приемное устройство
	Нет гудка с линии	Пл. В1: неисправен трансформатор ОРТ, R31, реле,
		VR3, Q10(945A)
	Не проходит разговор	Микрофон
	Трубка — базовый блок	Пл. Н1: отклонение частоты 3,5 кГц
Не работает интерком		Пл. В1: отклонение частоты 3,5 кГц
	Непонятный звук сигнала	Пл. H1: C27, C28 Пл. B1: IC5(PC817)
	ЗВОНКА	
	Шумы при включении трубки	Пл. Н1: выключатель, расстройка Баз. блок: холодная пайка антенного разъема, низкая
Другие неисправности	Малая дальность связи	выходная мощность передатчика
	Мигание диода индикации	
	заряда	Пл. В1: IC10(40106)
**************************************	Total Control of the	


Примечание. При малой дальности связи необходимо проверить, работает ли базовая антенна, и правильность ее монтажа После этого проверить следующие тракты:

- радиочастотные тракты передачи базового блока и трубки;
- номиналы частот базового блока и трубки;
- регулировку гармоник на выходе передающих устройств базового блока и трубки;
- радиочастотные тракты приема базового блока и трубки.


Таблицы поиска неисправностей

Нет соединения

Проверка трубки при работоспособном базовом блоке. Убедитесь, что номера каналов на базовом блоке и трубке совпадают.




Проверка базового блока при исправной трубке



Нет выходной мощности передатчика


Проверка трубки:

- **1.** Если выходная мощность низкая, попытайтесь подстроить передатчик поочередной настройкой Т9, Т10, Т11, Т12.
 - 2. При проверке цепи соединения платы Н2 с выв. 7 разъема убедитесь, что цепь замкнута.
- **3.** Проверяя работу переключателя "TALK", убедитесь в том, что напряжение от IC3 на него поступает, в противном случае может потребоваться замена микросхемы IC3.



Проверка базового блока


При низкой мощности попытайтесь подстроить ее с помощью контуров Т11, Т12, Т13.



VR2,6

Нет чувствительности приемника

Проверка приемного устройства трубки:



Назначение применяемых микросхем

Nº	Тип ИМС	Назначение	Плата
1	MC3359P	Узкополосный УПЧ ЧМ тракта	B1
2	ED-9	Кодек	B1, H 3 A
3	CD40106BE	Компаратор	B1, H1
4	L M5 67	Декодер тонального сигнала	B1
5	LM386N-1	УНЧ	B1, H2
6	PC817	Оптопара	B1
7	TC4069UBP	Инвертор	B1, H1
8	LM7808	Стабилизатор напряжения 8 В	B1
9	3357P	Узкополосный УПЧ ЧМ тракта	H1
10	91260A	Микросхема набора номера	H1
11	LM7812	Стабилизатор напряжения 12 В	H1.
12	78L05	Стабилизатор напряжения 5 В	H1

Спецификация

Базовый блок, плата В1

Обозначение	Наименование	Номинал, тип
IC8	Микросхема	7808
Q16	Транзистор	2SC2 539
RL1	Реле	2C DPDT
L15	Дроссель	10 мкГн
L12,13	Дроссель	0,34 мкГн
FL3	Фильтр	CFW455E
FL1,FL2	Пьезофильтр	21,4 М Гц U M -1
VR5,8,9,10	Потенциометр	10к
VR1	Потенциометр	100к
VR3	Потенциометр	200
VR4	Потенциометр	3к

5к

Потенциометр

Обозначение	Наименование	Номинал, тип
VR7	Потенциометр	50к
R66	Резистор 1 Вт	22
R126	Резистор 0,5 Вт	1к5
R139	Резистор 0,5 Вт	3к3
R53	Резистор 0,25 Вт	1к
R22	Резистор 0,25 Вт	10к
R25	Резистор 0,25 Вт	15к
R101	Резистор 0,25 Вт	22
R51	Резистор 0,25 Вт	5к6
R26	Резистор 0,25 Вт	560к
R15	Резистор 0,25 Вт	5M6
R137	Резистор 0,25 Вт	680
R58	Резистор 0,25 Вт	6к8
R2,6,13,27	Резистор 1/6 Вт	100
R12,36,118,127	Резистор 1/6 Вт	1к
R23,33,49,56,57,60,63,64,69,73,76,102,112,133,134	Резистор 1/6 Вт	10к
R47,48,106	Резистор 1/6 Вт	100к
R83,85	Резистор 1/6 Вт	1M
R113	Резистор 1/6 Вт	12к
R90	Резистор 1/6 Вт	129к
R8	Резистор 1/6 Вт	1к5
R5,7,35,52,105,107	Резистор 1/6 Вт	220
R21,87,88,111	Резистор 1/6 Вт	2κ2
R94,132	Резистор 1/6 Вт	22к
R46,61,84,125	Резистор 1/6 Вт	220к
R29	Резистор 1/6 Вт	270
R28	Резистор 1/6 Вт	2к7
R17,116	Резистор 1/6 Вт	27к
R11	Резистор 1/6 Вт	330
R71,86,93	Резистор 1/6 Вт	3к3
R34,109,119,120	Резистор 1/6 Вт	33к

Резистор 1/6 Вт

Резистор 1/4 Вт

390

3к9

39к

470

4ĸ7

47ĸ

470ĸ

56

560

5к6

56ĸ

560k

5M6

680 68к

820

8ĸ2

82к

2,2 Ом

560

R98,100,108

R10,19,74,138

R31,55,68,77,91,95,96

R1,4,50,59,70,72,78,79,80,81,82,124,136

R24,62,97

R114

R103

R110

R30

R32

R14,117

R89,92

R16,20,135

R75

R9

R99

R18

R67

R65

R115

R122,123

D6,7,32

C41

C147

C90

C42

C34

C91,92

C67,140 C54,142

C38,143

C45,47

C121

C31,129,131

C12,15,122,132

C33

C60,68,75,138,145

C36,40,61,74,97,101,144

C23,25,46,125,126,127,136

C76,77,87,104

C21,53,58,64,78,82,93,156,163

C30,35,37,65,69,70,71,102,103

D28,29,30,31

Наименование

Резистор 5 Вт

Резистор 1/6 Вт

Резистор 1/6 Вт

Конденсатор

Конд**е**нсатор

Конденсатор

Конд**е**нсатор

Конд**е**нсатор

Конденсатор

Конденсатор

Конденсатор

Конде**н**сатор

Конденсатор

Конденсатор

Номинал, тип

56

2,2/50 B 0,47/50 B

4,7/50 B 47,0/25 B

0,1/16 B

105/250 B 102/50 B

103/50 B

104/50 B

153/50 B

202/50 B

223/50 B

333/50 B

473/50 B

682/50 B

10/50 B

101/50 B

12/50 B

15/50 B

18/50 B

Обозначение

		1
D1,3,4,5,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27	Диод	1N4148
IC1	Микросхема	MC3359P
IC6	Микросхема	LM386
IC10	Микросхема	CD40106BE
IC9	Микросхема	TC4069UBP
IC3,4	Микросхема	L M 567
IC2	Микросхема	ED-9P
IC5	Микросхема	LTV-817
Q17	Транзистор	2SC2053
Q3,7,19	Транзистор	2SC26680
Q8	Транзистор	2SD468C
Q21	Транзистор	2SD471L
Q11	Транзистор	2SB562C
Q20	Транзистор	2SB564L
Q22,23	Транзистор	2SA733P
Q18	Транзистор	2SC763D
Q1,2	Транзистор	3SK80
Q4,5,6,9,10,12,13,14,15	Транзистор	2SC945Q
D27	Варикап	MV201
D2,8	Стабилитрон	HZ11B3 (11B/0,5Вт)
C160,161	Конд е нсатор	10,0/50 B
C80,111,157	Конденсатор	1000,0/25 B
C88	Конденсатор	22,0/50 B
C105,106	Конденсатор	3300,0/25 B
C118	Конденсатор	470,0/25 B
C95,98	Конденсатор	0,1/50 B
C26,27	Конд е нсатор	1,0/50 B
C59	Конденсатор	0,22/50 B
		1

10.245MHz HC-49/U

10ĸ

470ĸ

1ĸ

100ĸ

47ĸ

56ĸ

680 100

1к

10ĸ

100κ 1Μ

1ĸ5

18ĸ

2к2 22к

220к 330

Кварцевый резонатор

Резистор 0,25 Вт

Резистор 0,25 Вт

Резистор 1/6 Вт

Обозначение	Наименование	Номинал, тип
C7	Конденсатор	20/50 B
C3	Конденсатор	22/50 B
C134	Конденсатор	221/50 B
C4	Конденсатор	27/50 B
C1,2,5,24,119,128	Конденсатор	33/50 B
C6	Конденсатор	39/50 B
C32,120	Конденсатор	47/50 B
C18,48	Конденсатор	5/50 B
C123	Конденсатор	56/50 B
C124	Конденсатор	68/50 B
C9,51	Конденсатор	8/50 B
C135	Конденсатор	82/50 B
C99	Конденсатор	221/50 B
C94	Конденсатор	471/50 B
C8	Конденсатор	3/50 B
C13,49	Конденсатор	1/50 B
C10,11,16,19,39,55,56,62,66,73,81,96.100,109,114,117,137,139,141	Конденсатор	102/50 B
C14,17,20,50,52,63,72,108,113,116,130,133,150,151,152,153,158	Конд е нсатор	103/50 B
C22,28,29,57,79,83,85,86,89,107,110,112,115,146,148,149,154,155,16	2 Конденсатор	104/50 B
Трубка, плата H1	Наименование	Номинал, тип
X4	Кварцевый резонатор	480кГц
FL2	Фильтр	SFE10.7MASL
FL3	Фильтр	CFU455E2
FL1	Фильтр	10.7 M Hz 49/U
VR2	Потенциометр	16.71 vii 12 4976
VR5,6	Потенциометр	10K
VR7	Потенциометр	22 _K
VR3,4	Потенциометр	470
VR1	Потенциометр	47K
ALCI	потенциометр	717

X1

R13

R10

R58

R50

R110

R25

R3,5,11,27,64,67,70

R21,22,39,40,41,59,63

R35,38,52,62

R14,33,34,69

R4,6,7,73,81,107

R18,20,37

R54,56,57

R16,17,19,31

R108

R55

R9

R51,53,77

C3

C88

C16,117

Наименование

Конденсатор

Конденсатор

Конденсатор

24/50 B

27/50 B 33/50 B

Обозначение

Номинал, тил

		,
R28,74	Резистор 1/6 Вт	3к3
R23,72	Резистор 1/6 Вт	33к
R26	Резистор 1/6 Вт	390
R76	Резистор 1/6 Вт	39к
R42,43,44,45,46,47,48,49,65,68	Резистор 1/6 Вт	4ĸ7
R36,66,109	Резистор 1/6 Вт	47κ
R8,32	Резистор 1/6 Вт	470к
R1	Резистор 1/6 Вт	56
R80	Резистор 1/6 Вт	5к6
R79	Резистор 1/6 Вт	560к
R60	Резистор 1/6 Вт	68
R24,71	Резистор 1/6 Вт	680
R30	Резистор 1/6 Вт	6к8
R12,75	Резистор 1/6 Вт	68к
R78	Резистор 1/6 Вт	820
R15,29	Резистор 1/6 Вт	8к2
D10	Диод	1N4004
D1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15	Диод	1N4148
IC1	Микросхема	MC3357P
IC2	Микросхема	NJU74HC14D
IC3	Микросхема	78L05
IC5	Микросхема	UM91260A
Q4,7	Транзистор	2SA1048GR
Q1,2	Транзистор	2SK168E
Q13	Транзистор	2SC2053
Q8,10,11,17	Транзистор	2SC2458GR
Q3,5,6,15,16	Транзистор	2SC26680
Q14	Транзистор	2SC763D
Q9	Транзистор	2SA922L
D13	Варикап	MV201
C43	Конденсатор	470,0/16 B
C46	Конденсатор	4,7/50 B
C40,48,78,84,93	Конденсатор	22,0/16 B
C26,95,97	Конденсатор	0,1/16 B
C20,25,29,37,39	Конденсатор	1,0/35 B
C27,28	Конденсатор	102/50 B
C21,59,63,99	Конденсатор	103/50 B
C22,23,61	Конденсатор	153/50 B
C64	Конденсатор	472/50 B
C42	Конденсатор	682/50 B
C83,86	Конденсатор	10/50 B
C34,52,53,92	Конденсатор	101/50 B
C8,70,73,75,118	Конденсатор	12/50 B
C17	Конденсатор	121/50 B
C10,13	Конденсатор	15/50 B
C6	Конденсатор	18/50 B
C79,85	Конденсатор	20/50 B
C2,33	Конденсатор	22/50 B
	1/2	24/F0 P

Обозначение	Наименование	Номинал, тип
C69	Конденсатор	39/50 B
C76	Конденсатор	4/50 B
C4,31	Конденсатор	47/50 B
C66,67,68	Конденсатор	56/50 B
C65,71,72	Конденсатор	68/50 B
C80	Конденсатор	8/50 B
C91	Конденсатор	82/50 B
C89,116	Конденсатор	221/50 B
C12	Конденсатор	0,5 пФ/50 В
C5,7	Конденсатор	2/50 B
C24,32,36,60,62,94,96,98,115	Конденсатор	102/50 B
C1,9,11,14,15,30,35,47,49,50,51,54,55,56,57,58,74,77,81,82,87,90	Конденсатор	103/50 B
C18,19,38,41,44,45	Конденсатор	104/50 B
IC4	Микросхема	7812
Q12	Транзистор	2SC1971

Плата Н2

Обозначение	Наименование	Номинал, тип
R92,93	Резистор 0,5 Вт	10
R83	Резистор 0,5 Вт	47
R89,90,91	Резистор 1/6 Вт	1к
R86	Резистор 1/6 Вт	10к
R87	Резистор 1/6 Вт	15к
R84	Резистор 1/6 Вт	22
R82	Резистор 1/6 Вт	330
R88	Резистор 1/6 Вт	560
R85	Резистор 1/6 Вт	680к
R201,202	Резистор 0,1 Вт	82
D20	Диод	1N4004
D16	Диод	1N4148
IC6	Микросхема	LM386
Q18,19	Транзистор	2SC2458GR
C103,106,108	Конденсатор	47,0/25 B
C102	Конденсатор	1,0/50 B
C100	Конденсатор	682/50 B
C105	Конденсатор	472/50 B
C101	Конденсатор	103/50 B
C104,107	Конденсатор	104/50 B

Плата Н3

Обозначение	Наименование	Номинал, тип
R104	Резистор 1/6 Вт	100
R105,106	Резистор 1/6 Вт	150к
R103	Резистор 1/6 Вт	220к
D21	Диод	1N4148
IC7	Микросхема	ED-9P
C111	Конденсатор	22,0/16 B
C112	Конденсатор	153/50 B
C110,113,114	Конденсатор	103/50 B








Схема расположения элементов базы





Структурная схема базового блока








Прием и передача данных от ED-9 к ED-9 (или от ED-9R к ED-9R)




Микросхема МС3357Р









Радиотелефон SENAO SN-889

Вступление

Радиотелефоны серии SN-889MCA разработаны и выпускаются фирмой SENAO. Это система связи УКВ диапазона, использующая принцип многоканального, управляемого микропроцессором, доступа. Она может быть сконфигурирована как система индивидуального и группового пользования и работать в многобазовом, многотрубочном, однобазовом, однотрубочном и комбинированных вариантах. Система работает в диапазоне частот 72-74 МГц / 115-117 МГц / 136-138 МГц, который зависит от версии продукта.

Мощность передатчика составляет 15 Вт для базового блока, 3 Вт для трубки, а чувствительность приемных устройств базы и трубки лучше -117 дБм. Дальность связи в городских условиях составляет 15-25 км и ограничена условиями связи.

Высокие технологии, используемые при изготовлении, высокое качество разработки, встроенные функции тестирования обеспечивают простоту установки, эксплуатации и ремонта. Аппарат имеет много специальных функций, например: многоканальное автоматическое сканирование во избежание помех, более 60000 установок кода во избежание несанкционированного доступа, эффективная система подавления шумов, устройство для быстрой подзарядки аккумуляторной батареи, устройство сохранения энергии аккумуляторов в трубке, подсветка клавиатуры и сигнализация о разряде батареи и т.д.

К сожалению, радиотелефоны данного типа несертифицированы для использования на территории России, и их использование преследуется по закону.

Настоящее руководство окажет большую помощь специалистам в области ремонта импортных радиосредств, а также отечественным разработчикам техники связи.

Тракты прохождения сигналов

Зарядное устройство

U2: вход 10...15 В; выход 10,7 В постоянного тока.

R1 D1: защита микросхемы от перенапряжения (Umax = 18 B).

R2 D2: цепь индикации напряжения питания.

R6 D5: цепь индикации заряда: включена в режиме быстрого заряда, выключена при подзарядке импульсами тока.

R5: ограничительный резистор в цепи заряда.

D4: защита от переполюсовки напряжения.

R11 R4 D3:

- подача напряжения питания на вывод VBT микросхемы AIC1766 для определения условий заряда перед подключением батареи;
- цепь подзаряда импульсами тока после режима быстрого заряда.

Q1: управляющий полевой транзистор (управляется импульсами ШИМ — широтно-импульсной модуляции).

R8 R9 R10:

- Uvbt ≥ 3,3~3,7 В до подключения батареи цепь D5 отключена;
- Uvbt = 0,45~3,3 В при быстром заряде после подключения батареи цепь D5 включена.

С4: конденсатор фильтра.

С1: конденсатор фильтра по ВЧ.

С5: конденсатор фильтра по ВЧ, предотвращающий неправильный режим работы.

Трубка (плата тракта РЧ Н1)

Тракт приема

```
JK1 \rightarrow C1 T1 \rightarrow C3 T2 \rightarrow C2 \rightarrow Q1(УВЧ) \rightarrow TC3 C4&Q1 C5 (резонансная цепь) \rightarrow
```

- ightarrow T4 C6 ightarrow T5 C8 ightarrow T6 C9 Q2Ci ightarrow Q2 (смеситель) ightarrow T7 C12 (21,4 МГц) ightarrow
- ightarrow X1 X2 (подъем ПЧ) ightarrow Q3 (УПЧ) ightarrow U1 выв.16 ightarrow смеситель ПЧ и детектор ightarrow
- ightarrow U1 выв. 9 (вых НЧ) ightarrow R14 C27 (ФНЧ для подавл. сигнала 455 кГц) ightarrow VR2 ightarrow пл. Н2

↓ выв. 10 регулировка порога шумоподавителя (D1, C18, VR1 — режекторный фильтр)

Q2 — смеситель ПЧ, требует сильного сигнала гетеродина и в то же время хорошей развязки с другими каскадами. Для усиления сигнала гетеродина — ГУНа (генератора, управляемого напряжением — VCO) — применен усилитель на транзисторе Q5.

Q4 представляет собой цепь согласования гетеродина с последующим каскадом и обеспечивает минимальный уход частоты. Она требует наименьшей достаточной емкости конденсаторов С37 и С35 во избежание срыва частоты гетеродина под влиянием входной емкости следующего каскада.

Конденсаторы, шунтирующие по ВЧ: С5, С7, С10, С13, С29, С34, С36, С39, С40, С41-С45. VCO (RX) сигнал — сигнал гетеродина (ГУН) — поступает с выв. 12 м/с U3 через Q4, Q5 на смеситель Q2; кроме того с эмиттера Q4 сигнал ГУН через конденсатор С35 поступает на усилитель Q6 и с него на микросхему U3 в систему PLL (ФАПЧ).

VR1: служит для изменения постоянной времени цепи D1, C18, VR1, что позволяет изменить среднее напряжение (VDC) для регулировки порога срабатывания шумоподавителя.

VR2: регулировка выходного уровня сигнала НЧ в тракте приема (RX data).

VC1: регулировка чувствительности.

Т9: подстройка гетеродина приемника (ГУН).

U2 (TK11250):

- регулируемый выход смещения для цепи ФАПЧ приемного устройства, U1 (МС3371) ГУН передающего устройства (ТХ VCO), а также Q11 и Q9;
- встроенное устройство управления питанием. Может управляться сигналами ON/OFF с ЦПУ (CPU).

U1 (MC3371): узкополосный ЧМ демодулятор со встроенными функциями RSSI и SQUELCH; после детектирования НЧ сигнал поступает на ФНЧ R168 C27, который отфильтровывает составляющие ПЧ 455 кГц, и далее на м/с AK2351F (E) платы H2.

U3 (LC7153): узел ФАПЧ (PLL) трактов приема и передачи. Шунтирующие конденсаторы, подключенные к выводам DI CL CE CDA- CDB- цифровых сигналов управления служат для фильтрации ВЧ помех.

Тракт передачи

Выход с Q16 ТХ VCO \rightarrow **1.** Усилитель на Q14 для обеспечения \rightarrow C98, U3 выв. 16 (LC7153) захвата частоты передатчика

 $^{|}$ **2.** C105 \rightarrow Q15 (усил.) \rightarrow C97 \rightarrow Q13 (усил.) \rightarrow T11 C92 \rightarrow \rightarrow C91, T10, C90, C89 \rightarrow Q11 (усил.) \rightarrow C86, C87 \rightarrow Q9 (усил.) \rightarrow L9, C19, L7, C120 \rightarrow

- \rightarrow C91, 110, C90, C89 \rightarrow Q11 (усил.) \rightarrow C86, C87 \rightarrow Q9 (усил.) \rightarrow L9, C19, L7, C120 -
- \rightarrow Q8 (усил.) \rightarrow L8, C73, L6, C72 \rightarrow Q7 (усил.) \rightarrow L3, C64, C113, L4, C65 \rightarrow
- \rightarrow C63, C68, L5 (Π -o6p. Φ H4) \rightarrow X6 \rightarrow L2, C43, C42 \rightarrow JACK 1 ANT

VR3: регулировка уровня девиации передатчика. Вход НЧ сигналов тракта передачи (TX data).

TX VCO: Q16 — буферный каскад ГУН. Выходные сигналы снимаются через С102 и С105.

VC2: подстройка частоты передатчика.

T12: подстройка ГУН (VCO) передатчика.

Т10, Т11: регулировка уровня гармоник.

L3, L5, L6, T10, T11: регулировка мощности передатчика.

Трубка (плата тракта НЧ Н2)

Тракт приема сигналов НЧ

H1 выв. 14 → R63, C37 → U3 (AK2351E (F)) выв. 35 - усил. → выв. 37 → выв. 39 →

ightarrow встроенный экспандер ightarrow выв. 40 ightarrow выв. 33 ightarrow усил. выв. 32 ightarrow усил. ightarrow выв. 31 ightarrow

ightarrow U6 (MC34119) - УНЧ ightarrow J1 - громкоговоритель

Тракт передачи сигналов НЧ

Міс - мкф (R=2,2k) \rightarrow C25, R26 \rightarrow U3 выв. 1 \rightarrow усил. \rightarrow выв. 2 \rightarrow компрессор \rightarrow выв. 4 \rightarrow

ightarrow усилитель-ограничитель ightarrow выв. 7 ightarrow выв. 8 ightarrow усил. ightarrow выв. 9 ightarrow С14, R27 ightarrow

 \rightarrow H1 выв. 1 \rightarrow плата H1

₩ мод. вход

Q1: подавление шумов с микрофона.

Q2, Q3: управление звонком.

U4:

- стабилизатор напряжения 5 В для питания U1 и U3;
- имеет вывод сброса.

U6: вывод CD УНЧ для переключения ВКЛ/ВЫКЛ.

U2: EEPROM (РПЗУ).

U3: микросхема разработана специально для радиотелефонов и имеет встроенные компрессор/экспандер, модулятор и демодулятор сигналов MSK.

Базовый блок (плата тракта РЧ В1)

Тракт приема РЧ

```
B1(a):
```

J1 (ANT) \rightarrow C28, C23, C27, C25, C26, C24, C240, L2, L29 - T-обр. фильтр, часть дуплексера \rightarrow

 \rightarrow C22, C151, T3 \rightarrow Q2 Ci, C21, C20, T4 \rightarrow Q2 (2SK241GR) - YBY \rightarrow C150, T5 \rightarrow

 \rightarrow C17, C16, T6 \rightarrow C15, C14, T7 \rightarrow Q1 (2SK241GR) смеситель \rightarrow T9 (f=21,4 МГц) \rightarrow

 \rightarrow U4, U3 (сигнал ПЧ) \rightarrow Q5 - УПЧ \rightarrow U2 (МС3361) смеситель и детектор \rightarrow U2 выв. 9 вых. НЧ \rightarrow R4, C1 - ФНЧ для отфильтровки f=455 кГц \rightarrow VR8 \rightarrow

↓ выв. 10 для регулировки порога шумоподавителя (D1, C6, VR1)

B1(b):

его подачей на Q1.

ightarrow С176, R127 ightarrow U16 (AK2351) ightarrow АK2351 выв. 35 - усилитель ightarrow выв. 37 ightarrow выв. 39 ightarrow

ightarrow встроенный экспандер ightarrow выв. 40 ightarrow С177, R128 ightarrow выв. 33 ightarrow выв. 32 ightarrow выв. 31 ightarrow

ightarrow выв. 30 ightarrow (TP6) C163, R132 ightarrow U14 -УНЧ ightarrow JMP2 SP ightarrow U14 ON/OFF управление от

MCU (микроконтроллера)

Цепь гетеродина приемного устройства (в качестве его выступает ГУН — RX VCO) включает выв.12 U8, Т2 и Q9. Усиленный сигнал гетеродина с вывода коллектора Q8 поступает на выв.14 U8, что обеспечивает захват частоты системой ФАПЧ.

обеспечивает захват частоты системой ФАПЧ.

Q6 и D3: цепь АРУ, работает с каскадом автоматической регулировки выходного уровня ГУН перед

VR1: регулировка порога шумоподавления.

VR8 и T1: регулировка выходного уровня сигнала НЧ (RX data).

Т2 подстройка гетеродина (ГУН).

Т3~Т9: регулировка чувствительности.

Тракт передачи РЧ

Q14-выход ГУН
$$\rightarrow$$
 C103 \rightarrow Q15 — усил. \rightarrow 1. C105 \rightarrow LC7153 (захват частоты)

$$\rightarrow$$
 2. C106 \rightarrow Q16 - усил. \rightarrow C109, T15 \rightarrow

$$\rightarrow$$
 C111, C112, C113, T4 \rightarrow Q17 - усил. \rightarrow T13 \rightarrow Q18 - усил. \rightarrow T12 \rightarrow Q19 - усил. \rightarrow

$$\rightarrow$$
 T10 \rightarrow Q20 - усил. \rightarrow L16,C12 \rightarrow VC1, C123, T11 \rightarrow Q13 \leftarrow усил. \rightarrow

$$\rightarrow$$
 2. L8, L9, C76, C202 — T-ofp. Φ HY \rightarrow

 \rightarrow L10, C77, C78, C79, C153 - П-обр. ФНЧ \rightarrow L11, L12, L13, L14, L15, C80, C81, C82 - Т-обр. ФНЧ,

часть дуплексера → J1 ANT

Регулировка уровня гармоник: VC1, VC2, VR3, T14, T15.

Подстройка частоты передатчика: VC3.

Регулировка мощности передатчика: VR3.

Подстройка ГУН(VCO) передатчика: T16.

Базовый блок (тракты сигналов НЧ)

Тракт приема сигналов НЧ

Интерком: U16 (выв. 30) \rightarrow C183 \rightarrow R132 \rightarrow U14 (выв. 3)

От трубки к линии: U16 (выв. 31) \rightarrow C184 \rightarrow R142 \rightarrow U11 (выв. 1, 2) \rightarrow C187 \rightarrow VR6 \rightarrow

$$\rightarrow$$
 R153 \rightarrow Q30 \rightarrow Q31 \rightarrow C196 \rightarrow T1 (выв. 3) \rightarrow линия

Набор номера: U18 (выв. 16) \rightarrow R152, R167 \rightarrow C189 \rightarrow VR6 \rightarrow R153 \rightarrow Q30 \rightarrow Q31 \rightarrow

 \rightarrow C196 \rightarrow T1 (выв. 3) \rightarrow линия

Удержание линии: CPU (выв. 21) \rightarrow R133 \rightarrow C186 \rightarrow C187 \rightarrow VR6 \rightarrow R153 \rightarrow Q30 \rightarrow

$$\rightarrow$$
 Q31 \rightarrow C196 \rightarrow T1 (выв. 3) \rightarrow линия

Удержание при тестировании: CPU (выв. 21) \to U11 (выв. 4 - выв. 3) \to R134 \to C185 \to 14 (выв. 3)

Тракт передачи сигналов НЧ

Линия \rightarrow VR7 \rightarrow U11 (выв. 9) \rightarrow выв. 8 \rightarrow R137, C188 \rightarrow R107 \rightarrow U16 (AK2351) выв. 1 \rightarrow

Міс (плата B2) → выв. 9 W1 → C167, R106

ightarrow усил. ightarrow выв. 2 ightarrow встроенный компрессор ightarrow выв. 4 ightarrow усил.-ограничитель ightarrow

ightarrow выв. 7 ightarrow усил. ightarrow выв. 9 ightarrow С164, R102 ightarrow С100, С99, R54, R53 ightarrow модуляц. вход ГУН

ZD1, U19: детектор звонка.

RL1: линейное реле. D1 — защита обмотки реле от обратного импульса.

T1: подбором R138 обеспечивается нормальная работа дифференциальной системы (переход с двухпроводной системы на четырехпроводную).

Q25: цепь отключения микрофона (MUTE).

Q26, Q27, Q28: при работе вместе с U14 обеспечивают регулировку громкости.

VR5: регулировка уровня передаваемого сигнала (TX data).

VR6. регулировка уровня сигналов НЧ в тракте приема, музыки при удержании и DTMF.

VR7: регулировка уровня сигнала с телефонной линии.

Таблица распределения частот

Таблица №1

Канал	ТХ (МГц)	ТХ (МГц)	RX (МГц)	RX (МГц)
001	136.010	72.010	50.610	114.610
002	136.030	72.030	50.630	114.630
003	136.050	72.050	50.650	114.650
004	136.070	72.070	50.670	114.670
005	136.090	72.090	50.690	114.690
006	136.110	72.110	50.710	114.710
007	136.130	72.130	50.730	114.730
008	136.150	72.150	50.750	114.750
009	136.170	72.170	50.770	114.770
010	136.190	72.190	50.790	114.790
011	136.210	72.210	50.810	114.810
012	136.230	72.230	50.830	114.830
013	136.250	72.250	50.850	114.850
014	136.270	72.270	50.870	114.870
015	136.290	72.290	50.890	114.890
016	136.310	72.310	50.910	114.910
017	136.330	72.330	50.930	114.930
018	136.350	72.350	50.950	114.950
019	136.370	72.370	50.970	114.970
020	136.390	72.390	50.990	114.990
021	136.410	72.410	51.010	115.010
022	136.430	72.430	51.030	115.030
023	136.450	72.450	51.050	115.050
024	136.470	72.470	51.070	115.070
025	136.490	72.490	51.090	115.090
026	136.510	72.510	51.110	115.110
027	136.530	72.530	51.130	115.130
028	136.550	72.550	51.150	115.150
029	136.570	72.570	51.170	115.170
030	136.590	72.590	51.190	115.170
030	136.610	72.610	51.210	115.210
032	136.630	72.630	51.230	115.230
033	136.650	72.650	51.250	115. 250
	136.670			
034 035		72.670 72.690	51.270 51.290	115.270 115.290
	136.690			
036	136.710	72.710	51.310	115.310
037	136.730	72.730	51.330	115.330
038	136.750	72.750	51.350	115.350
039	136.770	72.770	51.370	115.370
040	136.790	72.790	51.390	115.390
041	136.810	72.810	51.410	115.410
042	136.830	72.830	51.430	115.430
043	136.850	72.850	51.450	115.450
044	136.870	72.870	51.470	115.470
045	136.890	72.890	51.490	115.490
046	136.910	72.910	51.510	115.510
047	136.930	72.930	51.530	115.530
048	136.950	72.950	51.550	115,550

Канал	ТХ (МГц)	ТХ (МГц)	RX (МГц)	RX (МГц)
049	136.970	72.970	51.570	115.570
050	136.990	72.990	51.590	115.590
051	137.010	73.010	51.610	115.610
052	137.030	73.030	51.630	115.630
053	137.050	73.050	51.650	115.650
054	137.070	73.070	51.670	115.670
055	137.090	73.090	51.690	115.690
056	137.110	73.110	51.710	115.710
057	137.130	73.130	51.730	115.730
058	137.150	73.150	51.750	115.750
059	137.170	73.170	51.770	115.770
060	137.190	73.190	51.790	115.790
061	137.210	73.210 ⁻	51.810	115.810
062	137. 230	73.230	51.830	115.830
063	137.250	73.250	51.850	115.850
064	137.270	73.270	51.870	115.870
065	137.290	73.290	51.890	115.890
066	137.310	73.310	51.910	115.910
067	137.330	73.330	51.930	115.930
068	137.350	73.350	51.950	115.950
069	137.370	73.370	51.970	115.970
070	137.390	73.390	51.990	115.990
070	137.410	73.410	52.010	116.010
072	137.430	73.430	52.030	116.030
072	137.450	73.450	52.050	116.050
.074	137.470	73.470	52.070	116.070
074	137.490	73.490	52.090	116.070
076	137.510	73.510	52.110	116.110
	137.530	73.530	52.130	116.130
077		73.550	52.150	116.150
078	137.550		52.170	116.170
079	137.570	73.570		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
080	137.590	73.590	52.190	116.190
081	137.610	73.610	52.210	116.210
082	137.630	73.630	52.230	116.230
083	137.650	73.650	52.250	116.250
084	137.670	73.670	52.270	116.270
085	137.690	73.690	52.290	116.290
086	137.710	73.710	52.310	116.310
087	137.730	73.730	52.330	116.330
088	137.750	73.750	52,350	116.350
089	137.770	73.770	52.370	116.370
090	137.790	73.790	52.390	116.390
091	137.810	73.810	52.410	116.410
092	137.830	73.830	52.430	116.430
093	137.850	73.850	52.450	116.450
094	137.870	73.870	52.470	116.470
095	137.890	73.890	52.490	116.490
096	137.910	73.910	52.510	116.510
097	137.930	73.930	52.530	116.530
098	137.950	73.950	52.550	116.550
099	137.970	73.970	52.570	116.570
100	137.990	73.990	52.590	116.590

Таблица №2

Nº	ТХ (МГц)	ТХ (МГц)	RX (МГц)	RX (МГц)
061	115.600	72.700	51.300	137.000
062	115.620	72.720	51.320	137.020
063	115.640	72.740	51.340	137.040
064	115.660	72.760	51.360	137.060
065	115.680	72.780	51.380	137.080
066	115.700	72.800	51.400	137.100
067	115.720	72.820	51.420	137 120
068	115.740	72 840	51.440	137.140
069	115.760	72.860	51.460	137.160
070	115.780	72.880	51.480	137.180
071	115 800	72.900	51 500	137.200
072	115.820	72.920	51.520	137.220
073	115.840	72.940	51.540	137 240
074	115.860	72.960	51.560	137.260
075	115.880	72.980	51.580	137.280
076	115.900	73.000	51.600	137.300
077	115.920	73.020	51.620	137.320
078	115.940	73.040	51.640	137.340
079	115.960	73.060	51.660	137.360
080	115.980	73.080	51.680	137.380
081	116.000	73.100	51.700	137.400
082	116.020	73.120	51.720	137.420
083	116 040	73.140	51.740	137.440
084	116.060	73.160	51.760	137.460
085	116.080	73.180	51.780	137.480
086	116.100	73.200	51.800	137.500
087	116.120	73.220	51.820	137.520
088	116.140	73.240	51.840	137.540
089	116.160	73.260	51.860	137.560
090	116.180	73.280	51.880	137.580
091	116.200	73.300	51.900	137.600
092	116. 220	73.320	51.920	137.620
093	116.240	73.340	51.940	137.640
094	116.260	73.360	51.960	137.660
095	116.280	73.380	51.980	137.680
096	116.300	73.400	52.000	137.700
097	116.320	73.420	52.020	137.720
098	116.340	73.440	52.040	137.740
099	116.360	73.460	52.060	137.760
100	116.380	73.480	52.080	137.780
101	116.400	73.500	52.100	137.800
102	116.420	73.520	52.120	137.820
103	116.440	73.540	52.140	137.840
104	116.460	73.560	52.160	137.860
105	116.480	73.580	52.180	137.880
106	116.500	73.600	52.200	137.900
107	116.520	73.620	52.220	137.920
108	116.540	73.640	52.240	137.940
109	116 560	73.660	52.260	137.960
110	116.580	73.680	52.280	137.980
<u> </u>	1	<u> </u>	1	

Nº	ТХ (МГц)	ТХ (МГц)	RX (МГц)	RX (МГц)
111	116.600	73.700	52.300	138.000
112	116.620	73.720	52.320	138.020
113	116.640	73.740	52.340	138.040
114	116.660	73.760	52.360	138.060
115	116.680	73.780	52.380	138.080
116	116.700	73.800	52.400	138.100
117	116.720	73.820	52.420	138.120
118	116.740	73.840	52.440	138.140
119	116.760	73.860	52.460	138.160
120	116.780	73.880	52.480	138.180
121	116.800	73.900	52.500	138.200
122	116.820	73.920	52.520	138.220
123	116.840	73.940	52.540	138.240
124	116.860	73.960	52.560	138.260
125	116.880	73.980	52.580	138.280
126	116.900	74.000	52.600	138.300
127	116.920	74.020	52.620	138.320
128	116.940	74.040	52.640	138.340
129	116.960	74.060	52.660	138.360
130	116.980	74.080	52.680	138.380
131	117.000	74.100	52.700	138.400
132	117.020	74.120	52.720	138.420
133	117.040	74.140	52.740	138.440
134	117.060	74.160	52.760	138.460
135	117.080	74.180	52.780	138.480
136	117.100	74.200	52.800	138.500
137	117.120	74.220	52.820	138.520
138	117.140	74.240	52.840	138.540
139	117.160	74.260	52. 860	138.560
140	117.180	74.280	52.880	138.580
141	117.200	74.300	52.900	138.600
142	117.220	74.320	52.920	138.620
143	117.240	74.340	52.940	138.640
144	117.260	74, 360	52.960	138.660
145	117.280	74.380	52.980	138.680
146	117.300	74.400	53.000	138.700
147	117.320	74.420	53.020	138.720
148	117.340	74.440	53.040	138.740
149	117.360	74.460	53.060	138.760
150	117.380	74.480	53.080	138.780
151	117.400	74.500	53.100	138.800
152	117.420	74.520	53.120	138.820
153	117.440	74.540	53.140	138.840
154	117.460	74.560	53.160	138.860
155	117.480	74.580	53.180	138.880
156	117.500	74.600	53.200	138.900
157	117.520	74.620	53.220	138.920
157	117.540	74.640	53.240	138.940
159	117.560	74.660	53.260	138.960
160	117.580	74.680	53.280	138.980
161	117.600	74.700	53.300	139.000
162	117.620	74.720	53.320	139.020

Nº	ТХ (МГц)	ТХ (МГц)	RX (МГц)	RX (МГц)
163	117.640	74.740	53.340	139.040
164	117.660	74.760	53.360	139.060
165	117.680	74.780	53.380	139.080
166	117.700	74.800	53.400	139.100
167	117.720	74.820	53.420	139.120
168	117.740	74.840	53.440	139.140
169	117.760	74.860	53.460	139.160
170	117.780	74.880	53.480	139.180

Передача кода с базового блока на трубку по радио

- 1. На базовом блоке: удерживая кнопку "Volume", включить питание.
- **2.** На трубке: удерживая кнопку "Clear", включить питание.

Электрические характеристики SN-889MCA

Нормальные условия тестирования

Источники питания:	
	.ceть ~ 110 B; ~ 220 B или источник питания 15 B
(2)T	.ист. пост. тока 9 B ±0,15 B
Сопротивления в цепях НЧ:	
(1)ББ	вх. тлф линии: 600 Ом
• •	вых. громкоговорителя: 8 Ом
(2)T	.вых. громкоговорителя: 150 Ом
Параметры тракта РЧ:	
(1) Прд	А. Макс. девиация: 5 кГц
· · · · · ·	В. Норм. девиация: 2 кГц
	С. Разнос частот: 20 кГц
(2) Прм:	.A. Станд. выход генератора ВЧ: -50 дБм (50 Ом)
	В. Станд. девиация: 2 кГц
Температура и влажность:	
(1) 55	температура 10~40°C
· ,	отн. влажность 20∼75%
(2) T	
	отн. влажность 0~75%

Параметры, подлежащие регулировке

А: Трубка — передатчик

Nº	Параметры	Условия проверки	Номинал
1	Мощность ПРД	Нагр. 50 Ом, 25°С	3-3,4 Вт
2	Погрешность частоты ПРД	Δf 25°C	±1 кГц
3	Нелинейные искажения	1 кГц; дев. 2 кГц	±5%
4	Чувствительность входа НЧ	Мкф вх. 1 кГц; дев. 2 кГц ФНЧ 15 кГц	7±4 мВ
5	Соотн. сигн./шум в тракте НЧ	1 кГц; дев.2 кГц	>30 дБ
6	Частотная характеристика	1 кГц; дев. 2 кГц 3 кГц 300 Гц	0 дБ 4±4 дБ -10±4 дБ
7	Девиация кода	ФНЧ 15 кГц	4±0,8 кГц
8	Подавление гармоник		> 45 дБ

В. Трубка — приемник

Nº	Параметры	Условия проверки	Номинал
1	Чувствительность	1 кГц; дев. 2 кГц 12 дБ SINAD	<-118 дБ/м
2	Шумоподавление	≥-121 дБ/м ≥-124 дБм	Вкл Откл
3	Ослабление по соседнему каналу	Ген1: 1 кГц; дев. 2 кГц SINAD 12 дБ±3 дБ Ген2: 400 Гц; дев. 2 кГц	>50 дБ
4	Интермодуляция		>50 дБ
5	Двухсигнальная избирательность	Ген1: 1кГц; дев. 2 кГц SINAD 12 дБ±3 дБ Ген2: 400 Гц; дев. 2 кГц	>50 дБ
6	Нелинейные искажения	1 кГц; дев. 2 кГц	<5%
7	Соотношение сигнал/шум	1 кГц; дев. 2 кГц	>40 дБ
8	Вых уровни НЧ сигнала	1 кГц; дев. 2 кГц Вых ПРМ	Выс.(Hi): 130±30 мВ Низ.(Lo): 65±30 мВ
C. 5 №	азовый блок — передатчик	Условия проверки	Номинал
1	Мощн. ПРД	Нагр. 50 Ом 25°С	15±1 Вт
2	Погрешность частоты ПРД	Δf 25°C	±1 кГц
3	Нелинейные искажения	Дев. 1 кГц; 1,5 кГц	<5%
4	Чувствит. со входа НЧ	Мкф вход 6 мВ Линейный вход 120 мВ	2,4±0,3 кГц 2,4±0,3 кГц
5	Сигнал/шум	Дев. 1 кГц; 2 кГц	≥30 дБ
6	Повисина исла	(ФНЧ 15 кГц)	4±0,8 кГц
, -	Девиация кода	(4,11,0 11,4)	720,011.4

Nº	Параметры	Условия проверки	Номинал
1	Чувствительность	1 кГц; дев. 2 кГц 12 дБ SINAD	<- 118 дБм
2	Шумоподавление	≥-118 дБ/м ≥-123 дБм	Вкл Откл
3	Ослабление по соседнему каналу	Ген1: 1 кГц; дев. 2 кГц SINAD 12 дБ±3 дБ Ген2: 400 Гц; дев. 2 кГц	>50 дБ
4	Интермодуляция		>50 дБ
5	Двухсигнальная избирательность	Ген1: 1 кГц; дев. 2 кГц SINAD 12 дБ±3 дБ Ген2: 400 Гц; дев. 2 кГц	>50 дБ
6	Нелинейные искажения	1 кГц: дев. 2 кГц	<5%

8

Отношение сигнал/шум

Выходные уровни НЧ

<u> </u>	окопотребление		
Nº	Параметры	Условия проверки	Номинал
1	Базовый блок	Вых. мощн. ПРД = 15 Вт	< 2,5 A
2	Трубка	Прд: вых. ур. мощн: 3 Вт Ожидание (standby)	<1,1 A <50 mA

1 кГц; дев. 2 кГц

1 кГц; дев. 2 кГц

≥30 дБ

220±30 MB

Таблица параметров базового блока

Nº	Параметр	Условия проверки	Точка контроля	Номинал	Орган регулировки	Примечание
	Rx VCO		TP1	2,5±0,1 B	T2	
- Ł	Tx VCO		TP2	2,5±0,1 B	T16	
	Частота ПРД		ANT	±200 Гц	VC3	
	Уровень гарм. ПРД		ANT	t i	T14,15; VC1,2; VR3	1
-	Мощность ПРД		ANT	15±0,5 Вт	VR3	≤2,5 A
	Уровень мод. сигнала передачи данных	ФНЧ 15 кГц	ANT	Fмод=2,4 кГц Дев.=4±0,1 кГц	VR5	
	Уровень мод. сигнала с мкф	1 кГц 6 мВ	ANT TP3	2,4±0,2 кГц 245±20 мВ		
4 .	Уровень мод сигнала тлф линии	с 120 мВ 600 Ом	ANT TP3	2,4±0,2 кГц 45±20 мВ	VR7	Искаж. ≤3%
	Уровень сигнала данных на приеме	Ур. ген60 дБм Fмод = 2,4 кГц	TP5	300±10 мВ	VR8; T1	
5	Чувствительность Уровень звукового сигнала	Ур.Мод.= 3,8 кГц -119 дБм -60 дБм	Линия Линия	SINAD≥12 дБ 215±10 мВ	T3 ~ T9 VR6	Искаж. ≤3 %
6 7	Громкоговоритель					
. n	Дуплекс и шумоподавитель	-120 дБм -123 дБм	Светится Гаснет	Светится	VR1	
9	Музыка при удержании	1	D	250 ~ 300 MB	VR6	
	DTMF		Линия	480±50 мВ	VKO	
Nº	Параметр	Табли ц Условия проверки	ца параме Точка контроля	етров трубки Номинал	Орган регулировки	Примечание
	Вых. ГУН ПРМ		TP1	2,5±0,1 B	Т9	
	Вых. ГУН ПРД		TP2	2,5±0,1 B	T12	
1	Частота ПРД			100 ~ 250 Гц	VC2	
•	Ур. гарм. ПРД		ANT	≥45 дБ	T10,11	≤1 A
	Мощность ПРД		\ \tag{\tau}\)	CMCA≥3,4 Bτ MCA≥3 Bτ	T10,11 L3,5,6	≤1 A
2	Сигнал передачи данных	ФНЧ 15кГц	ANT	Fмод=2,4 кГц Девиация = 4±0,1 кГ	VP3	
3	Мкф	ПФ 0,33,4 кГц	H2P3	Искаж. ≤3%		

Вых. ген. -60 дБм

Гмод=2,4 кГц

Дев.=3,8 кГц

-119 дБм

-60 дБм

-125 дБм

-122 дБм

-121 дБм

-119 дБм

Сигнал данных на

Чувствительность

Подавитель шумов

Вых. НЧ ПРМ

Дуплексер

вых. ПРМ

4

5

H2P3 U3

P34

H2P4

H2P4

ANT

Мигает "N"

Исчезает "N"

SINAD≥12дБм

Искаж. ≤3% Плата Н2 300±10 мВ VR2 U3, выв. 34 SINAD≥12 дБ T1~T7 ANT T7, T8 50...85 мВ Плата Н2 Появляется "N" (H2P4) VR1

T1,T2

VC1

TO

ПРД включен

Таблица характерных неисправностей

Nº	Charles Herenbary Carl	Возможные причи	ны неисправности
/In i	Признак неисправности	Трубка	Базовый блок
1	Низкая чувствительность	H1: 1. Непропай: R25,C11,C98,Q1,Q5,R5,C12,C37,C7, C19,C39,C24,C150,C23,C27,L1,T9 2. Закорочены: R26,C1,C7,C17	В1: 1. Непропай: С150,С39,С27,С24,С23,С19,Т9 2. Закорочен при пайке С17 3. Неисправны: U3,U4,T1,U2
2	Нет приема	H1: 1. Непропай: R16,C1,C10 2. Неисправен R16	В1: 1. Непропай Q1
3	Нет передачи	H1: 1. Непропай:	В1: 1. Непропай L26 2. Закорочены: L17,L18; R76 закорочен на землю
4	Искажения при приеме	H1: 1. Непропай: R16,C14,R25,R26,C12,D2 2. Закорочены: C28,R6 3. Неисправен R11	
5	Низкое соотношение С/Ш	H1: 1. Непропай R29,C25	
6	Нестабильные передача и прием. Недостаточная мощность ПРД	H1: 1. Непропай:	В1: 1. Непропай: Q13,Q20,C123 2. Q13 утерял параметры 3. Неисправен Q19
7	Высокий уровень гармоник	H1: 1. Неисправны: T10,C63,C65 2. Ненастроен 3. Плохая пайка антенного кабеля	
8	Сильный непонятный звук	 Неисправен микрофон Неисправен зуммер Неисправен громкоговоритель 	
9	Не передается кодовый сигнал	1. Неисправны. H2(U1,U2,Y2) 2. Отсутствует компонент: H2(Y2) 3. Изменена полярность U2	1. Неисправен ЦПУ 2. Закорочены: В1 U8 (выв.11,12)
10	Искажения аудиосигнала	Неисправен громкоговоритель	
11	Помехи приему от передатчика	Заменить С81,С82	Произвести настройку ПРД и ПРМ
12	Трудно устанавливается связь		В1: плохое соединение W3
13	Не передается речь	Обратная полярность включения микрофона	B1: VR5,R147 закорочены при пайке
14	Медленное соединение	Неисправна плата Н1	В1: U17(выв.19) — добавить емкость на общий провод
15 16	Низкое качество речи Мала громкость	Неисправен громкоговоритель 1. Неисправен микрофон	В2: неисправен микрофон
	n novembo Muzonkomo	2 Hoofyoniana usornous	

2. Необходима настройка

Очистить клавиатуру

Очистить клавиатуру

номера

в режиме Интеркома Нестабильный набор

17

8 SENAO SN-889				
Возможные причины неисправности				
Признак неисправности		Базовый блок		
Нет соединения	1. Н1: закорочен С65 2. Н2: кнопка Р закорочена при пайке; непропаян выв.14 U1	В1: 1. С231 закорочен при пайке 2. Непропай R19,C138 3. U8 В2: 1. Пропаять разъем J1 и C4 2. Перепаять C160 3. Неисправен SW1		
Не программируется	H2: уход частоты Y2 или обратная полярность U2 или ее неисправность			
Слишком высокая выходная мощность (15 Вт)		В1: 1. Q23 закорочен при пайке 2. Отсутствует 1D2		
Низкий уровень сигнала DTMF		В1: заменить R153 33 кОм на 27 кОм		
Уровень сигнала DTMF слишком высок		В1: изменить значение сопротивлений R167,R152,R142		
Низкий уровень сигнала на выходе приемного устройства		В1: неисправны Т1,Т2		
Не работает ГУН		В1: перепрограммировать		
Уровень принимаемого кодового сигнала слишком высок		В1: непропай VR8		
Желтый и зеленый свето- диоды мигают одновре- менно		В1: 1. Закорочены при пайке выводы U17 2. Неисправна U2 3. Закорочен R7 4. Закорочен C3		
Желтый светодиод не мигает		В1: 1. Непропаян R10 2. Неисправна U2 3. Закорочен при пайке R7 4. Закорочен при пайке C3		
Высокий уровень на выходе приемника		B2: изменить значение R142		
Нет подавления шумов		В1: неисправна U2		
Неопределенные знаки на дисплее	Н3: 1. U2 — закорочена или неисправна 2. Закорочены J19 и выв. 90 U2 3. Плохо установлены светодиоды 4. Непропаян R3			
Дисплей не работает	Н3: 1. Нет контакта соединительного кабеля 2. Неисправен дисплей			
Дисплей не отображает отдельные знаки	Н3: 1. Непропаян выв.25 U2 2. Соединительный кабель LCD сдвинут 3. Механические повреждения дисплея			
Низкая мощность передатчика	H1: неисправны Q7-Q9	В1: 1. Неисправны Q13,Q19,Q20 2. Уход параметров VC1,VC2 3. Закорочен C240		
	Не программируется Слишком высокая выходная мощность (15 Вт) Низкий уровень сигнала DTMF Уровень сигнала DTMF слишком высок Низкий уровень сигнала на выходе приемного устройства Не работает ГУН Уровень принимаемого кодового сигнала слишком высок Желтый и зеленый светодиоды мигают одновременно Желтый светодиод не мигает Высокий уровень на выходе приемника Нет подавления шумов Неопределенные знаки на дисплее Дисплей не работает Дисплей не отображает отдельные знаки Низкая мощность	Признак неисправности Нет соединения 1. Н1: закорочен С65 2. Н2: кнопка Р закорочена при пайке; непропаян выв. 14 U1 Не программируется Слишком высокая выходная мощность (15 Вт) Низкий уровень сигнала DTMF Уровень сигнала DTMF слишком высок Низкий уровень сигнала на выходе приемного устройства Не работает ГУН Уровень принимаемого кодового сигнала слишком высок Желтый и зеленый светодиоды мигают одновременно Желтый светодиод не мигает Высокий уровень на выходе приемника Нет подавления шумов Неопределенные знаки на дисплее Дисплей не работает Дисплей не отображает отдельные знаки Низкая мощность Низкая мощность		

SN-889

Nº	Признак неисправности	Возможные причины неисправности		
IVE	признак неисправности	Трубка	Базовый блок	
34	Низка чувствительность приемника при включенном передатчике		Подстроить VC1	
35	Не включается питание	H2: неисправны резонаторы Y1(3,58 МГц) или Y2(8 МГц)		
36	Появляются шумы	Н1: изменить: 1. С23(0,0022мкФ) — добавить 0,01мкФ 2. С25(0,01мкФ) заменить на 0,0047мкФ		
37	Шумы исчезают (-125 дБм)	Н1: изменить С25(103 на 104)		
38	Слабый прием (1-2 дБ)	H1: изменить С37 (1 пФ на 2пФ, но не более 4 пФ)		
39	Нет передачи данных (1,2 кГц)	Н1: заменить С60=2,2 мкФ		
40	Уровень модуляции слишком мал	H1: подстроить VR3(10 кОм)		
41	Включен автовыбор мощности	H2: неисправна U2		

Назначение и данные микросхем

44

AK2351

Наименование	Число выводов	Назначение	Где применяется
TK11950	6	Питание	SN-889H
LC7153	24	Синтезатор частоты (PLL)	SN-889
MC34119	8	Усилитель НЧ	SN-889H
MC3361	16	Тракт ПЧ	SN-889B
MC3371	16	Тракт ПЧ	SN-889H
UM95089	16	Набор номера	SN-889B
XLS93C46JR-3	8	РПЗУ (EEPROM)	SN-889
LM386	8	Усилитель НЧ	SN-889B
TC-4066	14	Коммутатор (SW)	SN-889B
TMP87C840	64	Центральный процессор — ЦПУ (CPU)	SN-889H

Аудиопроцессор

Спецификация

SN-889MCA-E22 H1 MT (трубка, плата H1)

Обозначение	Наименование	Номинал
X6	Фильтр GLP150A2	
X4	Фильтр CLF-M-6E	
X1,2	Кварцевый фильтр UM1	21,4 МГц
VR1	Потенциометр	100к

VR2,3 Потенциометр 10к VC1 Триммер 4/20 пФ VC2 Триммер 5/20 пФ

Кварцевый резонатор UM1 Х3 20,9450 МГц 10,2400 МГц X5 Кварцевый резонатор UM1 Резистор 1/16 Вт 100 R2,4,7,12,27,61,64 R11,24,36,37,38,46,47,52,72 Резистор 1/16 Вт 1к R18,19,34,35,39,57,62 Резистор 1/16 Вт 10ĸ

C2,35,37

C24,112

C3,4,107,110

Обозначение	Наименование	Номинал
R20,25,29,66,69,73	Резистор 1/16 Вт	100к
R9	Резистор 1/16 Вт	1к5
R77	Резистор 1/16 Вт	15к
R31	Резистор 1/16 Вт	1к8
R43	Резистор 1/16 Вт	22
R48,55,67,76	Резистор 1/16 Вт	220
R5,54,59	Резистор 1/16 Вт	2к2
R74	Резистор 1/16 Вт	22к
R49	Резистор 1/16 Вт	27
R15,32	Резистор 1/16 Вт	2ĸ7
R21,22,75	Резистор 1/16 Вт	27к
R16	Резистор 1/16 Вт	3к3
R1,6,14,63,70	Резистор 1/16 Вт	33к
R41	Резистор 1/16 Вт	3к9
R13	Резистор 1/16 Вт	39к
R44	Резистор 1/16 Вт	4,7
R3,23,45,58,71	Резистор 1/16 Вт	47
R26,50,51	Резистор 1/16 Вт	470
R42,56	Резистор 1/16 Вт	4к7
R53,60	Резистор 1/16 Вт	47к
R33,40	Резистор 1/16 Вт	510
R30,68	Резистор 1/16 Вт	5к6
R17	Резистор 1/16 Вт	56к
R28,65	Резистор 1/16 Вт	680
R10	Резистор 1/16 Вт	680к
R8,78	Резистор 1/10 Вт	47
L1	Катушка	1 мкГн
L13	Катушка	10 мкГн
L10,11	Катушка	0,22 мкГн
D3	Диод	DAN202K
D1	Диод	DA204
D5	Диод	1N5818
U2	Микросхема	TK11250M
U1	Микросхема	MC3371D
U3	Микросхема	LC153M
Q10,12	Транзистор	2SA1162-Y
Q7	Транзистор	2SC1971
Q3	Транзистор	2SC2714
Q8	Транзистор	2SC3019-01
Q1,2	Транзистор	2SK302Y
Q4,5,6,11,13,14,15,16	Транзистор	2SC3120
Q9	Транзистор	2SC3357-T1B
D2	Варикап	1SV217
D4	Варикап	1SV229
C60	Конденсатор	2M2/10B
C18,19,38,77,81,95,100,53	Конденсатор	1M/16B
C44,46,49,70	Конденсатор	4M7/16B
C91	Конденсатор	0,5n
02 25 27	Конденсатор	+

Конденсатор (U=50 B)

Конденсатор (U=50 B)

Конденсатор (U=50 B)

1п

10п

100п

104/16 B

Номинал

TACT 1L1P

Красный

102/50 B

Обозначение	Наименование	Номинал
C1,109	Конденсатор (U=50 B)	12п
C6,9,65,73,86,87,92,106	Конденсатор (U=50 B)	15п
C59	Конденсатор (U=50 B)	18п
C97,102,105	Конденсатор (U=50 B)	2п
C68,90	Конденсатор (U=50 B)	22п
C12,31	Конденсатор (U=50 B)	27п
C16,61	Конденсатор (U=50 B)	33п
C30,72	Конденсатор (U=50 B)	39п
C14	Конденсатор (U=50 B)	4п
C11,32,42,63,64	Конденсатор (U=50 B)	47п
C115	Конденсатор (U=50 B)	5п
C33,43,113	Конденсатор (U=50 B)	56п
C17,89	Конденсатор (U=50 B)	68п
C8	Конденсатор (U=50 B)	7п
C119	Конденсатор (U=50 B)	15п
C5,7,10,15,27,34,36,39,40,45,47,51,52,56,58,62,66,67,71,74,75,76,78,79,80,82,83,84,85,88,93,94,96,98,101,103,104,111,116	Конденсатор (U=50 B)	102
C13,25,26,29,41,48,50,69,99,108,114	Конденсатор (U=50 B)	103
C23	Конденсатор (U=50 B)	222

SN-889MCA-E22 B2 MT (базовый блок, плата B2)

C20,21,22,28,54,55,117,118

SW1,2

U1 C2,3 C4 C1

D3

Обозначение

D1	Светодиод	Желтый
D2	Светодиод	Зеленый
D4	7-сегментный индикатор	Красного свечения
R4,5,6,7,10,11,12,13	Резистор 1/10 Вт	1к
R1,2,3	Резистор 1/10 Вт	470
R8,9,14,15	Резистор1/10 Вт	47κ
U1	Микросхема	SN74LS164D
C2,3	Конденсатор	220n/50 B
C4	Конденсатор	104/25 B

Конденсатор

Наименование

Переключатель

Светодиод

Конденсатор

SN-889MCA-E22 C3 MT (зарядное устройство, плата C3)

Обозначение	Наименование	Номинал
R2	Резистор 1/2 Вт	47
R1	Резистор 1/6 Вт	100
D1	Диод	1N4004

SN-889MCA-E22 H2 MT (трубка, плата H2)

Обозначение	Наименование	Номинал	
Y2	Кварцевый резонатор LP-3.5	8,0000 МГц	
Y1	Кварцевый резонатор LP-3 5	3,579545 МГц	
R7,8,9,11,12,14,18,19,20,21,41,42,45,74	Резистор 1/10 Вт	1κ	
R10,26,77,78,79	Резистор 1/10 Вт	10к	

R2,76

R22

R23

R38

R59

R29

R61

Q5

Q3

C7 C5,9

C2.3

C35

C29

C12

RL1

Y4

U7

U3,4

VR3

VR1

VR7

VR5.6.8

L21,22

C4,15

Q1,2,4

C8,20,24,36

C17,21,22,26,27

C11,18,28,31,32,52

C10,14,16,19,23,25,30,33,34,37,58

C1,6,38,40,41,42,43,44,45,53,54,55,56

R30,47,48,49,54

R16,17,24,37,43

Наименование

Резистор 1/10 Вт

Транзистор

Транзистор

Транзистор

Конденсатор

Конденсатор Конденсатор

Конденсатор

Конденсатор

Конденсатор

Конденсатор

Конденсатор

Конденсатор

Конденсатор

Реле

Дроссель

Кварцевый резонатор

Фильтр

Кварцевый фильтр

Потенциометр

Потенциометр

Потенциометр

Потенциометр

Номинал

100k

1M

110ĸ

13ĸ

18ĸ

2к2

22к

270ĸ

330

2SA1162-Y

2SA1182-Y

2SC2712GR

1_M/16_B

4m7/16 B

100n/50 B

220n/50 B

8n/50 B

104/25 B 102/50 B

103/50 B

222/50 B

223/50 B

332/50 B

333/50 B

Номинал 1A SPST

1 мГн 3,58 МГц

CFW455E

21,4 MFu UM1

1к 100ĸ

200

50ĸ

Обозначение

R39,46,75	Резистор 1/10 Вт	33к
R55	Резистор 1/10 Вт	47
R27	Резистор 1/10 Вт	4к7
R3,4,5,6,13,28,31,32,35,36,40,44,51,52,53,60,62,73,80	Резистор 1/10 Вт	47к
R1,15,25,34,58,63	Резистор 1/10 Вт	56к
R33	Резистор 1/10 Вт	68к
R50	Резистор 1/10 Вт	82к
L1,2	Катушка М1210	1 мкГн
D7	Диод	RLS4148
U4	Микросхема	TK11950M
U3	Микросхема	AK2351F
U6	Микросхема	MC34119D
U1	Микросхема	TMP87PH40F
U2	Микросхема	XLS93LC46JR

Конденсатор Конденсатор

SN-889MCA-E22 В1 МТ (базовь	SN-889MCA-E22 B1 MT (базовый блок, плата B1)	
Обозначение	Наименование	

Обозначение	Наименование	Номинал	
VC1,3	Триммер	5/20п	
VC2	Триммер	7/50п	
Y1	Кварцевый резонатор	20,9450 МГц UM-1	
Y5	Кварцевый резонатор	8,0000 МГц LP-3,5	
Y3	Кварцевый резонатор	3,579545 MГц LP-3,5	
Y2	Кварцевый резонатор	10,2400 МГц UM-1	
R158	Резистор 1 Вт	150	
R49,68	Резистор 1/4 Вт	10	
R69	Резистор 1/4 Вт	100	
R90	Резистор 1/4 Вт	56	
R50	Резистор 1/4 Вт	560	
R151	Резистор 5 Вт	56	
R159	Резистор 1/10 Вт	10	
R12,32,36,57,62,88	Резистор 1/10 Вт	100	
R18,19,20,61,75,89,116,117,118,119,121,123,125,168,179,140	Резистор 1/10 Вт	1к	
R2,10,21,24,38,44,74,79,100,102,103,108,144,157,164,165,166	Резистор 1/10 Вт	10к	
R27,34,52,132	Резистор 1/10 Вт	100k	
R120,147,156	Резистор 1/10 Вт	100k	
R130	Резистор 1/10 Вт	110k	
		13k	
R129	Резистор 1/10 Вт	15k	
R28	Резистор 1/10 Вт	 	
R17,155	Резистор 1/10 Вт	150	
R9,15,70	Резистор 1/10 Вт	1ĸ5	
R137,163,85	Резистор 1/10 Вт	15ĸ	
R41	Резистор 1/10 Вт	1к8	
R110	Резистор 1/10 Вт	18ĸ	
R5359,66,83	Резистор 1/10 Вт	220	
R1,3,58,71,104,105,154	Резистор 1/10 Вт	2к2	
R30,162,167	Резистор 1/10 Вт	22к	
R8	Резистор 1/10 Вт	220к	
R5,46,78,84	Резистор 1/10 Вт	2к7	
R142	Резистор 1/10 Вт	27к	
R64	Резистор 1/10 Вт	330	
R4,72,107	Резистор 1/10 Вт	3к3	
R13,22,35,51,111,127,152,160	Резистор 1/10 Вт	33к	
R109	Резистор 1/10 Вт	330к	
R47	Резистор 1/10 Вт	3к9	
R141	Резистор 1/10 Вт	39к	
R48,60,65,67,76,87	Резистор 1/10 Вт	47	
R26,55,63,80	Резистор 1/10 Вт	470	
R11,40,106,114	Резистор 1/10 Вт	4к7	
R37,39,112,115,122,124,150169,170,171,139	Резистор 1/10 Вт	47к	
R133	Резистор 1/10 Вт	470к	
R14,16,29	Резистор 1/10 Вт	56	
R138	Резистор 1/10 Вт	560	
R77,86	Резистор 1/10 Вт	5к6	
R6,7,25,31,113,128,131,161	Резистор 1/10 Вт	56к	
R54,45	Резистор 1/10 Вт	6к8	
R33,56	Резистор 1/10 Вт	68к	
D124	Posteron 1/10 Pr	6804	

Резистор 1/10 Вт

Резистор 1/10 Вт

680к 82к

R134

R153

L20,23

C217

C133

C6,37

C142

C190

C235

C191,192

C15,17,111

C21,46,103,106

C4,50,96,116,168

C13,14,27,28

C20,22,25,47,98,109,112,150

C52,239

L4,6,17,18,26,30

Наименование

Катушка

Катушка

Конденсатор

Номинал

2,2 мкГн

1 мкГн

10M/16B

220M/16B

47M/16B

47M/6,3B

2M2/10B

1M/16B

0,22/35B

474/250B

472/4_KB

103/1кВ 0,5п/50В

1n/50B

10п/50В 100п/50В

12n/50B

Обозначение

C33,130,143,149,161,162,164,165,166,171,196,232

C35,86,88,124,129,132,195,212,213

L24	Катушка	10 мкГн
L3,25	Катушка	100 мкГн
D1,3	Диод	DA204
D11,12	Диод	RLS4148
D14	Диод	1N5401
U16	Микросхема	AK2351F
U2	Микросхема	MC3361P
U14	Микросхема	NJM386M
U11	Микросхема	TC4066BF
U10	Микросхема	M51951BML
U8	Микросхема	LC7153M
U5,9	Микросхема	78L05
U6	Микросхема	7808
U17	Микросхема	TMP87PH40AN
U15	Микросхема	XLS93LC46JR
U18	Микросхема	UM95089
U19	Микросхема (оптопара)	LTV-817
Q10,22	Транзистор	2SA1048GR
Q9,14	Транзистор	2SK192A
Q20	Транзистор	2SC1971
Q13	Транзистор	2SC1972-01
Q17,18	Транзистор	2SC2026L
Q19	Транзистор	2SC2053
Q1,2,7	Транзистор	2SK241Y
Q11,12	Транзистор	2SC2458GR
Q5,6,8,15,16	Транзистор	2SC26680
Q23	Транзистор	2SC2712GR
D2	Варикап	2SB562C
D6,10	Варикап	1SS154
ZD1	Стабилитрон 22 В/ 0,5 Вт	1SV217
C59,68,94	Конденсатор	100M/25B
C197,198	Конденсатор	47M/25B
C174,175,178	Конденсатор	1M/50B
C194	Конденсатор	4M7/50B
000 400 440 440 401 400 404 405 400 474 400 000	16	4014/460

332/50B

Обозначение	Наименование	Номинал
C16,134	Конденсатор	15п/50B
C182	Конденсатор	150n/50B
C42	Конденсатор	2п/50В
C23,24	Конденсатор	22п/50В
C170,181	Конденсатор	220n/50B
C80,81,153,240	Конденсатор	27п/50В
C97	Конденсатор	3п/50В
C40,43,56,102,113,121	Конденсатор	33п/50В
C219,220	Конденсатор	36п/50В
C26,159	Конденсатор	39п/50В
C9,49	Конденсатор	4п/50B
C11,39,76,77,78,79,105	Конденсатор	47⊓/50B
C48,151	Конденсатор	5n/50B
C123	Конденсатор	56n/50B
C82	Конденсатор	6п/50B
C72	Конденсатор	68n/50B
C230,231	Конденсатор	8п/50В
C136	Конденсатор	33п/50В
C7,29,30,31,53,90,140,141,154,160,163,167,172,176,183,184,187, 188,189,215,218,233,234,238	Конденсатор	104/25B
C1,8,10,112,18,19,32,34,36,38,41,45,51,55,57,58,61,62,63	Конденсатор	102/50B
C66,70,73,74,83,84,85,92,99,100,104,107,108,110,114,126,127, 137,138,139	Конденсатор	102/50B
C145,146,148,155,156,211	Конденсатор	102/50B
C2,3,54,60,67,87,89,91,93,95,115,117,118,119,120,125,128,131, 144,147,152,185,186	Конденсатор	103/50B
C5	Конденсатор	222/50B
C169,177	Конденсатор	223/50B

SN-889MCA-E22 C1 (зарядный блок, плата C1) C1-1.10

Конденсатор

C173,180

Обозначение	Наименование	Номинал
L1	Дроссель	330 мкГн
D2	Светодиод	Красный
D5	Светодиод	Зеленый
R15	Резистор 1/2 Вт	0,39 Ом
R3	Резистор 1/6 Вт	10к
R10	Резистор 1/6 Вт	120к
R14	Резистор 1/6 Вт	150
R2,6	Резистор 1/6 Вт	1к5
R9	Резистор 1/6 Вт	150к
R7	Резистор 1/6 Вт	180
R4,11	Резистор 1/6 Вт	270
R13	Резистор 1/6 Вт	2к7
R1	Резистор 1/6 Вт	330
R12	Резистор 1/6 Вт	33к
R8	Резистор 1/6 Вт	330к
R5	Резистор 5 Вт	2,7 Ом
D3	Диод	1N4001
D4	Диод	1N5818

Обозначение	Наименование	Номинал
U1	Микросхема	AIC1766CN8
U2	Микросхема	NJM2360D
Q1	Транзистор	SMU10P05
D1	Стабилитрон 10 В / 0,5 Вт	RD10EB3
C4	Конденсатор	100M/25 B
C6,7	Конденсатор	220M/25 B
C2,3	Конденсатор	2M2/50 B
C8	Конденсатор	681/50 B
C1,5	Конденсатор	104/50 B

SN-889MCA-E22 C3 MT (зарядный блок, плата C3)


Обозначение	Наименование	Номинал
R2	Резистор 1/2 Вт	47
R1	Резистор 1/6 Вт	100
D1	Диод	1N4004


SN-889MCA-E22 C2 (зарядный блок, плата C2)


Обозначение	Наименование	Номинал
L1	Дроссель	330 мкГн
L2	Дроссель	210 мкГн
R11	Резистор 1/2 Вт	0,22 Ом
R3,6	Резистор 1/6 Вт	1κ
R1	Резистор 1/6 Вт	1ĸ2
R4	Резистор 1/6 Вт	1κ8
R10	Резистор 1/6 Вт	22к
R5	Резистор 1/6 Вт	27κ
R7	Резистор 1/6 Вт	39к
R2	Резистор 1/6 Вт	4к7
R8,9	Резистор 1/6 Вт	56к
D1	Диод	PS200
D2	Диод	1N5821
Q3	Транзистор	2SA1048GR
Q2	Транзистор	2SC2458GR
C1	Конд е нсатор	220M/25B
C6	Конденсатор	470M/16B
C3	Конденсатор	102/50B
C7	Конденсатор	331/50B
C2,4,5	Конденсатор	104/50B
C8	Конд е нсатор	104/50B

SN-889MCA-E22 H3 MT (зарядный блок, плата H3)


Обозначение	Наименование	Номинал
R4,5,6;7,9	Резистор 1/16 Вт	3к3
R3	Резистор 1/16 Вт	470
R2	Резистор 1/16 Вт	91к
U2	жки	KS0068









Принципиальная схема базы (телефонный интерфейс, блоки управления и формирования сигнала)




Принципиальная схема трубки




Принципиальная схема радиотракта трубки





Принципиальная схема радиотракта базы






Принципиальная схема базы (блок индикации)






Принципиальная схема зарядного устройства (вариант 1)



Принципиальная схема зарядного устройства (вариант 2)



Радиотелефон VOYAGER CL-1000XP

Возможности

- автоматическое многоканальное (80 каналов) сканирование автоматический выбор каналов. Выбор чистого канала;
- высокая мощность, большая дальность в городских условиях 1...5 км;
- большое количество пользователей до 99 трубок;
- интерком связь при отключенной линии между базой и трубкой или между двумя трубками;
- программируемая идентификация трубки каждая трубка может быть запрограммирована, чтобы иметь свой собственный номер;
- переадресовка вызова трубка, ответившая на вызов, может переадресовать его на другую трубку;
- малые габариты трубок с прилагаемым зажимом для крепления на поясном ремне обеспечивают удобство пользования;
- автоматический набор возможность быстрого набора 10-ти номеров и повтора последнего набранного номера;
- ограничение исходящего вызова защищенный паролем программируемый вызов;
- особый избирательный звонок трубки;
- автоматическая подсветка клавиатуры при нажатии на любую кнопку клавиатуры трубки автоматически включается ее подсветка;
- высококачественный прием речевого сигнала уменьшение уровня шумов с помощью компандера;
- счетчик времени дисплей трубки показывает время разговора;
- выбор тонального или пульсирующего набора;
- дисплей RSSI показывает на дисплее трубки силу принимаемого сигнала;
- программируемое ограничение времени разговора;
- программируемое кодирование безопасности системы если трубка утеряна или украдена;
- регулировка громкости база имеет переключатель для увеличения или уменьшения громкости сигнала;
- функция свободного сканирования каналов в процессе разговора;
- база с клавиатурой и возможностью громкоговорящей связи.

Технические данные

База

Диапазон частот передатчика	919.525921.500 МГц	
Диапазон частот приемника	822.500824.475 МГц	
Мощность передатчика	23 Вт	
Разнос частот	25 кГц	
Количество каналов	80	
Импеданс РЧ тракта	50 Ом	
Нестабильность частоты	±1 Гц	
Уровень девиации	±3 кГц	
Источник питания	Сеть перем. тока 90247 В / 5060 Гц	

Трубка

Диапазон частот передатчика	822 500824.475 МГц	
Диапазон частот приемника	919.525921 500 МГц	
Мощность передатчика	0.51 Вт	
Разнос частот	25 кГц	
Количество каналов	80	
Импеданс РЧ тракта	50 Ом	
Нестабильность частоты	±1 Гц	
Уровень девиации	±3 кГц	
Источник питания	Ист. пост. тока 4,8 В	

Комплектация


	CL-1000XP	CL-001XP
База	1	_
Антенна базы	1	
Адаптер, подключаемый к базе	1	
Телефонный шнур	1	
Трубка	1	1
Антенна трубки	1	1
Зарядный блок с адаптером	1	1
Батарея	2	2
Зажим для крепления на ремне	1	1
Руководство пользователя	1	1

Дополнительные принадлежности (в комплект поставки не входят):


- устройство для быстрой подзарядки трубки (с адаптером);
- дополнительная трубка;
- дополнительная батарея;
- микротелефон;
- усилитель для трубки (GT-2000B/3W);усилитель для базы (GT-4000/10W);
- наружная антенна для базы.

Органы управления

Базовый блок



Трубка



Встроенная сигнализация

База и трубка оборудованы встроенными системами визуальной и звуковой сигнализации, предупреждающих пользователя при изменении режимов работы устройств и возникновении критических ситуаций.

ЖКИ (LCD) дисплей

CL-1000XP имеет одинаковые ЖКИ на базе и трубке Эти ЖКИ обеспечивают максимальные удобства при их использовании и помогут Вам при использовании всех функциональных возможностей системы CL-1000XP.



Доступ к линии (**Line Access**) — база или трубка работают на передачу.

Индикатор силы сигнала (**Signal Strength Indicator**) — индикация силы принимаемого на базе или трубке сигнала максимальная сила — 4 блока.

Работа (**In Use**) — свечение этого индикатора показывает, что база или трубка соединены с тлф линией тлт друг с другом (в режиме Интеркома).

CHG

Не обслуживается (**No Svc** — No Service) — база и/или трубка не принимают сигнал. База и трубка находятся вне зоны устойчивой связи или не могут связаться друг с другом (отличающиеся коды безопасности, отличающиеся канальные группы).

Интерком (INT) — режим радиосвязи базы с трубкой без подключения тлф линии.

Мкф откл (**MUTE**) — микрофон отключен: люди на другом конце линии не должны слышать того, что Вы говорите перед микрофоном трубки.

Светодиодные (LED) индикаторы на базе

PWR Питание на базе включено.

Сигнализация о заряде батареи трубки при укладке ее на базе.

Пользователь на базе включил режим удержания при посылке вызова.

Звуковые предупреждающие сигналы

Разряд батареи трубки: трубка издает предупреждающий сигнал, и значок разряда на ее ЖКИ начинает мигать как в режиме разговора, так и в режиме ожидания Необходимо либо заменить, либо подзарядить батарею. Если предупреждающий сигнал перестал прослушиваться, то трубка автоматически перейдет в режим сна (sleep mode) через 10 минут после нахождения в режиме ожидания.

Ограничение времени (time limit): если трубка запрограммирована на лимит времени в 15 минут, то по его исчерпании прозвучит звуковой сигнал. Для продолжения разговора необходимо нажать кнопку (

Тестирование радиотелефона

Радиотелефон имеет встроенную систему тестирования, которая обеспечивает проверку цепей путем прямого контроля периферийных узлов, подключенных к ЦПУ. Таким образом пользователь имеет возможность настройки или измерения параметров радиотелефона или оценки эффективности его работы.

В режиме тестирования между базой и трубкой могут передаваться только ограниченные фиксированные коды. Конечно же, в режиме тестирования могут быть изменены и некоторые программируемые функции базы и трубки. Поэтому этот режим является главным инструментом в процессе настройки узлов и комплексной настройки радиотелефона.

Включение / выключение режима тестирования на базе

Перед включением питания на базе:

- удерживать кнопку **FCN**;
- включить питание на базе.

Протяжный звуковой сигнал известит о включении режима тестирования.

В исходном состоянии устанавливается частота первого канала. Уровни контрольных точек устройства набора номера и ЦПУ соответствуют по умолчанию следующим режимам: передатчик отключен, тракт передачи отключен, тракт приема включен, остальные цепи — CLSS, SPK/L, IM/HF, DMUTE, RELAY — отключены. Излучение передатчика отсутствует.

Когда тестирование закончено для выхода из режима тестирования отключите питание При повторном включении питания аппарат будет работать в нормальном режиме.

Включение / выключение режима тестирования на трубке

Перед включением питания на трубке:

- удерживать кнопку FCN;
- включить питание на базе.

Протяжный звуковой сигнал известит о включении режима тестирования.

В исходном состоянии устанавливается частота первого канала. Уровни контрольных точек устройства набора номера и ЦПУ соответствуют по умолчанию следующим режимам: передатчик отключен, тракт передачи отключен, тракт приема включен, остальные цепи — CLSS, SPK/L, IM/HF, DMUTE, RELAY — отключены. Излучение передатчика отсутствует.

Когда тестирование закончено для выхода из режима тестирования отключите питание. При повторном включении питания аппарат будет работать в нормальном режиме.

Функции режима тестирования

В режиме тестирования некоторые уникальные функции устанавливаются без внешнего воздействия. Кнопки набора номера и функциональные кнопки переопределяются для выполнения различных режимов тестирования базы и трубки.

Переключение на следующий канал

Режим тестирования на базе включен

Режим используется для настройки РЧ модуля.

Нажмите кнопку **SND** на базе.

Каждое повторное однократное нажатие на эту копку обеспечит переключение каналов по порядку, независимо от того свободен ли очередной канал или занят.

Режим тестирования на трубке включен

Режим используется для настройки РЧ модуля.

Нажмите кнопку **SND** на трубке.

Каждое повторное однократное нажатие на эту кнопку обеспечит переключение каналов по порядку, независимо от того свободен ли очередной канал или занят.

Примечание. Эти операции на базе и трубке независимы одна от другой.

Включение передатчика на излучение

Режим тестирования на базе включен

Нажмите кнопку 9 на базе.

Однократное нажатие на эту кнопку обеспечит включение передатчика на излучение на канале, выбранном согласно п. 1. Эта функция обеспечивает переключение ВКЛ/ОТКЛ.

Режим тестирования на трубке включен

Нажмите кнопку 9 на трубке.

Однократное нажатие на эту кнопку обеспечит включение передатчика на излучение на канале, выбранном согласно п. 1. Эта функция обеспечивает переключение ВКЛ/ОТКЛ.

Примечание. Эти операции на базе и трубке независимы одна от другой.

Управление приемником

Режим тестирования на базе включен

Нажмите кнопку 7 на базе.

При однократном нажатии на эту кнопку тракт приема отключается, при следующем — включается. Эта функция обеспечивает переключение ВКЛ/ОТКЛ.

Режим тестирования на трубке включен

Нажмите кнопку 7 на трубке.

При однократном нажатии на эту кнопку тракт приема отключается, при следующем — включается Эта функция обеспечивает переключение ВКЛ/ОТКЛ.

Управление передатчиком

Режим тестирования на базе включен

Нажмите кнопку 8 на базе.

При однократном нажатии на эту кнопку тракт передачи отключается, при следующем — включается. Эта функция обеспечивает переключение ВКЛ/ОТКЛ.

Режим тестирования на трубке включен

Нажмите кнопку 8 на трубке.

При однократном нажатии на эту кнопку тракт передачи отключается, при следующем — включается. Эта функция обеспечивает переключение ВКЛ/ОТКЛ.

Посылка одиночного фрейма данных MSK

Эта функция используется для проверки достоверности передачи данных при радиочастотном соединении, и операции, производимые на базе и трубке независимы.

Каждый раз база или трубка принимает фиксированный пакет данных MSK, например: 101010101010001110001110001110010101000111000 1111101010101010, который представляет собой фрейм данных и генерирует звуковой сигнал нормальной работы.

Режим тестирования на базе включен

Нажмите кнопку * на базе.

При нажатии этой кнопки базовый блок обеспечит посылку фрейма данных MSK с передатчика. Скорость передачи 1200 бит/с.

Режим тестирования на трубке включен

Нажмите кнопку * на трубке.

При нажатии этой кнопки базовый блок обеспечит посылку фрейма данных MSK с передатчика. Скорость передачи 1200 бит/с.

Продолжительная посылка фреймов данных MSK

Эта функция используется для проверки достоверности передачи данных при радиочастотном соединении, и операции, производимые на базе и трубке независимы.

Режим тестирования на базе включен

Нажмите кнопку # на базе.

При нажатии этой кнопки базовый блок обеспечит посылку фрейма данных MSK с передатчика через каждые 108 мс. Скорость передачи 1200 бит/с.

Режим тестирования на трубке включен

Нажмите кнопку # на трубке.

При нажатии этой кнопки базовый блок обеспечит посылку фрейма данных MSK с передатчика через каждые 108 мс. Скорость передачи 1200 бит/с.

Продолжительная посылка данных MSK — сигнала "0"

Эта функция используется при проверке, измерениях и настройке таких параметров как эффективность фильтров, эффективность работы радиотракта и т.д. Поскольку длительность передачи данных MSK является очень критичной величиной, применяется непрерывная передача данных MSK. Для прекращения действия этой функции требуется выключить и включить питание.

Режим тестирования на базе включен

Нажмите кнопку 0 на базе.

При нажатии этой кнопки базовый блок обеспечит длительную посылку данных MSK "0" со скоростью передачи 1200 бит/с.

Режим тестирования на трубке включен

Нажмите кнопку 0 на трубке.

При нажатии этой кнопки базовый блок обеспечит длительную посылку данных MSK "0" со скоростью передачи 1200 бит/с.

Примечание. Эти операции на базе и трубке независимы одна от другой.

Продолжительная посылка данных MSK — сигнала "1"

Эта функция используется при проверке, измерениях и настройке таких параметров как эффективность фильтров, эффективность работы радиотракта и т.д. Поскольку длительность передачи данных MSK является очень критичной величиной, применяется непрерывная передача данных MSK. Для прекращения действия этой функции требуется выключить и включить питание.

Режим тестирования на базе включен

Нажмите кнопку 1 на базе.

При нажатии этой кнопки базовый блок обеспечит длительную посылку данных MSK "1" со скоростью передачи 1200 бит/с.

Режим тестирования на трубке включен

Нажмите кнопку 1 на трубке.

При нажатии этой кнопки базовый блок обеспечит длительную посылку данных MSK "1" со скоростью передачи 1200 бит/с.

Примечание. Эти операции на базе и трубке независимы одна от другой.

Продолжительная посылка сигнала данных MSK "0 1"

Эта функция используется при проверке, измерениях и настройке таких параметров как эффективность фильтров, эффективность работы радиотракта и т.д. Поскольку длительность передачи данных MSK является очень критичной величиной, применяется непрерывная передача данных MSK. Для прекращения действия этой функции требуется выключить и включить питание.

Сброс параметров системы

Режим тестирования на базе включен

Нажать кнопку **FSH** на базе.

При нажатии кнопки параметры системы устанавливаются на значения по умолчанию.

Режим тестирования на трубке включен

Нажать кнопку **FSH** на трубке.

При нажатии кнопки параметры системы устанавливаются на значения по умолчанию.

Примечание. Эти операции на базе и трубке независимы одна от другой.

Ввод значения RSSI (Received Signal Strength Indicator — индикатор силы принимаемого сигнала)

Обратите внимание на значки в правой части ЖКИ. Свечение сегментов показывает силу текущего принимаемого сигнала и предоставляет информацию о том, находится ли трубка в зоне связи или вне

После сохранения значения индикатора, соответствующего нахождению вне зоны связи, система будет генерировать предупреждающий звуковой сигнал.

Режим тестирования на базе включен

Нажмите кнопку 6 на базе.

Режим тестирования на трубке включен

Нажмите кнопку 6 на трубке.

Управление уровнем выходной мощности передатчика

Если на трубке включен режим тестирования, и передатчик включен, нажмите кнопку **FCN** на трубке. Каждое последующее ее нажатие будет увеличивать значение уровня мощности на выходе передатчика.

Порядок работы с радиотелефоном

Внимание! Перед эксплуатацией радиотелефона убедитесь, что переключатель выбора системы набора номера соответствует применяемому в Вашей телефонной сети (для стран СНГ это, как правило пульсирующий — Pulse).

Производство вызова

Вы можете произвести вызов абонента как с трубки, так и с базы. Если пользователь трубки звонит, на ЖКИ базы высвечивается надпись "IN USE" — в пользовании, а доступ к линии для абонента базы блокируется. Если же разговор по телефону ведется с базы, доступ к линии для всех трубок блокируется посылкой сигнала занятости.

Вызов с базы

База оборудована громкоговорителем, что позволяет обеспечить громкоговорящую связь. Микрофон на базе находится ниже клавиатуры. Чтобы обеспечить хорошее качество разговора, необходимо находиться на расстоянии 0,6...0,9 м от микрофона и вести речь непосредственно в его направлечии. Для производства вызова необходимо:

- нажать кнопку **SPK** (послышится гудок с линии);
- набрать требуемый номер телефона;
- нажать кнопку END для окончания разговора.

Внимание! Если Вы производите набор номера слишком быстро — до того, как услышите гудок с линии, — телефонная станция не получит первой набранной цифры номера.

Вызов с трубки

Процесс связи с требуемым абонентом может быть произведен двумя способами:

- как с обычного бесшнурового телефона;
- как с сотового телефона.

Как с обычного бесшнурового телефона пользователь должен сначала прослушать гудок с линии, а затем набрать телефонный номер. На трубке CLT-1000XP:

- нажать кнопку (и прослушать гудок;
- набрать требуемый телефонный номер;
- нажать кнопку 🕿 для окончания разговора.

Если пользователю более привычен способ набора на сотовом телефоне:

- наберите требуемый телефонный номер;
- нажмите кнопку (для посылки этого номера (как SEND на сотовом телефоне),
- нажмите кнопку 🖀 при окончании разговора.

Примечание. Разговор может вестись только с одной трубки (см. раздел переадресовки вызова при необходимости переадресоввать вызов на другую трубку).

Примечание. Если трубка запрограммирована как имеющая приоритет, другие трубки не смогут ответить на входящий вызов в течение 20 с. CL-1000XP обеспечивает возможность отображения истекающего времени разговора. Через несколько секунд после набора номера ЖКИ трубки переключится с индикации ее идентификационного номера на отображение истекающего времени разговора. Это время показывает пользователю сколько времени ему остается до конца разговора с абонентом на линии.

Все трубки обеспечивают автоматическую подсветку клавиатуры и ЖКИ при нажатии любой кнопки. После нажатия последней кнопки подсветка сохраняется в течение 5 с, а затем отключается для сохранения энергии батареи.

Прием вызова

Когда поступает вызов, первой звонит база. Все трубки начинают звонить чуть позже. В течение этой задержки база и трубки определяют:

- какой уровень доступа требуется для этой передачи;
- какая трубка должна звонить, а какая нет;
- какой канал менее всего подвержен помехам.

Важное: попытка подключиться к линии для ответа на вызов до того, как трубка начнет звонить, будет нарушать весь процесс связи. Поэтому необходимо подождать, пока на трубке нормально не прозвучит звонок, и затем Вы сможете ответить на вызов.

Ответ на вызов на базе

Для ответа на вызов нажмите кнопку **SPK** или любую другую кнопку. Это обеспечивает "подъем трубки" и активизирует режим двусторонней громкоговорящей связи. Для прекращения разговора нажмите кнопку **END**.

Ответ на вызов с трубки

Убедитесь, что трубка звонит первой. Звонок на трубке прослушивается (его мелодия программируется) и воспринимается визуально в виде мигания ЖКИ. Для подключения к линии нажмите на любую кнопку, КРОМЕ кнопки **PWR**.

Для прекращения разговора нажмите кнопку 🕿.

Примечание. Если Вы запрограммировали определенную трубку как приоритетную при вызове, другие трубки сначала не будут звонить. Только через 20 с, если приоритетная трубка не ответила, все трубки начнут звонить.

Важное: когда Вы подключаете к CL-1000XP автоответчик, убедитесь, что он установлен на поднятие трубки после четырех и более звонков. Это позволит пользователям трубок принимать сигнал вызова до того, как автоответчик поднимет трубку.

Повтор последнего набранного номера (Redial)

Как база, так и трубка обеспечивают возможность повтора последнего набранного номера. Эта возможность удобна, если вызываемый номер занят или если Вы не смогли получить доступ к линии.

Повтор на базе:

- нажмите кнопку R / P (используется либо для повтора, либо для задания паузы);
- нажмите кнопку SPK это обеспечит автоматический повтор набранного номера;
- нажмите END для окончания разговора.

Повтор на трубке:

- нажмите кнопку **R / P**;
- нажмите кнопку (;
- нажмите кнопку 🕿.

Сброс линии (Flash)

Нажатие кнопки **FSH** (FLASH) равносильно операции "трубку положить — трубку поднять" в течение примерно 1 с.

Интерком

Этот режим используется для связи между базой и трубкой, трубкой и базой или между трубками, при этом подключение к телефонной линии не производится. Каждая трубка может иметь свой программируемый идентификационный номер

База — трубка

- нажмите кнопку **INT** на базе;
- наберите двузначный идентификационный номер требуемой трубки, например 02;
- на трубке нажмите любую кнопку, кроме **PWR**, и начинайте разговор;
- для окончания разговора нажмите кнопку END на базе или кнопку на 1 трубке.



Трубка — база

- нажмите кнопку INT;
- ведите разговор с базой;
- для его окончания нажмите кнопку **END**.




<u>Примечание.</u> После нажатия кнопки INT на трубке очень важно в течение 1 с не нажимать никаких других кнопок.

Трубка — трубка

Связь трубка — трубка осуществляется в режиме полудуплекса. Это означает, что при ответе пользователь должен нажимать кнопку **TALK** и отпускать ее, чтобы прослушать ответ (аналогично пользованию обыкновенными радиостанциями). Кнопка **TALK** находится на боковой стороне трубки

Последовательность действий следующая:

- нажать INT на трубке А;
- ввести номер вызываемой трубки, например 03;
- трубка Б нажатием на любую кнопку (кроме PWR), отвечает на вызов; трубка А нажимает и удерживает кнопку TALK, пока говорит; трубка Б слушает, что говорит трубка А и по окончании разговора нажимает и удерживает для ответа кнопку TALK. Режим тестирования на базе включен.



Переадресовка вызова

CL-1000XP обладает уникальными возможностями по переадресовке входящего или исходящего вызова с трубки на трубку, с трубку на базу или с базы на трубку.


Когда трубка на вызов не отвечает, имеется еще одна уникальная возможность, гарантирующую прием вызова. Если трубка, на которую поступает вызов (например трубка Б), не отвечает в течение 30 с, вызов будет переадресован на предыдущую трубку (трубку А). Если же и трубка А не отвечает на

вызов в течение 30 с, начинают звонить база и все трубки для того, чтобы хотя бы один из абонентов

ответил. Если же никто так и не ответил в течение следующих 30 с, линия будет автоматически отключена, а CL-1000XP перейдет в режим ожидания.

Для того, чтобы переадресовать вызов, выполните следующие действия:

- нажмите **INT** на базе или трубке;
- введите номер трубки, на которую Вы желаете переадресовать вызов, например **06**. Трубка начнет звонить:
- нажмите любую кнопку (кроме **PWR**) на трубке принявшей вызов.



Запись телефонных номеров в память

Каждая из трубок и база может хранить в памяти десять 16-значных номеров.

Для записи телефонных номеров в память трубки (базы) следует:

- набрать номер телефона, который Вы хотите записать в память,
- нажать кнопку STO,
- нажать кнопку *,
- выбрать и нажать кнопку номера ячейки, в которую Вы желаете записать номер (0 ~ 9).



Для набора номера из памяти необходимо.

- нажать кнопку **STO**;
- нажать кнопку ячейки, в которую записан номер (0 ~ 9);
- нажать кнопку ((на трубке) или **SPK** (на базе);
- после окончания разговора нажать кнопку 🖀 (на трубке) или END (на базе).

Вызов оперативных служб нажатием одной кнопки

База имеет три кнопки, обозначенные соответственно М1, М2, М3 и обеспечивающие возможность экстренного набора номера оперативных служб (например милиции, пожарной охраны, скорой помощи) при нажатии на одну из них. Для записи телефонных в память следует:

- набрать номер телефона, который Вы желаете записать;
- нажать кнопку STO;
- нажать кнопку *,
- нажать кнопку М1, М2 или М3.



Отключение микрофона (MUTE)

Каждая трубка обеспечивает возможность отключения микрофона, телефон трубки при этом работает. Эта возможность позволяет вести частную беседу в комнате с другим человеком, а абонент на линии при этом ничего не слышит.

Для отключения микрофона необходимо нажать кнопку **MUT** на трубке. Для его включения необходимо нажать кнопку **MUT** еще раз.

Ручное переключение с канала на канал

CL-1000XP имеет автоматический сканер, который при поиске канала с наименьшим уровнем помех сканирует все каналы Как только свободный от помех канал будет найден, устанавливается связь между базой и трубкой. Весь этот процесс автоматизирован и происходит всегда, когда пользователь желает получить доступ к телефонной линии.

Каждая трубка имеет возможность ручного переключения с канала на канал для выбора канала связи трубки с базой Использование ее предпочтительно при изменениях условий связи, которые приводят к уменьшению ее дальности и ухудшению разборчивости речи.

Для изменения канала в процессе разговора нажмите кнопку **SCN** на трубке. При этом база и трубка перейдут на следующий чистый канал.

Включение мелодии на удержание

База CL-1000XP имеет возможность автоматического включения музыки при включении режима удержания линии. При этом абонент на другом конце телефонной линии прослушивает музыку (программируется на заводе-изготовителе). Эта возможность доступна только на базе.

Для включения режима удержания нажмите кнопку **HLD** на базе. При возобновлении разговора нажмите кнопку **HLD** еще раз, музыка прекратится, и Вы сможете вести разговор.

Групповой вызов

CL-1000XP обеспечивает возможность одновременного вызова всех трубок. Для активации группового вызова необходимо установить связь с первой трубкой, которая и отвечает на групповой вызов, и инициирует его. При групповом вызове все трубки звонят в течение 90 с, пока не ответит хотя бы одна из них.

Групповой вызов может быть произведен или с базы или с любой из трубок.

Для производства группового вызова необходимо:

- нажать кнопку **INT**;
- нажать для группового вызова кнопку *.

Дальность связи

Физически дальность связи зависит от пяти факторов:

- частоты;
- выходной мощности передатчика;
- чувствительности приемника;
- уровня помех;
- места размещения антенны.

Пользователь имеет возможность увеличить дальность связи только используя два фактора: уменьшая уровень помех — этого можно добиться при правильном размещении радиотелефона относительно источников помех таких, как компьютеры, мониторы, печи СВЧ и т.д., а также при правильном размещении антенны — чем выше, тем лучше. Подъем антенны даже на один фут (0,3 м) уже позволяет частично увеличить дальность связи.

Программирование

Каждая трубка и базовый блок могут быть индивидуально запрограммированы, что позволяет иметь приспособленную к конкретным условиям беспроводную телефонную систему без проблем, связанных с каблированием и установкой. Хотя трубки и базовый блок и имеют предустановки различных параметров, индивидуальное программирование обеспечит больший комфорт, безопасность, лучшую управляемость и удобство пользования Вашей беспроводной телефонной системой.

Для наиболее полного использования всех возможностей и преимуществ разумно расширить Вашу систему так, чтобы иметь отдельную трубку (модель CL-001XP) в каждой комнате или офисе.

Программирование трубки


До начала программирования убедитесь, что:

- база установлена правильно;
- каждая трубка заряжена в течение не менее 12 часов;
- трубка находится в режиме ожидания (STBY).

Ввод пароля

Чтобы начать программирование, следуйте следующим инструкциям:

- нажмите кнопку FCN;
- введите заводскую установку пароля: 1 2 3 4;
- нажмите кнопку FCN для перехода к следующему режиму программирования или кнопку END для окончания программирования и возврата в нормальный режим работы.



Каждая трубка может иметь свой собственный числовой пароль. Ниже будет описан способ изменения номера пароля.

Примечание. При программировании трубки и базы, после ввода пароля можно обойти операции по программировании для достижения того же результата поаторяемым нажатием кнопки FCN.


ВКЛ/ВЫКЛ автоматического подъема трубки

Режим ВКЛ/ВЫКЛ автоматического подъема трубки — это программируемая возможность трубки автоматически подключаться к телефонной линии при подъеме трубки: сразу слышится гудок телефонной станции или можно немедленно ответить на входящий звонок, не нажимая ни на одну из кнопок. Заводская установка — ВЫКЛ.



Для продолжения программирования следуйте следующим инструкциям:

- нажмите кнопку * для включения режима автоподнятия трубки или кнопку # для его отключения или кнопку FCN для перехода к следующему режиму программирования (F02);
- нажмите кнопку FCN для сохранения установки;
- нажмите кнопку **FCN** для продолжения программирования или кнопку (для выхода из меню программирования.




Помните: режим автоподнятия будет работать лишь тогда, когда трубка уложена на базе лицевой частью вниз; любые дополнительные трубки, запрограммированные на автоподнятие не способны выполнять эту функцию, если их подзарядка производится при помощи отдельных зарядных устройств.

Сигнал предупреждения об окончании лимита времени разговора ВКЛ/ВЫКЛ

Каждая трубка может быть запрограммирована на излучение сигнала предупреждения и/или прекращения разговора, если он продолжается в течение 14 мин. и более. Эта возможность позволяет пользователю управлять длительностью разговора на каждой трубке. Сигнал предупреждения звучит в течение 60 с. И может быть отключен в течение разговора кнопкой (.

Заводская установка не ограничивает время разговора и не включает сигнал предупреждения, прерывание разговора не производится.

Счет времени разговора начинается ЦПУ немедленно. Погрешность может быть не более 3%.




Для продолжения программирования следуйте следующим инструкциям:

- нажмите кнопку **0** для режима разговора без ограничений и отключения сигнала предупреждения, или кнопку * для включения сигнала предупреждения каждые 14 минут без отключения линии, или кнопку # для отключения линии автоматически через 14 минут разговора, или кнопку **FCN** для перехода к следующему режиму программирования;
- нажмите кнопку FCN для сохранения установленного режима;
- нажмите кнопку **FCN** для продолжения программирования или кнопку **а** для выхода из меню программирования.




ВКЛ/ВЫКЛ звукового сигнала при нажатии на кнопки



На трубках может быть запрограммировано ВКЛ/ВЫКЛ звукового сигнала при нажатии кнопок.

Для программирования необходимо выполнить:

- нажать кнопку * для включения звукового сигнала, или нажать кнопку # для выключения звукового сигнала, или нажать кнопку **FCN** для прекращения программирования;
- нажать кнопку FCN для сохранения запрограммированной функции;
- нажать кнопку **FCN** для продолжения программирования, или нажать кнопку **2** для окончания работы.



Выбор тональности звонка на трубке


На каждой трубке может быть выбрано три мелодии звонка, и звонок может быть также запрограммирован на отключение при поступлении входящего звонка. Когда в одном месте сосредоточено несколько трубок, пользователь звонящей трубки может отличить ее от других по мелодии звонка.

Дополнительно на звонящей трубке подсвечивается и мигает ЖКИ.



Для программирования необходимо:


- нажать одну из кнопок **1**, **2**, **3** или **0** для выбора тональности звонка, или нажать кнопку **FCN** для перехода к функции программирования F05;
- нажать кнопку FCN для сохранения установки;
- нажать кнопку FCN для продолжения или 🖀 для выхода их меню.



Выбор группы каналов

Существует несколько групп каналов, выбор которых осуществляется вводом цифры 1~8.

Очень важно, чтобы база и подключенные к ней трубки имели одинаковую установку группы каналов В противном случае связь между базой и трубками неосуществима, и Ваше оборудование вообще не будет работать. Возможность изменения группы каналов необходима тогда, когда в радиусе действия CL-1000XP работает одна и более таких же систем или при высоком уровне помех на работающей группе каналов.



Для программирования необходимо:


- нажать одну из кнопок **1~8** для выбора и установки группы каналов или нажать кнопку **FCN** для сброса режима программирования;
- нажать кнопку FCN для сохранения установки;
- нажать кнопку FCN для продолжения или 🖀 для выхода из меню.

Установка индивидуального номера трубки

Как и в других телефонных системах, каждая трубка бесшнурового телефона должна иметь назначенный ей номер. Эта возможность позволит обеспечить передачу вызова и ведение разговора между трубками, интерком между базой и трубками, интерком между трубками. В систему CL-1000XP может входить до 99 трубок.

Очень важно, чтобы каждая трубка системы имела свой единственный идентификационный номер, и чтобы ни одна из трубок системы не имела номера, присвоенного какой-либо из других трубок.


Внимание: базовый блок CL-1000XP всегда имеет номер 0!



Примечание. На заводе-изготовителе каждой трубке присваивается номер 01.

Для программирования номера трубки необходимо:

- нажать кнопку **01~99** для выбора и установки индивидуального номера трубки или нажать кнопку **FCN** для сброса режима программирования;
- нажать кнопку FCN для сохранения установки;
- нажать кнопку FCN для продолжения или кнопку 🖀 для выхода из меню



Изменение пароля


На каждой трубке можно запрограммировать свой числовой пароль на вкус пользователя хотя большинство из них предпочитают иметь всего один числовой пароль на всю систему. Рекомендуется лист с распечаткой паролей на каждую трубку хранить в известном всем пользователям телефонной системы месте.

Даже при временном отключении питания на трубках не происходит сброса запрограммированных установок.



Для изменения номера пароля необходимо:

- наберите четырехзначный номер пароля (например, 2345), или нажмите кнопку * для сброса заводской установки 1234, или нажмите кнопку FCN для перехода к следующему режиму программирования (F08);
- нажмите кнопку FCN для сохранения установки;
- нажмите FCN для продолжения или кнопку 🖀 для выхода из меню.



Установка кода безопасности

СL-1000XP имеет 1 миллион кодов безопасности для ограничения доступа к телефонной линии посторонним лицам. Заводская установка кода безопасности соответствует серийному номеру, указанному на нижней части базового блока. Для нормальной работы системы крайне важно, чтобы на базе и на всех трубках был установлен одинаковый код безопасности. В противном случае связи между базой и трубками не будет. Есть и другая сторона необходимости изменения кода безопасности Если, например Вы используете в офисе многопользовательскую систему CL-1000XP, и кто-то из сотрудников увольняется, прихватив с собой трубку, для исключения ведения им переговоров за счет Вашей фирмы, Вам необходимо перепрограммировать код безопасности, и все попытки доступа к Вашей системе будут исключены.

SEC F08 C-123456 STBY Для изменения кода безопасности необходимо.

- набрать необходимую 6-ти значную кодовую комбинацию или нажать кнопку FCN для выхода из режима программирования:
- нажать кнопку FCN для сохранения установки;
- нажать кнопку FCN для окончания программирования или 🖀 для выхода из меню программирования

Программирование базы

До начала программирования убедитесь, что.


- база установлена правильно, к ней подключено питание и телефонная линия;
- база находится в режиме ожидания (STBY).

Ввод пароля

Для начала программирования базы в первую очередь необходимо установить пароль.

Чтобы начать программирование, следуйте следующим инструкциям:

- нажмите кнопку FCN;
- введите четырехзначный числовой пароль (заводская установка: 1 2 3 4);
- нажмите кнопку FCN для перехода к следующему режиму программирования или кнопку END для окончания программирования и возврата в нормальный режим работы.



Сигнал предупреждения об окончании лимита времени разговора ВКЛ/ВЫКЛ

Каждая трубка может быть запрограммирована на излучение сигнала предупреждения и/или прекращения разговора, если он продолжается в течение 14 мин и более. Эта возможность позволяет пользователю управлять длительностью разговора на каждой трубке Сигнал предупреждения звучит в течение 60 с. И может быть отключен в течение разговора кнопкой SND.

Заводская установка не ограничивает время разговора и не включает сигнал предупреждения, прерывание разговора не производится.




Счет времени разговора начинается ЦПУ немедленно Погрешность может быть не более 3%.

Для продолжения программирования следуйте следующим инструкциям:

- нажмите кнопку 0 для режима разговора без ограничений и отключения сигнала предупреждения, или кнопку * для включения сигнала предупреждения каждые 14 минут без отключения линии, или кнопку # для отключения линии автоматически через 14 минут разговора, или кнопку FCN для перехода к следующему режиму программирования;
- нажмите кнопку FCN для сохранения установленного режима;
- нажмите кнопку FCN для продолжения программирования или кнопку END для выхода из меню программирования.




ВКЛ/ВЫКЛ звукового сигнала при нажатии на кнопки



На базе может быть запрограммировано ВКЛ/ВЫКЛ звукового сигнала при нажатии кнопок.

Для программирования необходимо выполнить:

- нажать кнопку * для включения звукового сигнала, или нажать кнопку # для выключения звукового сигнала, и нажать кнопку FCN для прекращения программирования;
- нажать кнопку **FCN** для сохранения запрограммированной функции;
- нажать кнопку FCN для продолжения программирования или нажать кнопку END для окончания работы.




Выбор тональности звонка на трубке

На базе может быть выбрано три мелодии звонка, и звонок может быть также запрограммирован на отключение при поступлении входящего звонка.




Для программирования необходимо:

- нажать одну из кнопок 1, 2, 3 или 0 для выбора тональности звонка, или нажать кнопку FCN для перехода к функции программирования F05;
- нажать кнопку **FCN** для сохранения установки;
- нажать кнопку FCN для продолжения или END для выхода из меню (0 отключение звонка на базе).



Выбор группы каналов

Существует несколько групп каналов, выбор которых осуществляется вводом цифры 1~8. Очень важно, чтобы база и подключенные к ней трубки имели одинаковую установку группы каналов. В противном случае связь между базой и трубками неосуществима, и Ваше оборудование вообще не будет работать. Возможность изменения группы каналов необходима тогда, когда в радиусе действия CL-1000XP работает одна и более таких же систем или при высоком уровне помех на работающей группе каналов.




Для программирования необходимо:

- нажать одну из кнопок **1~8** для выбора и установки группы каналов или нажать кнопку **FCN** для сброса режима программирования;
- нажать кнопку **FCN** для сохранения установки;
- нажать кнопку FCN для продолжения или END для выхода из меню.

Выбор трубок с приоритетом на входящий звонок

Пользователь может запрограммировать базу для прохождения входящего звонка либо на трубки с приоритетом, либо на все трубки. Например, Вы можете запрограммировать трубку 01 на прием входящего звонка, а всем остальным трубкам прием входящего звонка запретить. Приоритет может быть предоставлен только одной трубке. Для обязательного приема входящего звонка имеется функциональная возможность его приема всеми трубками в том случае, если приоритетная трубка в течение 20 с не отвечает.

Заводская установка обеспечивает прохождение звонка на все трубки (код 0 0).




Для программирования необходимо:

- набрать 00 для обеспечения возможности прохождения входящего звонка на все трубки, или набрать номер трубки 01~99 для установки ее приоритета, или нажать кнопку FCN для перехода к следующему режиму программирования;
- нажать кнопку FCN для сохранения установки;
- нажать кнопку FCN для продолжения или END для выхода из меню программирования.

Программирование исходящего вызова


База может быть запрограммирована на запрет исходящих звонков и принимать только входящие звонки Эта возможность удобна для ее использования при отсутствии пользователя.

Заводская установка — OFF (исходящие звонки разрешены).




Для программирования ограничения исходящих звонков необходимо:

- нажать кнопку #, если исходящие звонки разрешены (Control OFF), или кнопку *, если исходящие звонки запрещены (Control ON), или кнопку FCN для прекращения программирования;
- нажать кнопку FCN для сохранения установки;
- нажать кнопку FCN для перехода к следующему режиму программирования или END для окончания программирования.



Управление доступом к междугородним звонкам

На базе может быть установлен запрет на набор 1~3-значных чисел, обеспечивающих выход на междугородние линии, для всех трубок. Например, установка кода 8 запретит выход на межгород. Если CL-1000XP работает в составе мини ATC, запрет кода доступа может быть другим.



Для программирования управления доступом к междугородним звонкам необходимо:

- нажать кнопку * для отмены всех ограничений, или набрать 1~3-значное число для блокирования доступа к выходу на межгород, или нажать кнопку FCN для завершения программирования;
- нажать кнопку FCN для сохранения установки;
- нажать кнопку FCN для продолжения программирования или END для его окончания.



Изменение пароля

Базовый блок может иметь свой собственный числовой пароль. Заводская установка пароля 1-2-3-4. Не забывайте записать значение установленного пароля.



Для изменения номера пароля необходимо:

- наберите четырехзначный номер пароля (например, 2345), или нажмите кнопку * для сброса заводской установки 1234, или нажмите кнопку FCN для перехода к следующему режиму программирования (F08);
 - нажмите кнопку FCN для сохранения установки;
 - нажмите FCN для продолжения или кнопку END для выхода из меню.

Примечание. Если пароль изменен, убедитесь, что этот новый пароль применяется вначале новых программных установок.

Установка кода безопасности

Все трубки и база должны использовать один и тот же код безопасности. Если трубка имеет код безопасности 2-4-6-8-0-2, а код базы не соответствует этому значению, связи между трубкой и базой не будет.

При изменении кода безопасности на трубках, обязательно должен быть изменен и код безопасности на базе.

Помните, что установленный код безопасности соответствует заводскому номеру на нижней части базового блока.

SEC F09 C-123456 STBY

Для изменения кода безопасности необходимо:

- набрать необходимую 6-ти значную кодовую комбинацию или нажать кнопку **FCN** для выхода их режима программирования;
- нажать кнопку FCN для сохранения установки;
- нажать кнопку **FCN** для окончания программирования или **END** для выхода их меню программирования.

Помните, что установка кода безопасности — последняя функция программирования на базе. При нажатии кнопки **FCN** на дисплее ЖКИ снова появится индикация программирования F01.

Характерные неисправности

Нет питания на базовом блоке

После подключения сетевого адаптера индикатор PWR не светится:

- проверьте подключение источника питания и точку подключения к базе;
- если при подключении питания прослушивается звуковой сигнал, значит индикатор PWR неисправен;
- проверьте на исправность адаптер и шнур питания.

Если поверка не дала результата:

- откройте верхнюю часть базового блока и проверьте разъем J2;
- подключите адаптер и проверьте его выходное напряжение 12,5 В;
- проверьте работу стабилизатора напряжения на ИМС U2: на входе должно быть 12,5 B, на выходе 5 B.

Трубка не подзаряжается

Индикатор подзарядки не светится ни на базе, ни на отдельном зарядном блоке:

- проверьте состояние контактов;
- если при перестановке трубки с одного зарядного устройства на другое только на одном из них светится индикатор подзарядки, на неработающем проверьте состояние контактов и цепь индикатора:
- проверьте батарею на исправность путем ее замены другой батареи.

Нет питания на трубке

На дисплее ЖКИ нет строки "STBY" после нажатия кнопки PWR при подключенной батарее:

- проверьте батарею;
- проверьте напряжение на батарее,

- проверьте состояние контактов;
- проверьте правильность установки батареи;
- попробуйте подключить проверенную и исправную батарею к другой трубке.

Если проверка не дала результата:

- проверьте на выходе ИМС U15 LM2931 (выв. 1) напряжение 3,8 В;
- проверьте исправность транзистора Q13;
- проверьте на выв.1 ЖКИ наличие напряжения 3,8 В;
- проверьте наличие сигналов синхронизации на выв. 2 и 3 ЖКИ;
- проверьте напряжение 3,8 В на выв. 24 ЦПУ U8.
- проверьте наличие колебаний кварцевого генератора на выв. 9 ЦПУ U8;
- проверьте изменение уровня с лог. 1 на лог. 0 на выв. 11 (вывод сигнала сброса) ЦПУ U8 при включении питания. Если уровень не изменяется, проверьте исправность конденсатора C24.

Проверка и ремонт батареи и зарядного устройства

На батарее отсутствует напряжение даже после подзарядки:

- проверьте качество контакта с батареей в точке CHARGR;
- проверьте исправность адаптера;
- проверьте напряжение на контактах зарядного устройства. Если оно отсутствует, вскройте зарядное устройство и проверьте цепи питания. Если напряжение в норме, возможен дефект самой батареи;
- проверьте исправность резистора в цепи заряда;
- проверьте состояние дорожек печатной платы.

Нет связи между базой и трубкой

- проверьте соответствие установленных на трубке и базе рабочей группы каналов и кода безопасности. Они должны быть одинаковы;
- проверьте номер трубки и сравните его с запрограммированным на базе номером приоритетной трубки;
- после нажатия кнопки интеркома или разговора наличие на ЖКИ (выше значка RSSI) значка доступа к линии. Если он не отображен, излучение передатчика отсутствует;
- иногда неисправность адаптера питания базы приводит к появлению необычных шумов и отказу базы.

Нет гудка телефонной линии

При нажатии кнопки **SEND** индикация RSSI и "IN USE" есть, но гудок с линии не прослушивается:

- убедитесь, что телефонная линия работает;
- проверьте качество подключения соединительного шнура базы;
- проверьте работу в режиме интеркома для оценки связи базы с трубкой;
- нажмите на базе кнопку SPK. Если гудок не появился, это говорит о неисправности линии к АТС;
- проверьте качество контактов разъема ЈЗ подключения линии;
- проверьте исправность диодов D24, D25, D26, D27;
- проверьте диод Зенера D40 на котором появляется напряжение 6,2 В при поднятии трубки;
- проверьте выходной сигнал на выв. 4 и 10 U13 IC-1062;
- проверьте по шагам весь тракт прохождения сигнала согласно схеме вплоть до выв. 14 РЧ модуля, где его уровень должен составлять 100 мВ.

Невозможно вызвать абонента или ответить на входящий звонок

Невозможно вызвать абонента или ответить на входящий звонок после нажатия кнопки STND:

- проверить соответствие установленных группы каналов и кода безопасности на базе и трубке;
- проверьте наличие гудка с линии;
- проверьте тракт прохождения сигнала набора номера с выхода U11 (выв. 7) до выв. 3 РЧ модуля;
- проверьте исправность диодов D24, D25, D26, D27 на базе;
- проверьте импульсы на выв. 1 U13 IC-1062 (ампл. около 2 В).

После набора номера звучит гудок с линии

- проверьте на соответствие АТС режима набора номера импульсный (Pulse) или тональный (DTMF);
- проверьте исправность переключателя "Tone/Pulse" SW26;
- проверьте работу микросхем U13 IC-1062 и U7/U8 IC-4066 согласно схемы;
- проверьте сигнал на выв. Control ЦПУ U1.

Иногда невозможно ответить на вызов

Иногда невозможно ответить на вызов при нажатии кнопки SEND или других кнопок.

- дождитесь звонка трубки перед ответом;
- проверьте, есть ли другая трубка, запрограммированная на приоритет;
- проверьте, находится ли Ваша трубка в зоне действия связи;
- проверьте качество пайки выводов ЦПУ U1 на базе;
- проверьте качество пайки выводов U7/U8 IC-4066.

Не работает функция переадресовки вызова или интерком

- проверьте правильность присвоения индивидуальных номеров каждой трубке и отсутствие двойников;
- проверьте исправность конденсатора C55 и транзистора Q5.

База не звонит

База не звонит — нет возможности ответа на входящие звонки:

- проверить, чтобы выбор мелодии звонка базы не был запрограммирован на 0 отключение звонка;
- к телефонной линии может быть подключено много других телефонов. Попробуйте их отключать;
- проверьте сигнал лог. 0 при поступлении звонка на выв. 5 U10 IC-4N25. Если его нет неисправна IC-4N25;
- проверьте качество пайки выводов ЦПУ U1.

Трубка не звонит

Трубка не звонит при поступлении звонка с линии или вызова с базы:

- проверить, чтобы выбор мелодии звонка трубки не был запрограммирован на "0" отключение звонка;
- проверьте исправность зуммера LS-1;
- проверьте исправность транзисторов Q12, Q13;
- проверьте наличие вызывного сигнала на выв. 23 ЦПУ U8.

База продолжает работать после нажатия кнопки END на трубке

- проверить на исправность работу кнопки END на трубке;
- Tiposepuits na vicipasnocis padoty knotiku Livo na trydke,
- база может не отключаться, если ею в это же время пользуется третий пользователь пользователь другой системы (можно отключить путем выключения и включения питания).

Если этот дефект проявился, когда Вы находитесь вне зоны связи с базой, причиной может быть неправильная установка значения RSSI на базе. Для его сброса необходимо:

- выключить питание на базе;
- нажать кнопку FCN и присоединить шнур питания адаптера;
- нажать кнопку 6 и услышать звук бипера;
- вытащить шнур адаптера из базы и присоединить его снова через 3 с; установить согласно руководства группу каналов и код безопасности на базе, соответствующий установкам на трубке;
- используя трубку, находящуюся на базе, проверьте отключение базы при нажатии кнопки END;
- используя переключение трубки, войдите в связь с базой, а затем отключите батарею на трубке. После чего проверьте индикацию на ЖКИ NO SVC. Через 30 с произойдет отключение базы.

Это способ проверки автоматического отключения при выходе из зоны связи.

Не работает передатчик на базе

- проверить качество пайки антенного гнезда;
- проверить напряжение на выводах и выходной сигнал на Р7. Р8 и транзисторе Q12;
- проверить исправность катушек индуктивности.

Не работает передатчик на трубке

- проверить качество пайки антенного гнезда;
- проверить напряжение на выводах транзисторов Q15, Q16, Q1;
- проверить исправность катушек индуктивности;
- проверить поэтапно уровни на выходе каждого каскада.

Недостаточный радиус действия

- проверить качество установки базовой антенны;
- проверьте наличие поблизости металлических предметов или источников помех (бытовой техники) и попробуйте изменить размещение базы,
- проверьте, чтобы базовая антенна находилась на высоте не ниже 90 см от пола;
- проверьте качество крепления антенны на трубке. Если используется телескопическая антенна, ее секции должны быть выдвинуты на полную длину,
- проверьте мощность передатчика и чувствительность приемника.

Базовый блок и трубка сильно нагреваются


- температура базового блока в режиме ожидания может быть около 45°C, а после долгой работы повышаться до 55°C. Хотя такой нагрев и не может стать причиной неисправности, старайтесь не размещать базу вблизи источников тепла;
- проверьте тракт передачи от антенного гнезда до крышевой антенны;
- проверьте не превышает ли напряжение питания норму.


Акустическая обратная связь на базе при работе в режиме громкоговорящей связи


• отрегулируйте уровень громкости до устранения возникшей обратной связи.


Невозможно вызвать абонента или невозможность позвонить по междугородней линии


• проверьте, не запрограммирована ли база на запрет исходящих звонков или на запрет выхода на междугороднюю связь.

















База — блок управления





База — интерфейс телефонной линии






База — блок радиочастотных усилителей






Трубка — аналоговая часть



Трубка — блок радиочастотных усилителей



Трубка — клавиатура и дисплей

Перевод

Переменный ток

Смеситель

Модулятор

Генератор

Абонентский блок

Радиочастота (РЧ)

Громкоговоритель Шумы (шумоподавитель)

Голосовое управление

Усилитель мощности (УМ)

Индикатор силы принимаемого сигнала

Генератор, управляемый напряжением (ГУН)

Элементы поверхностного монтажа

Выход

Прием

Передача

Блок, узел

Громкость

171

Значение

Alternate Current

Сокращение

AC

Mix

MOD

OSC

OUT

P/U

PA

RF

RX

RSSI

SMD

SPK

SQ

ΤX

VCO

VOL

VOX

U

Mixer

Modulator

Oscillator

Portable Unit

Receiption

Speaker

Squelch

Volume

Unit

Transmission

Voice Operated

Power Amplifier

Radio Frequency

Surface Mount Devices

Voltage Control Oscillator

Receive Signal Strength Indicator

Output

Словарь сокращений

	7.0	Alternate ourient	1 repelliennelli Tok
	AGC	Automatic Gain Control	Автоматическая регулировка усиления, АРУ
	AMP	Amplifier	Усилитель
	B/U	Base Unit	Базовый блок
١	BIAS	_	Смещение
١	BPF	Band Pass Filter	Полосовой фильтр (ПФ)
	СКТ	Circuit	Цепь
	CPU	Central Processing Unit	Центральный процессор (ЦПУ)
	CTCSS	Continuous Tone Control by Squelch System	Тональное управление шумоподавителем
١	DC	Direct Current	Постоянный ток
	DET	Detector	Детектор
	DIAL	_	Набор номера
١	Doubler	_	Удвоитель (частоты)
	DTMF	Dual Tone Modulating Frecluency	Тональный набор номера
	FM	Frequency Modulation	Частотная модуляция (ЧМ)
١	H/S	Hand Set	Трубка
	HPF	High Pass Filter	Фильтр верхних частот (ФВЧ)
	1/0	Input/Output	Вход/Выход
	IC	Integrated Circuit	Интегральная микросхема (ИМС)
	IF	Intermediate Frequency	Промежуточнвя частота (ПЧ)
	IN	Input	Вход
	LCD	Liquid Crystal Display	Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ)
	LIM	Limiter	Ограничитель
	LNA	Low Noise Amplifier	Малошумящий усилитель (МШУ)
	LPF	Low Pass Filter	Фильтр нижних частот (ФНЧ)
	MIC	Microphone	Микрофон

Содержание

Радиотелефоны SENAO SN-525, SN-525E, SN-525 ULTRA, SN-525E ULTRA	
Радиотелефон SENAO SN-568	
Радиотелефон SENAO SN-768	
Радиотелефон SENAO SN-889	
Радиотелефон VOYAGER CL-1000XP	